
Panasonic

Bedienungsanleitung

Speicherkarten-Kamerarecorder



Modellnummer AG-HPX500E













Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produkts die Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Verwendung auf.

Bitte lesen sie zuerst diesen Hinweis!

■Öffnen Sie nicht das Gerät durch Abschrauben von Gehäuseteilen.

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Im Geräteinneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wartungs- und Reparaturarbeiten grundsätzlich autorisiertem Kundendienstpersonal überlassen.

WARNUNG:

- ZUR REDUZIERUNG DER GEFAHR **VON BRAND UND ELEKTRISCHEM** SCHLAG DIESES GERÄT WEDER NÄSSE NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.
- UM BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU REDUZIEREN. MUSS DIESES GERÄT **VON ALLEN FLÜSSIGKEITEN** FERNGEHALTEN WERDEN. **VERMEIDEN SIE GEBRAUCH UND LAGERUNG DES GERÄTES** AN ORTEN, AN DENEN DIE **GEFAHR BESTEHT, DASS ES MIT** FLÜSSIGKEITEN BETROPFT ODER **BESPRITZT WIRD. UND STELLEN** SIE KEINE FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER **AUF DAS GERÄT.**

VORSICHT:

Nur das empfohlene Zubehör verwenden, um die Gefahr von Feuer und elektrischem Schlag sowie Störungen auszuschalten.

VORSICHT:

Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder an einem anderen engen Platz aufstellen. Sicherstellen, dass die Ventilationsöffnungen im Gehäuse nicht durch Vorhänge oder andere Materialien blockiert werden: anderenfalls besteht die Gefahr von elektrischem Schlag oder Feuer aufgrund von Überhitzung.

Vorsicht:

- Im Inneren dieses Produktes befinden sich unter Hochspannung stehende Teile. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.
- Richten Sie das Okular nicht direkt auf die Sonne.

□ ist die Sicherheitsinformation.

ENTFERNEN DER BATTERIE

Hauptbatterie (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion Batterie)

- Um die Batterie zu entfernen, gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge wie die der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Installation vor.
- Wenn eine Batterie eines anderen Herstellers verwendet werden soll, überprüfen Sie die Bedienungsanleitung der Batterie.

Back-Up-Batterie (Lithium-Batterie)

Zur Entfernung und Entsorgung der Batterie nach ihrem Lebenszyklus, fragen Sie bitte Ihren Händler.

Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung

Vorsichtshinweis bezüglich Laserstrahlen

Das CCD-Element kann beschädigt werden, wenn es dem Licht eines Laserstrahls ausgesetzt wird. Wenn Sie den Kamerarecorder an Orten verwenden, an denen mit Laserstrahlen gearbeitet wird, achten Sie darauf, dass der Laserstrahl nicht direkt auf das Objektiv fällt.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Wenn Sie etwas wichtiges filmen wollen, machen Sie zunächst einige Testaufnahmen um zu überprüfen, dass Bild und Ton gleichzeitig aufgezeichnet werden.
- Sollte die Video- oder Audioaufnahme wegen einer Funktionsstörung dieses Kamerarecorders oder der verwendeten P2-Karten scheitern, übernehmen wir für solch ein Versagen keine Verantwortung.

Weitergabe, Verkauf oder Entsorgung von Speicherkarten

Wenn Speicherkarten mit dieser Kamera oder einem PC formatiert oder gelöscht werden, werden dabei lediglich die Dateizuordnungsdaten vernichtet. Die eigentlichen Daten auf der Karte bleiben jedoch intakt. Daher wird empfohlen, dass zur vollständigen Vernichtung der Daten auf der Karte entweder die Karte selbst zerstört wird oder kommerziell erhältliche Datenlöschsoftware verwendet wird, um die Daten auf der Karte sicher zu löschen. Beachten Sie, dass für die Datenschutzobliegenheiten der Besitzer der Karte verantwortlich ist.

Informationen zur Software für dieses Produkt

1. Zum Lieferumfang dieses Produkts gehört Software, die unter den Benutzerlizenzen GNU General Public License (GPL) und GNU Lesser General Public License (LGPL) vertrieben wird. Der Benutzer wird hiermit darauf aufmerksam gemacht, dass er das Recht zu Erhalt, Modifikation und Verteilung des Quellcodes dieser Software besitzt.

Einzelheiten zu den Bestimmungen der Lizenzen GPL und LGPL sind dem Ordner "LDOC" auf der Installations-CD im Lieferumfang dieses Gerätes zu entnehmen.

(Die Textinformationen sind in der englischsprachigen Originalversion vorhanden.)

Der Quellcode kann von der folgenden Homepage heruntergeladen werden:

http://panasonic.biz/sav/

Der Hersteller bedauert, keine direkten Anfragen bezüglich des Quellcodes und anderer Einzelheiten zur Software entgegennehmen zu können.

2. Zum Lieferumfang dieses Produkts gehört Software, die unter einer MIT-Benutzerlizenz vertrieben wird. Einzelheiten zu den Bestimmungen der MIT-Lizenz sind dem Ordner "LDOC" auf der Installations-CD im Lieferumfang dieses Gerätes zu entnehmen.

(Die Textinformationen sind in der englischsprachigen Originalversion vorhanden.)

Marken

- Das SD-Logo ist eine geschützte Marke.
- Multi Media Card (MMC) ist eine registrierte Marke der Infineon Technologies AG.
- Apple, Macintosh, Mac OS sind registrierte Marken oder Marken von Apple, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Microsoft und Windows sind registrierte Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Andere Namen von Firmen und Produkten sind Warenzeichen oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Unternehmen.

Inhalt

Kapitel 1
Einleitung

Kapitel 2 Teile und ihre **Funktionen**

Kapitel 3
Aufzeichnung und
Wiedergabe

Kapitel 4
Einstellungen für die **Aufnahme**

Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung3			
Merkmale des Kamerateils	7		
Funktionen zur Aufzeichnung und Wiedergabe			
Übersicht über die Bedienung			
Betriebsablauf bei Aufnahme, Wiedergabe und Speichern			
Speichern und Bearbeiten von Aufnahmen auf externen Geräten			
Systemkomponenten	.13		
Stromversorgungs- und Zubehörmontagekomponenten			
Audiokomponenten (Audioeingang)			
Audiokomponenten (Audioausgang)			
Admanne- und Wiedergabekomponenten			
Timecodekomponenten			
Warn- und Statusanzeigekomponenten	.25		
LCD-Monitor			
Sucher	.26		
Einstellen von Datum und Zeit der internen Uhr			
P2-Karten			
Einlegen von P2-Karten			
Herausnehmen von P2-KartenVerhindern versehentlichen Löschens der Daten auf P2-Karten			
P2 CARD ACCESS LED und Status von P2-Karten			
Aufzeichnungszeiten der P2-Karten			
Umgang mit P2-Karten			
Grundlegende Bedienverfahren			
Aufnahme			
Normales Aufnehmen	35		
Aufzeichnung mit variabler Vollbildrate (VFR)			
Native-Aufnahme	36		
Standardaufnahme			
Verwendung einer variablen Vollbildrate (VFR)			
Aufnahmen im progressiven Modus 1080i/480i			
Spezielle Aufzeichnungsmodi(PDF DEO)			
Vorausaufzeichnung (PRE REC)			
Intervallaufzeichnung (INTERVAL REC) Einmalaufzeichnung (ONE-SHOT REC)			
Schleifenaufzeichnung (LOOP REC)			
Kartentausch während der Aufzeichnung			
Funktion zur Aufzeichnungsprüfung			
Funktion zur Aufnahmemarkierung (SHOT MARK)			
Funktion zur Aufzeichnung von Textmemos			
Normalwiedergabe und Wiedergabe mit verschiedenen			
Geschwindigkeiten	44		
Video- und Aufzeichnungsformate	15		
Vielzahl von HD-/SD-Formaten			
Festlegen des Aufzeichnungsformats im Modus CAMERA			
Festlegen des Aufnahme-/Wiedergabeformats im Modus MCR			
Auswählen des Videoausgangsformats			
Liste der Aufzeichnungs- und Ausgabeformate			
Liste der Aufzeichnungs-, Wiedergabe- und Ausgabeformate	49		
Einstellen von Weißabgleich und Schwarzabgleich			
Einstellen des Weißabgleichs			
Einstellen des Schwarzabgleichs	.52		
Einstellen des elektronischen Verschlusses			
Einstellen von Verschlussmodus und Verschlusszeit Einstellen des Kamerarecorders auf den SYNCHRO SCAN-Modus			
Zuweisen von Funktionen für die Tasten USER			
Wählen der Audio-Eingangssignale und Einstellen der	J		
Aufnahmepegel	56		
Aufnahmepegel			
Aufnahmepegel Wählen der Audio-Eingangssignale Einstellen der Aufnahmepegel Wählen der Funktion des Reglers F. AUDIO LEVEL	56 56		

	Aufnahmepegel für CH3 und CH4	57
	Einstellen der Zeitdaten	
	Überblick zu den Zeitdaten	58
	Aufnahme-Zeitcodes und User-Bits	59
	Einstellen der User-Bits	61
	Eingeben von User-Bits	61
	Einstellen des Timecodes	
	Externe Timecode-Kopplung	65
	Ausgeben des Zeitcodes	
	Eingangs-/Ausgangsanschlüsse für GENLOCK und Zeitcode und d Einstellung	
	Zählereinstellung und Anzeige	
	Statusanzeigen auf dem Suchermonitor	
	Anzeigelampen im Sucher	
	Anordnung der Statusanzeigen auf dem Suchermonitor	68
	Wählen der Anzeigeposten im Suchermonitor	
	Monitoranzeigen	70
	Warnhinweise	73
	Anzeige der P2-Kartenwiedergabedaten	
	Fehlermeldungen	
	Statusanzeige der Kamera	
	Aktuelle Zuweisungen der Tasten USER (bei Modusüberprüfung)	
	! LED-Anzeigen (bei Modusüberprüfung)	
	Aufnahmezustand prüfen und anzeigen	
	Einstellen der Markierungsanzeigen	
	Einstellen des LCD-Monitors	
	Handhabung von Einstellungsdaten	
	Konfigurieren von Einstellungsdateien	
	Handhabung der SD-Speicherkarten	
	Formatieren, Beschreiben und Auslesen einer SD-Speicherkarte	
	Verwendung der Szenendatei-Datum	82
	Speichern von Szenendateien und anderen Einstellungen auf SD-	0.5
	Speicherkarten	
	Umgang mit Speicherkarten	00
Vanital F	 Stromversorgung	87
Kapitel 5	Anbringen des Akkus und Einstellen des Akkutyps	
Vorbereitung	Verwendung eines externen Netzgerates	
_	Anbringen des Suchers und Einstellen seiner Position	
	Anbringen des Suchers	
	Ändern der Sucherstellung (links/rechts)	
	Ändern der Sucherstellung (vorwärts/rückwärts)	
	Dioptrien-Einstellung des Suchers	
	Einstellung des Sucherbilds	
	Entfernen des Suchers	
	Anbringen und Einstellen des Objektivs	94
	Anbringen des Objektivs	
	Nehmen Sie die Auflagemaßeinstellung des Objektivs vor	
	Weiß-Shading-Kompensation	95
	Farbfehler-Korrektur (CAC) einstellen	98
	Vorbereitungen für die Audiosignalaufnahme	101
	Bei Verwendung des vorderen Mikrofons	101
	Bei Verwendung einer Audiokomponente	
	Anbringen von Zubehör	103
	Stativmontage des Kamerarecorders	
	Anbringen des Tragriemens	
	Anbringen der Regenhülle	
	Anbringen des Reglerknopfes Front Audio Level	
	Anschließen der Erweiterungs-Steuereinheit (AJ-RC10G)	105
Kapitel 6	Arbeiten mit Miniaturbildern	
-	Miniaturbilder - Übersicht	
Clips mit	Thumbnail-Anzeige	
Thumbnails	Thumbnails auswählen	
bearbeiten	Umschalten der Thumbnail-Anzeige	
	Thumbnail-Anzeigemodus einstellen	109

	Arbeiten mit Clips	111
	Clips abspielen	
	Aufnahmemarkierung	111
	Clips löschen	
	Clips wiederherstellen	112
	Einstellung der Metadaten eines Clips	114
	Formatieren von P2- und SD-Speicherkarten	117
	Formatieren einer P2-Karte	
	Formatieren von SD-Speicherkarten	
	Eigenschaften	
	Clip-Eigenschaften	
	Anzeige Status P2-Karte	
	Display SD-Speicherkartenstatus	
	Bestätigung des Hochladens von Metadaten	
Vanital 7	- Sucher und LCD-Menüs	123
Kapitel 7	Verwenden der Menüs	123
Menübedienung	Initialisieren der Menüeinstellungen	124
	Struktur der Einstellungsmenüs	
	Menü zum Modus Camera (CAM)	
	Menü zum Modus MCR	
	Liste der Einstellungsmenüs	
	Bildschirm SCENE FILE	
	Bildschirm CAMERA SETUP	
	Bildschirm SW MODE	
	Bildschirm RECORDING SETUP	
	Bildschirm AUDIO SETUP	
	Bildschirm OUTPUT SEL	
	Bildschirm DISPLAY SETUP	
	Bildschirm VF! LED	
	Bildschirm BATTERY SETUP	
	Bildschirm CARD FUNCTION (Einstellungen zu SD-Speicherkarten) .	
	Bildschirm LENS SETUP	
	Bildschirm OTHER FUNCTIONS	136
	Bildschirm OPTION MENU	137
Kapitel 8	Verbinden mit externen Geräten über den USB 2.0-Anschluss	
Verbinden mit	(PC-Modus)	
externen Geräten	Vorgehensweise fur den Anschluss an einen PC	138
externen Geraten	Verbinden mit externen Geräten über den IEEE1394-Anschluss	
	(PC-Modus)	139
	Aufbauen der Verbindung zu einem PC	139
	Aufbauen der Verbindung zu einer Festplatte	140
	Warnungen	141
	DVCPRO/DV-Verbindung über IEEE1394-Anschluss	142
	Aufzeichnen von DVCPRO/DV-Eingangssignalen am	
	1394-Anschluss	142
Kapitel 9	- Überprüfungen vor der Aufnahme	144
•	Vorbereitung für Überprüfungen	
Wartung und	Überprüfen des Kamerateils	
Überprüfung	Überprüfung der Speicheraufzeichnungsfunktionen	
. 9	Wartung	
	Reinigen des Suchers	
	Wartung des Okulars	
	Systembedingte Erscheinungen bei CCD-Kameras	
	Laden der internen Pufferbatterie	
	Warnsystem	
	Warnungsbeschreibungstabellen	
	All the Park and the IZ and the Park	151
	Aktualisieren der Kameratreiber	131
Kapitel 10	- Abmessungen und technische Daten	152
	Abmessungen und technische Daten	152 152
Kapitel 10 Technische Daten	Abmessungen und technische Daten	152 152
	Abmessungen und technische Daten	152 152

Einleitung **Kapitel**

Der Speicherkarten-Kamerarecorder AG-HPX500E ist mit einem Anschluss für 2/3-Zoll-Objektive ausgestattet, mit dessen Hilfe Hochleistungs-Wechselobjektive verwendet werden können. Zusätzlich bietet er eine Wahlfunktion für 50 Hz/59,94 Hz, um eine Vielzahl von HD- und SD-Formaten einsetzen zu können. Darüber hinaus ist er mit einer Funktion für variable Vollbildraten ausgerüstet, die für filmischen Ausdruck und Effekte eingesetzt werden kann. Durch diese Eigenschaften können Aufnahmen von hoher Qualität angefertigt werden. Erweiterte HD-Aufzeichnung wird durch vier P2-Kartensteckplätze ermöglicht. Sie gewährleisten die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und die reiche Funktionspalette, die nur von P2-Medien erreicht wird. Damit werden die Arbeitsabläufe bei Aufzeichnung und Schnitt revolutioniert.

Merkmale des Kamerateils

■Wechselobjektivsystem für 2/3 Zoll

Durch den 2/3-Zoll-Bajonettanschluss für Wechselobjektive kann eine Vielzahl von Rundfunk- und Industrie-Zoomobjektiven in 2/3 Zoll von diversen Herstellern verwendet werden.

■Progressiver 3CCD

Im progressiven 2/3-Zoll-3CCD wurde eine große Lichteinfallsfläche mit hoher Empfindlichkeit kombiniert. Pixel-Shift-Technologie 3CCD (1/2 Pixel) und fortschrittliche digitale Signalverarbeitung ermöglichen einen hochauflösenden CCD. Der Kamerateil bietet jederzeit hohe Auflösung und schnelle Abtastung bei 1080/60P (oder 50P). Das hochauflösende ursprüngliche Videosignal wird als Ausgangsbasis verwendet, um eine vertikale Auflösung mit überragender HD-/SD-Bildqualität zu liefern, die von einem Interlace-CCD schlicht nicht erreicht

■Digitale Signalverarbeitung mit 14 Bit

Der Hochleistungs-DSP (Digital Signal Processor) in der Kamera arbeitet mit A/D-Wandlung in 14-Bit-Auflösung und interner Verarbeitung mit 19 Bit beim Anpassen der Gammawerte für jeden der R-, G- und B-Kanäle bei 1080/60P (50P)-Video sowie beim Umwandeln in eine Vielzahl von HD- und SD-Formaten (P/I-Wandlung, Zeilenwandlung und Abwärtswandlung). Somit wird in allen Videoformaten eine hohe Bildqualität erzielt.

■Vielzahl von HD-/SD-Formaten

Die Kamera unterstützt 20 HD- und SD-Formate und eignet sich somit für Berichterstattungen, Produktionen von Programmen und Filmen sowie für andere Zwecke überall auf der Welt. Bei der Aufzeichnung in 1080i/720P HD wird der DVCPRO HD-Codec für Rundfunkzwecke verwendet, bei SD-Aufzeichnung kommen DVCPRO50 / DVCPRO/DV Multi-Codec zum Einsatz.

■Geschwindigkeitseffekte durch variable Vollbildrate (bei Auswahl des Formats 720P)

Diese Kamera ist mit einer Funktion für variable Vollbildraten ausgestattet, die für die VariCam HD Cinema-Kamera entwickelt wurde. Im Modus 720P* kann zwischen 11 Bildwiederholraten von 12P bis 60P (50P) gewählt werden. Damit ist das Aufnahmeteam in der Lage, Funktionen wie Undercranking (Verwerfen von Einzelbildern) und Overcranking (hohe Bildwiederholrate) für Zeitraffer- und Zeitlupeneffekte wie bei Kinofilmen einzusetzen. * In den Modi 1080 und 480 zeichnet die Kamera mit fester Bildwiederholrate von 24P/30P auf (25P in den Modi 1080 und 576 bei 50 Hz).

■Wahlweise geräteeigener Modus/Über-60P (50P)-Modus

- ●720PN-Modus (geräteeigener Modus)*: Die Aufzeichnung wird mit der an der Kamera eingestellten Bildwiederholrate durchgeführt. Wird eine mit einer an der Kamera eingestellten Bildwiederholrate angefertigten Aufzeichnung mit normaler Rate wiedergegeben, so werden Geschwindigkeitseffekte erzielt, ohne dass hierzu ein Bildwiederholraten-Wandler erforderlich ist. Im geräteeigenen Modus wird überdies die Aufzeichnungsdauer verlängert.
- ●720P Über-60P (oder 50P)-Modus: Mit diesem Modus können Sie Sicherheitskopien anfertigen, indem Sie den DVCPRO-HD-Ausgangsstream an der IEEE1394-Schnittstelle abnehmen und mit einem Festplattenrecorder wie z.B. dem DVCPRO-HD-Recorder AJ-HD1400 oder dem Festplattenrecorder FOCUS FS-100 aufzeichnen. * Im nativen Modus 720PN wird am IEEE1394-Anschluss kein DVCPRO-HD-Stream ausgegeben.

■Verbesserter Modus 1080/480 24P

Im 59,94-Hz-Modus können Sie bei Aufzeichnung mit 1080/24P oder 480/24P den verbesserten Modus 24PA wählen. Mit 2:3:3:2-Pulldown wird im Modus 24PA eine 60i-Wandlung durchgeführt, so dass nichtlinearer Schnitt* mit einer besseren Bildqualität als beim normalen 24P-Modus (2:3-Pulldown) möglich wird. Bei Aufzeichnung mit 30P oder 25P (50-Hz-Modus) wird ein 2:2-Pulldown verwendet.

- * Einzelheiten zu kompatiblen Systemen erhalten Sie auf unserer Webseite unter: http://panasonic.biz/sav/ieee1394
- * 24P, 30P und 60P/60i stehen jeweils für Aufzeichnung mit 23.98P, 29.97P und 59.94P/59.94i.

■Acht Gammakurven einschließlich kinoähnlicher Gammaeinstellung

Der DSP bietet Ihnen die speziell auswählbare Gamma-Funktion von Panasonic. Als Erweiterung der Kameraeigenschaften können Sie über acht Gamma-Modi verfügen, darunter eine kinoähnliche Einstellung mit den für Filmaufnahmen charakteristischen Warmtönen sowie eine Einstellung für Berichterstattungen.

■Langsame, synchrone sowie Hochgeschwindigkeits-Verschlusszeiten

Die Verschlusszeit ist im Bereich zwischen 1/12 s und 1/2000 s einstellbar. Zusammen mit der Funktion für variable Vollbildraten können somit Wisch- und Zeitraffereffekte erzielt werden. Die Kamera besitzt überdies eine Synchro-Scan-Funktion zum Aufzeichnen von Bildern auf Computermonitoren.

■Szenendatei-Wahlschalter

Mit Hilfe dieses Wahlschalters können Sie sofort die Einstellungen an die Aufnahmesituation anpassen. Sechs voreingestellte Dateien stehen zur Verfügung. Die Einstellungen in diesen sowie die Namen der Dateien können Sie individuell ändern. Sie können darüber hinaus bis zu vier Szenendateien auf einer SD-Speicherkarte ablegen und von dieser laden.

■Funktionen zur Aufnahmeunterstützung

- Benutzerdefinierbare Tasten: Drei benutzerdefinierbaren Tasten können häufig verwendete Funktionen zugewiesen werden, so dass Sie schnell auf diese Funktionen zurückgreifen können.
- Fokusunterstützung: Zeigt zur Unterstützung der Fokussierung eine Frequenzverteilungskurve des Videosignals an.
- Acht Dateien zur Objektivkorrektur und vier Dateien zur Shading-Korrektur von Wechselobjektiven sind verfügbar.
- ●Variable Farbtemperatur: Nach dem Weißabgleich ist eine Feineinstellung möglich.
- ●REC check: Schnelle Prüfung der letzten Sekunden der soeben getätigten Aufzeichnung.
- ●Ein optischer ND-Filter mit 4 Positionen ist ebenfalls enthalten.

■Farbfehler-Korrektur (CAC)

Mit Hilfe dieser Funktion werden die Aufzeichnungsfehler aufgrund der leichten Farbabweichungen korrigiert, die nicht vom Objektiv kompensiert werden können, so dass das Verwaschen von Farben in umliegende Bildbereiche minimiert wird.

■Unterstützung von Fernbedienungen

Die Kamra unterstützt die Fernsteuereinheit AJ-RC10G (optionales Zubehör). Mit der Fernbedienung können Sie das Kamerabild und die Aufzeichnung aus der Ferne steuern und gleichzeitig betrachten, was Sie aufzeichnen.

Funktionen zur Aufzeichnung und Wiedergabe

■Breite Palette von Schnittstellen

Die AG-HPX500E kann digitale Audiosignale in hoher Qualität mit 48 kHz/16 Bit unkomprimiert in allen Formaten aufzeichnen. Sowohl Mikrofon- als auch Line-Eingangssignale können auf bis zu vier Audiokanälen aufgezeichnet werden. HD-SDI-Ausgang, Eingang und Ausgang für Zeitcode, GEN lock-Eingang und USB 2.0-Schnittstelle sind ebenfalls vorhanden. Zur Standardausstattung gehört weiterhin eine 6-polige IEEE1394-Schnittstelle für die Übertragung von allen erwähnten HD-/SD-Signalformaten ohne Qualitätsverlust. Über diese Schnittstelle können Sie die Videodaten zur nichtlinearen Bearbeitung mit Software nach DVCPRO-HD-Standard auf einen Windows®-PC oder Macintosh® übertragen oder Sicherheitskopien auf einem digitalen DVCPRO-HD-Videorecorder (AJ-HD1400) oder einem FOCUS FS-100 anfertigen.

■Hohe Kapazität, hohe Geschwindigkeit und hohe Zuverlässigkeit dank P2-Karten

Eine P2-Karte enthält vier SD-Speicherkarten. Durch die vierfache Kapazität von herkömmlichen SD-Speicherkarten, ihr geringes Gewicht (45 g) und ihre kompakten Abmessungen stellt sie einen Standard in der Rundfunk- und Fernsehbranche dar. Sie ist extrem unempfindlich gegen Erschütterungen, Vibrationen und Temperaturschwankungen. Darüber hinaus bietet sie durch ihre Zuverlässigkeit eine sehr hohe Anzahl von Aufzeichnungs- bzw. Überschreibzyklen, die von Band- oder Festplattensystemen mit beweglichen Teilen nicht erreicht werden kann. Die Anschlusskontakte sind professionell konzipiert und für eine hohe Anzahl von Steckzyklen ausgelegt.

Die AV-Daten werden auf einer P2-Karte in einer einzigen Datei aufgezeichnet, auf die ohne Digitalisierungsvorgang sofort zur nichtlinearen Bearbeitung oder zur Übertragung per Netzwerk zugegriffen werden kann. Die Übertragungsgeschwindigkeiten übertreffen Festplatten bei weitem und beschleunigen somit den Produktionsprozess. Die P2-Karte entspricht dem PCMCIA-Standard und kann direkt in einen entsprechenden Steckplatz eines Notebook-PC gesteckt werden*1.

Mit den vier P2-Kartensteckplätzen wird das fortlaufende Aufzeichnen auf vier P2-Karten möglich. Außerdem bietet das System dadurch die nachfolgend genannten Fähigkeiten eines Speicherkarten-Kamerarecorders.

- ●Kartenauswahl: Die Karte in einem beliebigen Steckplatz kann sofort in den Standby-Modus geschaltet werden*2. Das aufgezeichnete Material kann schnell der Bearbeitung oder Übertragung zugeführt werden, und die Unterbrechungen bei der Aufzeichnung werden minimiert. Damit ergibt sicheine deutlich höhere Effizienz gegenüber Systemen, bei denen Bänder oder Disks gewechselt werden müssen.
- Kartentausch während der Aufzeichnung: Während der Aufzeichnung können die Karten gewechselt werden. Eine volle Speicherkarte kann gewechselt werden, während die Aufzeichnung auf eine andere Karte erfolgt. Werden dabei die Karten nacheinander ausgetauscht, verfügen Sie somit über nahezu unbegrenzte Aufnahmekapazität.
- Schleifenaufzeichnung: Wenn die Kamera auf kontinuierliches Überschreiben eingestellt wird, können Sie wiederholt auf die eingesetzten P2-Karten aufzeichnen und somit stets eine bestimmte Zeitdauer von aktuellen Bildern vorhalten.
- *1 Hierzu ist die Installation einesTreibers für P2-Karten erforderlich (zu jedem Gerät mitgeliefert). Der Treiber für P2-Karten kann unter Windows® Vista, Windows® XP oder Windows® 2000 installiert werden.
- *2 Dabei wird vorausgesetzt, dass einer der Tasten USER (USER MAIN, USER1 oder USER2) die Funktion SLOT SEL zugeordnet ist.



■Sofortstart und zuverlässiger Datenschutz

Sobald Sie aus dem Standby-Modus heraus auf die Taste REC drücken, beginnt die Kamera unmittelbar mit der Aufzeichnung auf den freien Speicherplatz der P2-Karte. Anders als bei einem VTR-System muss keine freie Stelle vor der Aufzeichnung gesucht werden. Die Aufzeichnung kann selbst dann sofort beginnen, wenn Sie die Kamera zur Vorschau von Videomaterial verwenden. Bei normalem Gebrauch können Aufzeichnungen nicht versehentlich gelöscht werden. Aufzeichnungen werden nur dann gelöscht, wenn Sie eine Datei gezielt löschen oder die Karte initialisieren.

■Andere Eigenschaften

- ●Voraufzeichnung: Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Szenen aufzeichnen, die Sie andernfalls verpasst hätten. Die Kamera zeichnet im Standby-Modus Video- und Audiosignale im Voraus für bis zu 3 Sekunden (HD) bzw. Bis zu 7 Sekunden (SD) auf. Beim Starten der Aufzeichnung wird das im Standby-Betrieb während der Vorausaufzeichnung erfasste Video- und Audiosignal
- ●Einmal-Aufzeichnung: Dieser Modus eignet sich zum bequemen Erstellen von Animationen. In ihm wird bei jedem Druck auf die Taste START ein Intervall (von einem Einzelbild bis zu einer Sekunde) aufgezeichnet.
- ●Intervallaufzeichnung: In diesem Modus wird ein Einzelbild in festgelegten Abständen aufgezeichnet (von 2 Einzelbildern bis zu 10 Minuten). Damit eignet sich diese Modus besonders für Beobachtungen, Überwachungen und spezielle Zeitraffereffekte.

■Miniaturbild-Vorschau von Videoclips

Die Kamera zeichnet jede Einstellung als Clip (Datei) auf und fügt automatisch ein Miniaturbild sowie Dateiinformationen hinzu. Um einen Clip auf dem LCD-Bildschirm wiederzugeben oder die Clip-Daten anzuzeigen, wählen Sie einfach den gewünschten Clip aus der Miniaturbild-Liste aus. Diese Miniaturbilder und die Dateiinformationen können auf einem PC (mit P2 Viewer ') wiedergegeben werden oder mit einer Software zur nichtlinearen Bearbeitung * verarbeitet werden.

"P2 Viewer" ist eine Betrachtungssoftware für Windows®-PCs, die Anwender von P2-Karten kostenlos herunterladen können.

■Aufnahmemarkierungen und Text-Memos

Bei Bedarf können Sie jedem Clip eine einfache Markierung hinzufügen, die den Clip als gute oder zu löschende Szene kennzeichnet. Beim Betrachten der Inhalte einer P2-Karte auf einem PC (mit P2 Viewer) werden nur markierte Clips angezeigt.

Eine Funktion für Text-Memos ist ebenfalls vorhanden. Wenn Sie im Aufnahme- oder Vorschaumodus die Taste USER drücken, der zuvor die Textmemo-Funktion zugeordnet wurde, können Sie leere Textfelder (bis zu 100) hinzufügen und diese später mit Hilfe von P2 Viewer auf einem PC beschriften.

■SD-Speicherkartensteckplatz

Die Kamera verfügt über einen SD-Speicherkartensteckplatz zum Speichern und Laden von Szenendateien und Benutzereinstellungen. Auf einer SD-Speicherkarte können Clip-Metadaten (erstellt mit P2 Viewer) mit den Namen von Kameramann, Reporter, Drehort oder Textmemo sowie anderen Daten gespeichert werden.

■Unterstützung von HD/SD-SDI-Ausgabe und Abwärtswandlung

Video-Line-Ausgänge (beide BNC) sind standardmäßig vorhanden. Mit diesen Ausgängen können sowohl Monitor- als auch Line-Aufzeichnungen angefertigt werden. Ein Abwärtswandler ist ebenfalls integriert. Darüber hinaus kann das Seitenverhältnis gewählt werden.

- SDI OUT (HD/SD): Über den HD-SDI-Ausgang können Sie auf einem externen VTR (mit HD-SDI-Eingang) Backups synchronisiert mit dem Drücken der Taste REC START/STOP anfertigen. Am SD-SDI-Ausgang können abwärtsgewandelte HD-Signale ausgegeben werden.
- •VIDEO OUT: Zum Ausgeben von abwärtsgewandeltem SD-Video (Composite-Video).

■Feineinstellung des Tonaufnahmepegels


An der Vorderseite der Kamera befindet sich ein Regler zur Feineinstellung des Audio-Aufnahmepegels. Dieser Regler ist insbesondere dann von Nutzen, wenn Sie sowohl Audio- als auch Videoaufzeichnung steuern müssen. Der Regler kann deaktiviert werden.

Übersicht über die Bedienung

Mit diesem Kamerarecorder können entweder P2-Karten (Professional Plug-in) verwendet werden. Mit der überragend hohen Übertragungsgeschwindigkeit ermöglicht die P2-Karte High-Vision-Aufzeichnungen sowie nahtloses Schneiden und Nachvertonen.

Betriebsablauf bei Aufnahme, Wiedergabe und Speichern

Die Einstellwerte, z.B. die Benutzerdatei, werden auf SD-Speicherkarte abgespeichert und



Aufnahme und Wiedergabe im P2-Modus (Seite 29 und 33)

P2-Karte



Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:


- HD-Aufnahme (High Definition)
- Mehrformat-Aufnahme
- Variable Vollbildrate Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahme
- Tonaufnahme von unkomprimierten Digitalaudiodaten auf bis zu 4 Kanälen

Speichern und Bearbeiten von Aufnahmen auf externen Geräten

über den USB-Anschluss (Seite 138) Die Daten (Datei) werden für nichtlineare


Verbinden von externen Geräten

Bearbeitung mit einem Personalcomputer oder anderen Gerät übertragen.



*Serial Bus Protocol-2


Systemkomponenten



^{*} Für neueste Informationen zu P2-Karten und SD-Speicherkarten, die nicht in der Bedienungsanleitung enthalten sind, besuchen Sie bitte das P2 Support Desk auf den folgenden Webseiten: https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/

Teile und ihre Funktionen

Stromversorgungs- und Zubehörmontagekomponenten



1 Schalter POWER

Dient zum Ein- und Ausschalten der Stromversorgung.

2 Akkuhalter

Hier befindet sich ein Akku von Anton/Bauer.

Buchse DC IN (externe Stromversorgung; XLR, 4-polig)

Dieses Gerät kann mit einem externen Netzteil verbunden werden.

4 Schalter BREAKER

Falls bei einer Störung oder aus einem anderen Grund ein übermäßig hoher Strom im Kamerarecorder fließt, wird der Leistungsschalter ausgelöst und der Strom automatisch abgeschaltet, um den Kamerarecorder zu schützen. Drücken Sie diesen Knopf nach Überprüfung und ggf. Reparatur der Innenteile des Kamerarecorders wieder ein. Wenn keine weiteren Störungen vorliegen, kann der Kamerarecorder wieder normal eingeschaltet werden.

5 Beleuchtungsschuh

Hier kann eine Videoleuchte o.ä. befestigt werden

6 Tragriemenverankerungen Hier wird der Tragriemen befestigt.

7 Objektivfassung (2/3 Zoll-Bajonett) Hier wird das Objektiv befestigt.

8 Objektivhebel

Durch Arretieren dieses Hebels wird das Objektiv auf seinem Sitz verriegelt.

9 Objektivanschlusskappe

Zum Abnehmen der Kappe den Objektivhebel nach oben drücken.

Bringen Sie die Kappe wieder an, wenn das Objektiv nicht an den Kamerarecorder angeschlossen ist.

10 Objektivkabel-/Mikrofonkabelklemme

Diese Klemme dient zur Sicherung des Objektivoder Mikrofonkabels.

11 Stativgewinde

Der als Sonderzubehör erhältliche Stativadapter (SHAN-TM700) wird hier angebracht, wenn der Kamerarecorder auf einem Stativ befestigt werden soll.

12 Buchse LENS (12-polig)

Das Verbindungskabel des Objektivs wird an diese Buchse angeschlossen. Weitere Einzelheiten zum Objektiv entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Objektivs.

13 Batteriefreigabehebel

Ziehen Sie die Verriegelung herunter, um die Batterie freizugeben.


14 Positionierungsring des Suchers (links/

Einzelheiten siehe [Ändern der Sucherstellung (links/rechts)] (Seite 91).

15 Lichtschalter

Einzelheiten siehe [Stromversorgung] (Seite 87).

Audiokomponenten (Audioeingang)



Buchsen MIC IN (Mikrofoneingang) FRONT1/FRONT2 (XLR, 3-polig)

Mit diesen Anschlüssen können Mikrofone (optionales Zubehör) verbunden werden. Die Stromversorgung des Mikrofons erfolgt über diesen Anschluss. Mikrofone mit Phantomspeisung können verwendet werden. Um Mikrofone mit Phantomspeisung zu verwenden, wählen Sie im Bildschirm <AUDIO SETUP> für die Menüoption F.MIC POWER1/F.MIC POWER2 die Einstellung ON.

2 Regler AUDIO LEVEL CH1/CH2 (Einstellung des Aufnahmepegels für Kanal 1 und 2)

Wenn der Schalter AUDIO SELECT CH1/CH2 auf [MAN] gestellt ist, kann der Aufnahmepegel der Audiokanäle 1 und 2 mit diesen Reglern ausgesteuert werden.

Beachten Sie, dass diese Regler mit einem Sperrmechanismus ausgestattet sind: Um sie drehen zu können, müssen die Regler durch Hineindrücken ausgerastet werden.

3 Schalter AUDIO SELECT CH1/CH2 (Wahlschalter für automatische/manuelle Aussteuerung der Audiokanäle 1 und 2)

Mit diesem Schalter wird das Verfahren für die Aussteuerung des Aufnahmepegels der Audiokanäle 1 und 2 gewählt.

AUTO: Der Aufnahmepegel wird automatisch eingestellt.

MAN: Der Aufnahmepegel wird manuell eingestellt.

4 Regler AUDIO LEVEL CH3/CH 4 (regeln Aufnahmepegel für Audiokanal 3 und 4)

Um diese Regler zu verwenden, wählen Sie im Bildschirm <AUDIO SETUP> für die Menüoption AUTO LEVEL CH3/AUTO LEVEL CH4 die Einstellung OFF.

5 Schalter AUDIO IN (Audio-Eingangswähler)

Mit diesem Schalter können die Eingangssignale ausgewählt werden, die über die Audiokanäle 1 bis 4 aufgezeichnet werden sollen.

FRONT: Die Eingangssignale des an die Buchse MIC IN angeschlossenen Mikrofons werden aufgezeichnet.

REAR: Das Signal vom Audiogerät oder Mikrofon, das mit den Anschlüssen REAR 1/REAR 2 verbunden ist, wird aufgezeichnet.

CH1	Eingang	CH2	Eingang		
FRONT1	Buchse	FRONT	Buchse		
FRONTI	FRONT1	FRONT	FRONT2		
FDONTO	Buchse	REAR	Buchse		
FRONT2	FRONT2	REAR	REAR2		
REAR	Buchse				
REAR	REAR1	_			
CH3	Eingang	CH4	Eingang		
FRONT	Buchse	FDONT	Buchse		
FRONT	FRONT1	FRONT	FRONT2		
DEAD	Buchse	REAR	Buchse		
REAR	REAR		55456		

<Hinweis>

Ist ein Frontmikrofon (wie AG-MC200G) nur an die Buchse FRONT2 angeschlossen und befindet sich der Schalter AUDIO IN für CH1 in der Stellung FRONT2, so bewirkt das Schalten von CH2/CH4 auf FRONT und das Schalten des Wahlschalters MONITOR SELECT CH1/2/CH3/4 auf CH3/CH4, dass kein Tonsignal auf CH3 ausgegeben wird.

REAR1

REAR2

Anschlüsse REAR 1/REAR 2 (Audio-Eingangskanal 1 und 2; XLR, 3-polig)

Mit diesen Anschlüssen können Audiogeräte oder ein Mikrofon verbunden werden.

Wahlschalter LINE/MIC/+48V (Line/ Mikrofon/Mikrofon + 48V)

Dient zur Wahl der Audio-Eingangssignale von der an die Buchsen REAR1/REAR2 angeschlossenen Audiokomponente.

LINE: Die Line-Audio-Eingangssignale der Audiokomponente werden gewählt.

MIC: Die Audio-Eingangssignale von einem Mikrofon mit interner Stromversorgung werden gewählt. (Das Funkmikrofon wird nicht über die Haupteinheit des Kamerarecorders mit Strom gespeist.)

+ 48V: Die Audio-Eingangssignale von einem Passiv-Mikrofon werden aufgezeichnet. (Das Funkmikrofon wird über die Haupteinheit des Kamerarecorders mit Strom gespeist.)

<Hinweis>


Die Stromversorgung wird hergestellt, wenn im Bildschirm <AUDIO SETUP> für die Option R.MIC POWER die Einstellung ON gewählt ist.

8 Regler F. AUDIO LEVEL (Audio-Aufnahmepegelregler)

Dieser Regler ermöglicht die Einstellung des Aufnahmepegels der Audiokanäle 1 und 2. Die Pegel sind einstellbar, wenn sich der Schalter AUDIO SELECT in der Stellung MAN befindet. Um auszuwählen, für welchen Eingangsanschluss dieser Regler verwendet werden soll, wählen Sie im Bildschirm <AUDIO SETUP> die Menüoptionen FRONT VR CH1 oder FRONT VR CH2.

9 Sucheranschluss

Audiokomponenten (Audioausgang)



1 Wahlschalter MONITOR SELECT (Audiokanal) CH1/2 / CH3/4

Dieser Schalter dient zur Wahl der Audiokanäle, deren Signale an die Lautsprecher, Ohrhörer oder die Buchse AUDIO OUT ausgegeben werden.

CH1/2: Die Signale der Audiokanäle 1 und 2 werden ausgegeben.

CH3/4: Die Signale der Audiokanäle 3 und 4 werden ausgegeben.

Die Kanalanzeigen für die Audio-Pegelmesser ändern sich im Display und im Sucher, wenn dieser Schalter betätigt wird.

2 Wahlschalter MONITOR SELECT (Audioauswahl) CH1/3 / ST / CH2/4

Der Wahlschalter MONITOR SELECT ist mit dem Audio-Signalausgang zu den Lautsprechern und Kopfhörern und zum Anschluss AUDIO OUT synchronisiert.

MONITOR SELECT (links)		MONITOR SELECT (rechts)	
		CH1/2	CH3/4
MONITOR SELECT	CH1/3	Audiokanal 1	Audiokanal 3
	OR SELECT ST	Stereosignale von	Stereosignale von
		Audiokanälen 1 und 2	Audiokanälen 3 und 4
	CH2/4	Audiokanal 2	Audiokanal 4

3 Regler MONITOR/ALARM (Lautstärke)

Dient zum Einstellen der Lautstärke der Monitorlautsprecher und Ohrhörer. Hierüber wird auch die Lautstärke von Alarmtönen geregelt.

4 Lautsprecher

Über diese Lautsprecher wird während der Aufnahme der EETon und während der Wiedergabe der Wiedergabeton ausgegeben. Bei Blinken oder Aufleuchten der Warnlampen und/oder Aktivierung der Warnanzeigen wird gleichzeitig über die Lautsprecher ein Warnton ausgegeben. Während der Ausgabe eines Alarmtons wird keine EE- und Wiedergabeton ausgegeben.

Der Lautsprecher wird automatisch abgeschaltet, wenn ein Ohrhörer an die Buchse PHONES angeschlossen wird

5 Buchse PHONES (Ohrhörer) (Minibuchse)

An diese Buchse wird ein Ohrhörer (stereo) zum Mithören der Audiosignale angeschlossen. Durch den Anschluss eines Ohrhörers wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Die von den beiden Buchsen (vorn und hinten) ausgegebenen Tonsignale sind identisch.

6 Ausgangsbuchse DC OUT (Gleichstromversorgung)


Diese Buchse dient als 12V-Gleichstromausgang. Sie liefert einen Strom von max. 1,5A.

7 Buchse AUDIO OUT (XLR, 5-polig)

Die auf den Audiokanälen 1/2 bzw. 3/4 aufgezeichneten Audiosignale werden über diese Buchse ausgegeben.

Die auszugebenden Signale werden über den Wahlschalter MONITOR SELECT CH1/2 / CH3/4 eingestellt.

Aufnahme- und Wiedergabekomponenten



Filmen und Aufnehmen (Kamerateil)

1 Regler ND FILTER (Filterabstufung)

Mit diesem Regler können Sie die Lichtmenge regulieren, die auf den CCD trifft. Verwenden Sie diesen Regler bei hellem Licht im Freien.

Reglerstellung	Einstellung	Beschreibung	
1	OFF	ND-Filter nicht aktiviert.	
2	1/4	Reduziert die Lichtmenge zum CCD auf 1/4.	
3	1/16	Reduziert die Lichtmenge zum CCD auf 1/16.	
4	1/64	Reduziert die Lichtmenge zum CCD auf 1/64.	

2 Tasten USER MAIN, USER 1 und USER 2

Diesen Tasten können über eine Menüoption benutzerdefinierbare Funktionen zugewiesen werden. Wird dann eine dieser Tasten gedrückt, wird die ihr zugewiesene Funktion ausgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zuweisen von Funktionen für die Tasten USER] (Seite 55).

3 Schalter SHUTTER

Dient zum Aktivieren und Deaktivieren des elektronischen Verschlusses.

OFF: Der elektronische Verschluss ist deaktiviert.

ON: Der elektronische Verschluss ist aktiviert.

SEL: Diese Position wird verwendet, wenn die Verschlusszeit des elektronischen Verschlusses geändert werden soll.

Dieser Schalter rastet nicht ein, sondern kehrt nach jeder Betätigung in die Ausgangsstellung zurück. Bei jeder Betätigung des Schalters ändert sich die Verschlusszeit.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Einstellen des elektronischen Verschlusses] (Seite 53).

4 Taste AUTO W/B (weiß/schwarz) BAL

	TO TITE (HOIS/COTTMATE) BITE
	Der Weißabgleich wird automatisch durchgeführt. Bringen Sie den Schalter
	5
	WHITE BAL an der Seite in die
	Stellung [A] oder [B], und führen Sie
	den Weißabgleich durch, indem Sie
	diese Taste betätigen. Dies kann einige
	Sekunden in Anspruch nehmen. Der
AWB	Abgleichwert wird gespeichert.
AWD	Wenn sich der Schalter WHITE BAL
	in der Stellung PRST befindet und die
	Farbtemperatur durch Drücken des
	Schalters AUTO W/B BAL in die Stellung
	AWB angezeigt wird, können Sie die
	voreingestellte Farbtemperatur ändern,
	indem Sie den Schalter erneut in die
	Stellung AWB drücken.
ADD	Der Schwarzabgleich wird automatisch
ABB	durchgeführt.

5 Wahlschalter GAIN

Mit diesem Schalter wird der Gewinn des Videoverstärkers an die Beleuchtungsbedingungen während der Aufnahme angepasst.

Um die Verstärkungswerte in den Positionen M und H festzulegen, können Sie im Bildschirm SW MODE die Menüoptionen MID GAIN und HIGH GAIN verwenden.

Die jeweiligen werkseitigen Einstellungen für L, M und H lauten 0 dB, 6 dB und 12 dB.

Wenn für FRAME RATE ein Wert von 22 fps (59,94 Hz) oder weniger als 23 fps (50 Hz) festgelegt ist, so ist für die Verstärkung unabhängig von der Stellung des Wahlschalters GAIN ein Wert von 0 dB eingestellt.

6 Wahlschalter OUTPUT/AUTO KNEE

Mit diesem Wahlschalter werden die von der Kameraeinheit an die Speicherkarten-Recordereinheit, den Sucher und den Videomonitor gesendeten Videosignale beeinflusst.

	Von der Kamera aufgezeichnete
	Videosignale werden mit aktivierter
CAM.	AUTO KNEE-Schaltung übermittelt. Die
AUTO	Kompressionsstufe des Videosignals
KNEE ON	(KNEE-Punkt) wird anhand des
	empfangenen Signals automatisch
	gewechselt.
	Von der Kamera aufgezeichnete
CAM.	Videosignale werden mit deaktivierter
AUTO	AUTO KNEE-Schaltung übermittelt. Der
KNEE OFF	KNEE-Punkt ist auf die im Menü gewählte
	Stufe festgelegt.
BARS	Ein Farbbalkensignal wird mit deaktivierter
DARS	AUTO KNEE-Schaltung übermittelt.

■Funktion AUTO KNEE

Wenn Sie die Pegel für das Aufzeichnen von Personen oder Szenen vor einem stark beleuchteten Hintergrund einstellen, wird normalerweise der Hintergrund vollkommen überstrahlt und Gebäude sowie andere Objekte erscheinen verwaschen.

In diesen Fällen dient die Funktion AUTO KNEE dazu, den Hintergrund klar darzustellen. Diese Funktion ist in folgenden Situationen effektiv:

- Das Motiv ist eine Person im Schatten bei klarem Himmel.
- Das Motiv ist eine Person in einem Fahrzeug oder in einem Gebäude, und der durch ein Fenster sichtbare Hintergrund soll ebenfalls erscheinen.
- Das Motiv ist eine Szene mit starken Kontrasten.

7 Schalter WHITE BAL

(Weißabgleichspeicherwahl)

Dieser Schalter dient zur Wahl des Verfahrens zur Einstellung des Weißabgleichs.

PRST: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Aufnahmen unter Zeitdruck erfolgen und keine Zeit für die Einstellung des Weißabgleichs bleibt.

- Der Wert für den Weißabgleich ist werksseitig auf 3200 K eingestellt.
- Um die Farbtemperatur auf 3200K oder 5600K einzustellen, drücken Sie während der Anzeige des Einstellungsmenüs oder der Farbtemperatur den Schalter AUTO W/B BAL in die Stellung AWB.
- A B: Wird der Schalter AUTO W/B BAL auf [AWB] gestellt, wird der Weißabgleich automatisch durchgeführt, und der eingestellte Wert wird im Speicher A oder B abgespeichert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Einstellen des Weißabgleichs] (Seite 50).

8 Taste DISP/MODE CHK

Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige des LCD-Monitors und des Suchers auszuschalten. (Die Zeitcodeanzeige wird weiterhin angezeigt.) Um die Anzeige wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste erneut. Wenn Sie sie gedrückt halten, werden die Aufnahmebedingungen und die Funktionen angezeigt, die den Tasten USER zugeordnet sind.


Sie können durch Drücken dieser Taste darüber hinaus Alarmtöne ausschalten.


9 Taste MODE

Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen den Modi CAMERA und MCR.

Wenn Sie die Taste im Modus MCR für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, wechseln Sie in den Modus PC. Da die Taste im Modus PC nicht wirksam ist, können Sie diesen Modus verlassen, indem Sie die Kamera ausschalten und diese in einen anderen Modus schalten. Beim nächsten Einschalten startet die Kamera im Modus

Anhand der Modus-LED können Sie den aktuellen Modus erkennen.





Aufnahme- und Wiedergabekomponenten (Aufnehmen)

10 Taste REC START/STOP

Durch Drücken dieser Taste wird die Aufnahme gestartet. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird die Aufnahme gestoppt.

Diese Taste besitzt die gleiche Funktion wie die Taste VTR am Objektiv.

Wird diese Taste im Modus MCR gedrückt, schaltet die Kamera automatisch in den Modus CAMERA und beginnt mit der Aufzeichnung.

11 Schalter SAVE

Mit diesem Schalter wird der Energiesparmodus aktiviert.

ON: Der LCD-Bildschirm wird ausgeschaltet. **OFF:** Der LCD-Bildschirm wird eingeschaltet. Die Betriebszustandsanzeige im Sucher wird ausgeblendet, sobald der Schalter SAVE in die Stellung ON gebracht wird.

Bei Spezialaufzeichnungen bleibt die Anzeige jedoch eingeblendet.

12 Schalter OUTPUT CHARACTER

Mit diesem Schalter wird die Überblendung von Zeichen auf das Videoausgangssignal (VIDEO OUT, COMPONENT OUT und SDI OUT) gesteuert, um den Status oder Menüs anzuzeigen.

ON: Zeichen werden übergeblendet. **OFF:** Zeichen werden nicht übergeblendet.

13 Taste ◀ REW (schneller Rücklauf)

Im angehaltenen Zustand wird durch Drücken dieser Taste die Wiedergabe im schnellen Rücklauf gestartet.

Währen der Wiedergabe bewirkt das Drücken der Taste die Wiedergabe im Rücklauf mit etwa vierfacher Geschwindigkeit.

Wird die Taste gedrückt, während die Wiedergabe angehalten ist, so wird der Anfang des aktuellen Clips im angehaltenen Zustand angefahren (Cue-up).

14 Taste ➤ FF (schneller Vorlauf)

Im angehaltenen Zustand wird durch Drücken dieser Taste die Wiedergabe im schnellen Vorlauf gestartet.

Währen der Wiedergabe bewirkt das Drücken der Taste die Wiedergabe im Vorlauf mit etwa vierfacher Geschwindigkeit.

Wird die Taste gedrückt, während die Wiedergabe angehalten ist, so wird der Anfang des nächsten Clips im angehaltenen Zustand angefahren (Cue-up).

15 Taste ■ STOP

Dient zum Anhalten der Wiedergabe. Der Menü-Cursor wird in der Miniaturansicht bewegt.

16 Taste ▶ PLAY

Diese Taste dient dazu, die Wiedergabe im Sucher oder einem Farb-Videomonitor zu starten.

17 Taste II STILL (Pause)

Dient zum Anhalten der Wiedergabe.

18 Tasten REC (rot und weiß)

Um die Aufzeichnung des Eingangssignals der 1394-Schnittstelle zu starten, drücken Sie gleichzeitig die rote und die weiße Taste. Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Taste STOP.

<Hinweis>

Um 1394-Eingangssignale aufzuzeichnen, stellen Sie sicher, dass vor Beginn der Aufzeichnung als Eingangssignalformat MCR gewählt wurde. Ändern Sie das Format nicht während der Aufzeichnung, und unterbrechen Sie nicht das Eingangssignal.

19 P2 CARD ACCESS LED

Diese LED zeigt den Aufnahme- und Wiedergabestatus jeder der P2-Karten an.

20 Arretierschieber

Diese Taste dient zum Öffnen der Schiebeklappe, um P2-Karten einlegen und wechseln zu können. Dazu die Taste gedrückt halten und die Schiebeklappe nach links schieben.

21 Anschluss USB 2.0

Verbinden Sie ein USB 2.0-Kabel mit diesem Anschluss.

Um Daten über diesen Anschluss zu senden, wählen Sie im Bildschirm <OTHER FUNCTIONS> unter der Menüoption PC MODE die Einstellung USB DEVICE. Wenn diese Funktion verwendet wird, kann die Kamera nicht zum Aufzeichnen, Wiedergeben oder für Clipfunktionen benutzt werden. Einzelheiten siehe [Verbinden mit externen Geräten über den USB 2.0-Anschluss (PC-Modus)] (Seite 138).

22 Anschluss GENLOCK IN

An diesem Anschluss kann ein Referenzsignal zugeführt werden, wenn die Kameraeinheit als Gen-Lock betrieben wird oder wenn der Zeitcode extern festgelegt ist.

- <Hinweise>
- Das Referenzsignal muss ein Y-Signal (bei 1080/60i, 720/60p, 1080/50i oder 720/50p) (HD) oder ein Composite-Signal (bei 480/60i oder 576/50i) sein.
- GENLOCK kann nicht während der Wiedergabe aktiviert werden.

23 Anschluss REMOTE (Fernsteuerung)

Mit diesem Anschluss kann die Fernsteuereinheit AJ-RC10G (optionales Zubehör) verbunden werden.

24 Buchse VIDEO OUT (Videosignalausgang)

Diese Buchse dient für den Videosignalausgang.

- Im HD-Modus werden abwärtsgewandelte Composite-Videosignale ausgegeben.
- Um die Ausgabe zu ändern, wählen Sie im Bildschirm DISPLAY SETUP eine entsprechende Einstellung für die Option DOWNCON MODE. (Werkseitig lautet die Einstellung LETTER BOX.)
- <Hinweis>

13 bis 18 sind nur im Modus MCR aktiviert.

25 SD-Speicherkartensteckplatz

Setzen Sie in diesen Steckplatz eine SD-Speicherkarte (optionales Zubehör) ein. Diese wird zum Hochladen von Metadaten sowie zum Speichern und Lesen von Benutzer- und Szenendateien verwendet.

<Hinweise>

■Hinweise zu SD-Speicherkarten

- Verwenden Sie in dieser Kamera ausschließlich Karten nach SD- oder SDHC-Standard.
- Multimedia Cards (MMC) können nicht verwendet werden. (Bei Verwendung derartiger Karten ist Aufzeichnung ggf. nicht möglich.)
- Verwenden Sie Adapter für Mini-SD-Karten nur mit eingelegter Mini-SD-Karte. (Beachten Sie, dass die Kamera möglicherweise nicht richtig funktioniert, wenn ein Adapter für Mini-SD-Karten ohne eingesetzte Karte installiert wird. Setzen Sie stets eine Speicherkarte in den Adapter ein.)
- Wir empfehlen den Gebrauch von SD-/SDHC-Speicherkarten und Mini-SD-Karten von Panasonic. Formatieren Sie die Karten in dieser Kamera.
- Um eine Speicherkarte mit Hilfe eines PC zu formatieren, verwenden Sie die speziell hierfür vorgesehene Software, die Sie von der unten genannten Adresse herunterladen können. https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/
- Diese Kamera unterstützt SD-Speicherkarten der Größe 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, und 2 GB sowie SDHC-Speicherkarten der Größe 4 GB.
- · Aktuelle Informationen, die in dieser Bedienungsanleitung bei Drucklegung nicht enthalten waren, erhalten Sie im P2-Supportbereich der oben aufgeführten Webseite.
- ■Informationen zu SD- und SDHC-Speicherkarten
- Das SD-Logo ist eine geschützte Marke.
- SDHC (SD High Capacity) ist ein neuer Standard, der 2006 von der SD Card Association für große Speicherkarten von über 2 GB eingeführt wurde.
- Multi Media Card (MMC) ist eine registrierte Marke der Infineon Technologies AG.

26 Lampe BUSY (Betriebsmodusanzeige)

Diese Lampe zeigt den aktiven Betriebszustand der SD-Speicherkarten an.

Sie leuchtet immer dann, wenn auf die Karte zugegriffen wird.

<Hinweis>

Solange diese Lampe leuchtet, darf die Karte nicht eingelegt oder herausgezogen werden.

27 R-SIDE P2-Kartenzugriffs-LED

Diese LED zeigt den Zugriffsstatus für alle vier P2-Kartensteckplätze an. Die Anzeige blinkt, wenn auf eine der eingesetzten P2-Karten zugegriffen wird und leuchtet, wenn eine Karte eingesetzt wird.

28 Anschluss COMPONENT OUT (D4-Anschluss)

Dieser Anschluss dient zur Ausgabe von Komponenten-Videosignalen. Sie können im Bildschirm < OUTPUT SEL> unter der Option CMPNT/SDI SEL zwischen AUTO, 1080i, 480i oder 576i wählen. Dieser Anschluss unterstützt keine Aufwärtswandlung.

29 Anschluss 1394

Verbinden Sie ein IEEE1394-Kabel mit diesem Anschluss.

Um Daten über diesen Anschluss zu senden, wählen Sie im Bildschirm < OTHER FUNCTIONS> unter der Menüoption PC MODE die Einstellungen 1394 DEVICE oder 1394 HOST. Einzelheiten siehe [Verbinden mit externen Geräten über den IEEE1394-Anschluss (PC-Modus)] (Seite 139).

30 Anschluss SDI OUT

Dieser Anschluss dient zur Ausgabe von SDI-Signalen.

Sie können im Bildschirm < OUTPUT SEL> unter der Option CMPNT/SDI SEL zwischen AUTO, 1080i, 480i oder 576i wählen. Dieser Anschluss unterstützt keine Aufwärtswandlung.

31 Wahlschalter SCENE FILE

Mit Hilfe dieses Wahlschalters können Sie die Aufnahmebedingungen aus einer zuvor aufgezeichneten Szenendatei laden und übernehmen.

<Hinweis>

Wird während der Aufzeichnung eine Position mit anderer Bildwiederholrate gewählt, so wirkt sich dies nicht aus, bis die Kamera in den Standby-Modus gesetzt wird.


32 Taste PAGE/VAR

In der Miniaturansicht können Sie mit dieser Taste die Seiten umblättern. Während der Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit können Sie mit dieser Taste die Geschwindigkeit ändern, und im Standbildmodus wird mit der Taste die Wiedergabe Einzelbild für Einzelbild gestartet.


33 Taste FOCUS ASSIST

Dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Fokusunterstützung.

Wird die Fokusunterstützung aktiviert, so wird eine Frequenzverteilungskurve oben rechts im Sucher und dem LCD-Monitor eingeblendet. Um die Kurve weiter nach rechts zu verschieben, drehen Sie den Fokusring am Objektiv.



Wenn das Bild außerhalb des Fokusbereichs liegt




Sobald das Bild in den Fokusbereich gelangt, bewegt sich der weiße Bereich nach rechts.

34 Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der **Aufnahme**

Mit diesem Schalter wird die Taste REC START/ STOP am Handgriff aktiviert bzw. deaktiviert. ON: Taste REC START/STOP aktiviert.

OFF: Taste REC START/STOP deaktiviert.

Arbeiten mit Menüs/Miniaturansicht



1 Taste MENU

Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie sie erneut, um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

Diese Taste ist nicht in der Miniaturansicht verfügbar.

<Hinweis>

Um innerhalb der Menüs zu navigieren und Einträge auszuwählen, verwenden Sie die Taste SET bzw. das JOG-Rad. Einzelheiten siehe Abschnitt [Sucher und LCD-Menüs] (Seite 123).

2 Taste THUMBNAIL

Wenn Sie im Modus MCR auf diese Taste drücken, wechseln Sie damit zwischen der Miniaturansicht und dem 1394-Eingangsmodus. Beachten Sie, dass während der Aufzeichnung oder Wiedergabe dieser Wechsel nicht möglich ist.

3 Taste für Miniaturbildmenü

In der Miniaturansicht können Sie mit Hilfe dieser Taste auf Menüfunktionen zugreifen, z.B. zum Löschen von Clips.

<Hinweis>

Um Miniaturbilder auszuwählen und auf Menüfunktionen zuzugreifen, verwenden Sie die Tasten CURSOR und SET. Einzelheiten siehe [Clips mit Thumbnails bearbeiten] (Seite 106).

4 Taste MODE

Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen den Modi CAMERA und MCR. Einzelheiten siehe [Aufnahme- und Wiedergabekomponenten] (Seite 18).

5 Tasten CURSOR und SET

Mit diesen Tasten können Sie in Menüs, der Menüleiste und in den Miniaturbildern navigieren und Elemente auswählen.

Die vier dreieckigen Tasten sind die CURSOR-Tasten, die quadratische Taste in der Mitte ist die Taste SET.

6 Taste PAGE/VAR


Wenn Sie diese Taste in der Miniaturansicht drücken, können Sie die Seiten mit den Miniaturbildern weiter- oder zurückblättern.

7 JOG-Rad

Mit diesem Bedienelement können Sie zwischen Menüseiten wechseln sowie Elemente in offenen Menüs ansteuern und auswählen (Kamera- oder MCR-Menü)

Wenn Sie in einem Einstellungsmenü das JOG-Rad aufwärts oder abwärts drehen, wird der Menü-Cursor aufwärts oder abwärts bewegt. Um die gewählte Einstellung zu bestätigen, drücken Sie auf das JOG-Rad.

Timecodekomponenten



1 Buchse GENLOCK IN (BNC)

Das Referenzsignal wird über diese Buchse eingegeben, bevor der Kamerateil im Genlock-Modus verwendet wird oder bevor der Timecode extern gekoppelt wird.

2 Buchse TC IN (BNC)

Diese Buchse dient als Eingang für einen Referenztimecode, wenn der Timecode extern gekoppelt wird.

3 Buchse TC OUT (BNC)

Um den Timecode eines externen Gerätes mit dem Timecode des Kamerarecorders AG-HPX500E zu koppeln, muss diese Buchse mit der Timecode-Eingangsbuchse (TC IN) des externen Gerätes verbunden werden.

4 Taste HOLD

Durch Drücken dieser Taste wird die zu diesem Zeitpunkt im Zählerdisplayfeld sichtbare Zeitdatenanzeige angehalten. Beachten Sie jedoch, dass der Timecodegenerator unterdessen weiterläuft. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Zähler wieder aktiviert.

Diese Funktion wird verwendet, um den Zeitcode oder die CTL-Zählung einer besonderen aufgenommenen Szene sicherzustellen.

5 Taste RESET

Mit dieser Taste können Sie den Zählerwert der Zeitcodeanzeige auf 0:00:00 zurücksetzen. Wenn sich der Schalter TCG in der Stellung [SET] befindet und die Menüs TC PRESET oder UB PRESET angezeigt werden, können Sie mit dieser Taste alle eingestellten Werte auf 0 zurücksetzen und die Voreinstellung mit Hilfe der Taste SET treffen.

6 Taste COUNTER (zur Auswahl der Zähleranzeige)

Im LCD-Monitor und im Sucher werden Zählerwert, Zeitcode, User-Bit-Daten und Bildwie derholratenangaben angezeigt.

7 Schalter TCG (Timecodewahl)

Dieser Schalter dient zur Einstellung des Schrittmodus des internen Timecodegenerators

Schrittmodus des internen Timecodegenerators.		
	Wählen Sie diese Stellung, wenn	
	der Timecode unabhängig vom	
F-RUN	Aufnahmestatus der P2-Karte laufen soll.	
r-hon	Dieser Modus wird genutzt, wenn der	
	Timecode mit der Uhrzeit synchronisiert	
	oder extern gekoppelt werden soll.	
	Wählen Sie diese Einstellung, wenn	
SET	der Timecode und/oder die User-Bits	
	eingestellt werden sollen.	
	Wählen Sie diese Position, wenn der	
	Timecode nur während der Aufnahme	
	laufen soll. Der Zeitcode wird bei	
	normaler Aufzeichnung durchgehend	
	aufgezeichnet. Werden jedoch Clips	
R-RUN	gelöscht und bei Bildwiederholraten von	
	24P oder 24PA die Aufzeichnung solcher	
	fortgesetzt, die anfangs mit einer anderen	
	Rate begonnen wurden, so kann dies	
	zur Unterbrechung eines fortlaufenden	
	Zeitcodes führen.	

<Hinweis>

Um den Zeitcode sowie die User-Bits festzulegen, verwenden Sie ausschließlich die Tasten CURSOR und SET. Das JOG-Rad kann hierzu nicht verwendet werden.


8 Tasten CURSOR und SET

Diese Tasten dienen zum Einstellen des Timecodes und der User-Bits.

Bei den vier dreieckigen Tasten handelt es sich um die CURSOR-Tasten. Die rechteckige Taste in der Mitte ist die SET-Taste.

Weitere Informationen über das Einstellen des Timecodes und der User-Bits finden Sie unter [Einstellen der Zeitdaten] (Seite 58).

Warn- und Statusanzeigekomponenten



1 Hintere Kamerakontrolllampe

Wird der Schalter BACK TALLY auf [ON] gestellt, hat diese Lampe die gleiche Funktion wie die vordere Kamerakontrolllampe im Sucher.

2 Schalter BACK TALLY

Dieser Schalter dient zum Ein- und Ausschalten der hinteren Kontrolllampe und der Rückwand-Kontrolllampe.

ON: Die hintere Kontrolllampe und die Rückwand-Kontrolllampe sind aktiviert.

OFF: Die hintere Kontrolllampe und die Rückwand-Kontrolllampe sind deaktiviert.

3 Lampe WARNING

Diese Lampe blinkt oder leuchtet auf, wenn eine Störung im Speicher auftritt.

4 Lampe REAR TALLY


Wird der Schalter BACK TALLY auf [ON] gestellt, hat die Rückwand-Kontrolllampe die gleiche Funktion wie die hintere Kontrolllampe.

5 Modus-LED

Signalisiert den Betriebszustand der Kameraeinheit.

CAM: Leuchtet rot im Modus CAMERA. **MCR:** Leuchtet grün im Modus MCR. **PC:** Leuchtet orange im Modus PC.

LCD-Monitor




1 LCD-Monitor

Auf dem LCD-Monitor werden die im Sucher angezeigten Bilder wiedergegeben.
Alternativ dazu können auf dem LCD-Monitor auch die auf P2-Karten abgespeicherten Clips in Miniaturbildformat angezeigt werden.
In der Miniaturansicht können Sie die Miniaturbild-Menütasten, CURSOR und SET, dazu verwenden, Clips zu bearbeiten oder zu löschen sowie um P2-Karten zu formatieren.

2 Taste OPEN

Dient zum Öffnen des LCD-Monitors.

Sucher



1 Sucher (mitgeliefertes Zubehör)

Während der Aufnahme und Wiedergabe wird das Videobild im Sucher in Schwarzweiß angezeigt. Darüber hinaus werden im Sucher Warnanzeigen, Meldungen, Zebramuster, Markierungen (Sicherheitszonenmarkierungen und Mittenmarkierungen), usw. angezeigt.

2 Schalter ZEBRA (Zebramuster)

Dieser Schalter dient zum Anzeigen des Zebramusters im Sucher.

ON: Das Zebramuster wird angezeigt.

OFF: Das Zebramuster wird nicht angezeigt.

3 Schalter TALLY

Dient zur Steuerung der vorderen Kamerakontrolllampe.

ON: Kamerakontrolllampe leuchtet auf.

OFF: Kamerakontrolllampe erlischt.

4 Regler PEAKING

Dient zum Einstellen der Videobildkonturen im Sucher, um die Scharfeinstellung zu erleichtern. Dies hat keine Auswirkung auf die Aufzeichnung oder die Ausgangssignale der Kamera.

5 Regler CONTRAST

Dient zur Einstellung des Bildkontrasts im Sucher. Dies hat keine Auswirkung auf die Aufzeichnung oder die Ausgangssignale der Kamera.

6 Regler BRIGHT

Dient zur Einstellung des der Bildhelligkeit im Sucher. Dies hat keine Auswirkung auf die Aufzeichnung oder die Ausgangssignale der Kamera.

7 Vordere Kamerakontrolliampe

Diese Anzeige leuchtet bei der Aufnahme auf, sofern der Schalter TALLY in der Stellung [ON] steht. Darüber hinaus blinkt diese Lampe synchron zur Lampe REC im Sucher und dient als Warnanzeige.

8 Sucher-Sicherungsschraube

Dient zum Anbringen und Abnehmen des Suchers.

9 Suchereinblick

10 Dioptrieneinstellring

Mit diesem Ring kann das Sucherokular auf die Dioptriezahl des Kamerabenutzers eingestellt werden, so dass der Benutzer das Bild auf dem Suchermonitor deutlich und scharf sehen kann.

11 Anschlussstecker

12 Verriegelungstaste

13 Mikrofonhalter

Aufzeichnung und Kapitel 3 Wiedergabe

Einstellen von Datum und Zeit der internen Uhr

Die Einstellung der Option CLOCK SET wird im Inhalt (Clip) aufgezeichnet und beeinflusst die Reihenfolge der Wiedergabe von Thumbnails. Achten Sie vor der ersten Aufnahme unbedingt darauf, die Optionen CLOCK SET und TIME ZONE richtig einzustellen.

- Dieser Abschnitt erläutert die Einstellung des Kalenders auf 17:20 am 25. Dezember 2007.
- Stellen Sie den Schalter POWER auf ON.
- Drücken Sie die Taste MENU.
- Wählen Sie mit dem JOG-Rad das Einstellungsmenü OTHER FUNCTIONS aus. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Einstellung TIME ZONE aus. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- Stellen Sie die Abweichung von der Greenwich Mean Time (GMT) ein, indem Sie das JOG-Rad drehen.
 - Prüfen Sie, in welcher Zeitzone Sie sich befinden, und nehmen Sie dementsprechend die Einstellung vor.


OTHER	FUNCTIONS
TIME ZONE LANGUAGE GL SELECT GL PHASE H PHASE SYSEM FREQ	+ 9:00 ENGLISH SDI OFF 0 59.94Hz
PUSH MEN	IU TO RETURN

■Zeitzone

Zeitdifferenz	Region	Zeitdifferenz	Region
00:00	Greenwich	-00:30	
-01:00	Azoren	-01:30	
-02:00	Mittel-Atlantik	-02:30	
-03:00	Buenos Aires	-03:30	Neufundland
-04:00	Halifax	-04:30	
-05:00	New York	-05:30	
-06:00	Chicago	-06:30	
-07:00	Denver	-07:30	
-08:00	Los Angeles	-08:30	
-09:00	Alaska	-09:30	Marquesas-Inseln
-10:00	Hawaii	-10:30	
-11:00	Midway-Inseln	-11:30	
-12:00	Kwajalein	+11:30	Norfolk-Inseln
+13:00		+10:30	Lord Howe-Insel
+12:00	Neuseeland	+09:30	Darwin
+11:00	Salomonen	+08:30	
+10:00	Guam	+07:30	
+09:00	Tokio	+06:30	Rangun
+08:00	Beijing	+05:30	Bombay
+07:00	Bangkok	+04:30	Kabul
+06:00	Dhaka	+03:30	Tehran
+05:00	Islamabad	+02:30	
+04:00	Abu Dhabi	+01:30	
+03:00	Moskau	+00:30	
+02:00	Osteuropa	+12:45	Chatham-Inseln
+01:00	Mitteleuropa		

<Hinweise>

- Bei ausgeschaltetem Gerät beträgt die Genauigkeit der Uhr etwa ±30 Sekunden pro Monat.
- Wenn eine genaue Zeit erforderlich ist, prüfen und stellen Sie die Zeit. Nach dem Einstellen der Zeit ändern Sie die Einstellung TIME ZONE. Daraufhin wird die Anzeige sowie die aufgezeichnete Lokalzeit entsprechend korrigiert.
 - Wählen Sie in den Setup-Menüs auf der Menüseite OTHER FUNCTIONS für die Option CLOCK SET die Einstellung
 - Der Bildschirm CLOCK SET wird eingeblendet.



Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Einstellung YEAR aus. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



- Wählen Sie mit dem JOG-Rad für die Einstellung YEAR den Wert 2007. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
 - Für das Jahr können Werte zwischen 2000 und 2030 eingestellt werden.
- Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Einstellung MONTH aus. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 10 Wählen Sie mit dem JOG-Rad für die Einstellung MONTH den Wert DEC. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- 11 Stellen Sie die Werte für DAY, HOUR und MIN auf die entsprechende Vorgehensweise wie für YEAR und MONTH ein.
 - Es wird das 24-Stunden-Format verwendet.




P2-Karten

Einlegen von P2-Karten

<Hinweis>


Vor der ersten Verwendung des Kamerarecorders müssen die Zeitdaten eingestellt werden. Informationen darüber, wie die Zeitdaten eingestellt werden, finden Sie unter [Einstellen von Datum und Zeit der internen Uhr] (Seite 27).

- Stellen Sie den Schalter POWER auf
- Halten Sie die Verriegelungstaste gedrückt, und schieben Sie die Tür nach links.
 - · Dadurch öffnet sich die Abdeckung.




Setzen Sie eine P2-Karte in einen Kartensteckplatz ein.

• Drücken Sie die Karte hinein, bis die Taste EJECT herausspringt.



Kippen Sie die herausgesprungene Taste EJECT nach oben.



Stecken Sie eine P2-Karte in den Kamerarecorder AG-HPX500E. Die P2 CARD ACCESS LED des entsprechenden Kartenschlitzes zeigt den Status der P2-Karte an.


Weitere Informationen über die Anzeige des P2-Kartenstatus finden Sie unter [P2 CARD ACCESS LED und Status von P2-Karten] (Seite 31).

Schließen Sie die Schiebeklappe.

- <Hinweise>
- Damit keine Karten herausfallen, kein Staub eindringt und die Gefahr durch elektrostatische Entladung gemindert wird, bewegen Sie die AG-HPX500E stets mit geschlossener Tür.
- Formatieren Sie P2-Karten in einem P2-Gerät oder mit Hilfe der Software P2 Viewer auf einem PC.

Herausnehmen von P2-Karten

- Halten Sie die Verriegelungstaste gedrückt, und schieben Sie die Tür nach links.
 - · Dadurch öffnet sich die Abdeckung.
- Kippen Sie die Taste EJECT nach unten.
- Drücken Sie dann auf die Taste EJECT, um die P2-Karte freizugeben.



Taste EJECT nach unten kippen.

Die nach unten gekippte Taste EJECT eindrücken, um die Sicherung der P2-Karte zu lösen.


- Wenn nach dem Einlegen der P2-Karte auf die Karte zugegriffen oder die Karte gelesen wird (daran zu erkennen, dass die P2 CARD ACCESS LED gelb blinkt), darf die P2-Karte nicht entfernt werden. Wenn eine P2-Karte während eines Zugriffs entfernt wird, kann sie beschädigt werden.
- Wird eine P2-Karte, auf die gerade zugegriffen wird, aus dem Kamerarecorder AG-HPX500E entfernt, so wird im Sucher die Meldung "TURN POWER OFF angezeigt und der Kamerarecorder gibt eine Warnung über einen Alarmton und die WARNING LED aus. Zusätzlich blinken alle P2 CARD ACCESS LEDs gelb. Schalten Sie in diesem Fall den Kamerarecorder über die Taste POWER aus. Weitere Informationen über Warnanzeigen finden Sie unter [Warnsystem] (Seite 149).

- Wenn eine P2-Karte während eines Zugriffs entfernt wird, können die Videoclip-Daten beschädigt werden. Weitere Informationen über das Wiederherstellen von Clips finden Sie unter [Clips wiederherstellen] (Seite 112).
- Wird eine P2-Karte aus dem Kamerarecorder entfernt, während diese formatiert wird, kann die Formatierung nicht fehlerfrei beendet werden. In diesem Fall wird im Sucher die Meldung "TURN POWER OFF" angezeigt. Wird diese Meldung angezeigt, muss der Kamerarecorder AG-HPX500E über die Taste POWER ausgeschaltet und erneut eingeschaltet werden. Die Karte wird dadurch neu formatiert.
- Wird eine P2-Karte eingelegt, während Daten einer anderen P2-Karte wiedergegeben werden, wird die neu eingelegte P2-Karte nicht erkannt. Die P2 CARD ACCESS LED der neuen Karte leuchtet daher nicht auf. Die Karte wird erst dann erkannt, wenn die Wiedergabe gestoppt wird.
- Eine P2-Karte, die während der Aufzeichnung in einen freien Steckplatz eingesetzt wird, wird möglicherweise in den folgenden Situationen nicht sofort erkannt.
 - direkt auf einen PRE REC-Vorgang folgend
- · direkt vor oder nach einer Aufzeichnung über zwei P2-Karten hinweg (Kartentausch während der Aufzeichnung usw.)
- Die P2 CARD ACCESS LED kann so eingestellt werden, dass sie dauerhaft erloschen bleibt. Verwenden Sie hierzu im Bildschirm OTHER FUNCTIONS den Menüpunkt ACCESS LED. Wenn die Kamera derart verwendet wird, entfernen Sie die Karten nach dem Ausschalten oder nach einer ausreichend langen Zeit nach dem Ende der Aufzeichnung, der Wiedergabe oder anderen Vorgängen.
- Wenn eine P2-Karte während der Anzeige der Miniaturansicht entfernt wird, so wird diese Ansicht beendet.
- Eine P2-Karte, die während einer Intervall- oder Einmalaufzeichnung in einen freien Steckplatz eingesetzt wird, wird nicht erkannt und kann nicht für diese Aufzeichnungen verwendet werden. Die Karte wird nach Abschluss der Aufzeichnung erkannt.

Verhindern versehentlichen Löschens der Daten auf P2-Karten

Um zu verhindern, dass die auf P2-Karten gespeicherten Daten versehentlich gelöscht werden können, stellen Sie einfach den Schreibschutzschalter an der P2-Karte auf Position [Protect].

Die Umschaltung auf den Schreibschutz kann auch dann vorgenommen werden, wenn der Kamerarecorder gerade auf die Karte zugreift, d.h. während einer Aufzeichnung oder einer Wiedergabe. Die Änderung wird jedoch erst dann wirksam, wenn der Kamerarecorder nicht mehr auf die Karte zugreift.



P2 CARD ACCESS LED und Status von P2-Karten

P2 CARD ACCESS LED	Status der P2-Karte		
Leuchtet	Aufzeichnung	Schreib- und Lesezugriff	
grün	aktiviert	aktiviert.	
		Schreib- und Lesezugriff für	
Leuchtet	Ausgewählt zur	aktuellen Aufzeichnungsmodus	
gelb	Aufzeichnung	aktiviert (Schleifen-, Intervall- oder Einmalaufzeichnung).	
Blinkt gelb	Zugriff erfolgt	Schreib- und Lesezugriff ist	
	gerade	aktiv.	
Blinkt	Erkennung	Die P2-Karte wird erkannt.	
rasch grün	erfolgt gerade	Die P2-Karte wird erkannt.	
Blinkt grün	Karte voll	Auf der P2-Karte ist kein freier	
		Speicherplatz vorhanden. Nur	
		Lesezugriff möglich.	
	Schreibgeschützt	Der Schreibschutzschalter an	
		der P2-Karte befindet sich in	
		der Stellung [PROTECT]. Nur	
		Lesezugriff möglich.	
Leuchtet	Karte wird nicht unterstützt	Die Karte wird durch den	
		Kamerarecorder AG-HPX500E	
		nicht unterstützt. Legen Sie	
		eine neue Karte ein.	
nicht	Falsches Format	Die P2-Karte ist nicht richtig	
		formatiert. Formatieren Sie die	
		Karte neu.	
	Keine Karte	Keine P2-Karte eingelegt.	
	eingesetzt	Zur Kartenerkennung bereit.	

<Hinweis>

Wenn auf eine der Karten in den Steckplätzen 1 bis 4 zugegriffen wird, blinkt die Anzeige ACCESS auf dem LCD-Monitor und leuchtet, um die Aufnahmebereitschaft anzuzeigen. Die Anzeige ACCESS erlischt, wenn keine der eingesetzten P2-Karten zur Aufzeichnung bereit ist.

Aufzeichnungszeiten der P2-Karten

Modellbezeichnung	AJ-P2 C004HG	AJ-P2 C008HG	AJ-P2 C016RG
Kapazität	4GB	8GB	16GB
DVCPRO/DV Audio 2CH	ca. 16 Min.	ca. 32 Min.	ca. 64 Min.
DVCPRO50 Audio 4CH	ca. 8 Min.	ca. 16 Min.	ca. 32 Min.
DVCPRO HD*1	ca. 4 Min.	ca. 8 Min.	ca. 16 Min.
DVCPRO HD 720P/24PN	ca. 10 Min.	ca. 20 Min.	ca. 40 Min.
DVCPRO HD 720P/30PN 720P/25PN	ca. 8 Min.	ca. 16 Min.	ca. 32 Min.

- * DVCPRO HD schließt 720P/30PN, 720P/24PN und 720P/25PN aus.
- In dieser Kamera können keine Karten des Typs AJ-P2C002SG (2 GB) verwendet werden.
- Die angegebenen Kapazitäten umfassen auch einen Verwaltungsbereich. Daher ist der für Aufzeichnungen zur Verfügung stehende Bereich geringfügig kleiner.

Aufteilen von Clips auf P2-Karten

Diese Kamera erstellt bei fortlaufender Aufzeichnung automatisch zusätzliche Clips auf P2-Karten mit 8 GB oder höherer Kapazität, wenn die nachfolgend aufgeführten Zeitspannen überschritten werden. Dennoch werden die daraus resultierenden Clips auf einem P2-Gerät bei den Miniaturbild-Bearbeitungsvorgängen (Anzeigen, Löschen, Wiederherstellen, Kopieren usw.) als ein zusammenhängender Clip behandelt. Derartige Aufzeichnungen können von Software zur nichtlinearen Bearbeitung bzw. auf einem PC als separate Clips verarbeitet werden.

Aufzeichnungsformat	Aufzeichnungsdauer			
DVCPRO HD*	ca. 5 Min.			
DVCPRO50	ca. 10 Min.			
DVCPRO/DV	ca. 20 Min.			


- * DVCPRO HD schließt 720P/30PN, 720P/24PN und 720P/25PN aus.
- Werden andere als die oben aufgeführten Karten verwendet, muss ggf. der Kameratreiber aktualisiert werden. Einzelheiten siehe [Aktualisieren der Kameratreiber] (Seite 151).
- Aktuelle Informationen, die in dieser Bedienungsanleitung bei Drucklegung nicht enthalten waren, erhalten Sie im P2-Supportbereich der nachfolgend aufgeführten Webseite.

http://panasonic.biz/sav/

Umgang mit P2-Karten

Eine P2-Karte ist eine Speicherkarte auf Halbleiterbasis, die für die DVCPRO P2-Serie professioneller Video- und Rundfunktechnik von Panasonic konzipiert ist.

• Da im DVCPRO P2-Format die Daten in Form von Dateien aufgezeichnet werden, eignen sie sich hervorragend für die Verarbeitung mit Computern. Video- und Audiosignale werden im Dateiformat MXF aufgezeichnet, und die Metadaten werden in den nachfolgend aufgeführten Ordnern gespeichert.



Alle Ordner sind erforderlich.

* Diese Datei enthält die Daten des zuletzt mit einem P2-Gerät aufgezeichneten Clips.

Bei Verlust oder Änderung dieser Daten werden sie nicht als P2-Daten erkannt, oder die P2-Karte kann nicht länger in einem P2-Gerät verwendet werden.

- Um Datenverlust beim Übertragen von Daten einer P2-Karte auf den PC oder umgekehrt zu vermeiden, verwenden Sie die Software P2 Viewer, die Sie von der nachfolgend aufgeführten Webseite herunterladen können. (Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista)
- https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/support/cs/ csregistp2m/p2indexe.html
- · Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um allgemeine Software wie den Microsoft Windows Explorer oder Apple Finder zum Übertragen der Daten auf den PC zu verwenden. Verwenden Sie zum Schreiben von Daten auf eine P2-Karte stets das Programm P2 Viewer.
- Behandeln Sie den Ordner CONTENTS und die Datei LASTCLIP.TXT als Einheit.
- Verändern Sie keine Daten innerhalb des Ordners CONTENTS.
- Kopieren Sie den Ordner CONTENTS und die Datei LASTCLIP.TXT stets zusammen.
- Erstellen Sie beim Übertragen von Daten mehrerer P2-Karten je Karte einen separaten Ordner, um das Überschreiben von Dateien gleichen Namens zu vermeiden.
- Löschen Sie keine Daten auf einer P2-Karte.
- Formatieren Sie P2-Karten nur mit Hilfe eines P2-

Grundlegende Bedienverfahren

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Schritte für die Aufnahme.

Bevor Sie mit der eigentlichen Aufnahme beginnen, sollten Sie einige Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das System fehlerfrei funktioniert.

Weitere Informationen über das Durchführen von Prüfungen am Speicherkarten-Kamerarecorder finden Sie unter [Überprüfungen vor der Aufnahme] (Seite 144).


Vom Einsetzen des Akkus bis zum Einlegen der P2-Karte

- Setzen Sie einen voll geladenen Akku ein.
- Bringen Sie den Schalter POWER in die Position ON, um im Sucher die verbleibende Batterieladung anzuzeigen.
 - Ist die verbleibende Ladung gering, wechseln Sie die Batterie gegen eine voll geladene aus.

Wenn nach einem Batteriewechsel bei einer voll geladenen Batterie eine niedrige verbleibende Ladung angezeigt wird, prüfen Sie, ob die Batterie korrekt sitzt.

- Legen Sie eine P2-Karte ein und vergewissern Sie sich, dass die P2 CARD ACCESS LED gelb oder grün leuchtet. Schließen Sie dann die Schiebeklappe.
 - Sind in mehr als einen P2-Kartenschlitz P2-Speicherkarten eingelegt, wird zuerst auf die Karte im Kartenschlitz mit der niedrigsten Nummer zugegriffen. Unabhängig von der Nummer des Kartenschlitzes wird auf nachträglich eingelegte P2-Karten erst dann zugegriffen, wenn alle anderen Karten beschrieben wurden.


Beispiel:Befinden Sich in allen vier Kartenschlitzen P2-Karten, so wird auf diese Karten in der Reihenfolge $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ zugegriffen. Wird jedoch die P2-Karte aus dem Kartenschlitz 1 entfernt, und anschließend erneut eingelegt, wird in folgender Reihenfolge auf die Karten zugegriffen: $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$.



Beachten Sie, dass diese Aufnahmereihenfolge auch dann beibehalten wird, wenn der Kamerarecorder über die Taste POWER ausgeschaltet wird. Wird der Kamerarecorder später wieder über die Taste POWER eingeschaltet, wird zuerst auf die Karte zugegriffen, auf die zuletzt vor Ausschalten des Gerätes Daten gespeichert wurden.

Einstellen der Schalter vor der Aufnahme

Nachdem der Akku eingesetzt und P2-Karten eingelegt wurden, müssen vor Inbetriebnahme des Kamerarecorders AG-HPX500E die Schalter wie nachstehend beschrieben eingestellt werden.



1 Blende

Die Blende wird automatisch eingestellt, wenn für das Objektiv die automatische Blendensteuerung aktiviert wurde.

2 USER MAIN/USER1/USER2

Wenn Sie einer Taste USER die Funktion SLOT SEL zuweisen, können Sie aus mehreren P2-Karten eine zur Aufzeichnung auswählen. Wird eine zur Aufzeichnung ausgewählte P2-Karte umgeschaltet, leuchtet die Zugriffsanzeige für die gewählte Karte orange auf. Die Steckplatznummer der Karte zur Aufzeichnung wird auf dem LCD-Monitor und im Sucher in grün angezeigt.

Weitere Informationen zu den Anzeigen im Sucher siehe [Anordnung der Statusanzeigen auf dem Suchermonitor] (Seite 68).

3 Schalter GAIN

Die Verstärkung sollte im Normalfall auf 0 dB eingestellt sein. Wenn das Bild zu dunkel ist, muss ein geeigneterer Wert eingestellt werden.

4 Wahlschalter AUTO KNEE

Auf ON oder OFF gestellt. Wenn Sie den Wahlschalter AUTO KNEE in die Stellung OFF bringen, können Sie im Einstellungsmenü SCENE FILE eine von drei Einstellungen wählen.


- 5 TCG
 - Auf F-RUN oder R-RUN gestellt.
- 6 AUDIO SELECT CH 1/CH 2 Auf AUTO gestellt.

- <Hinweise>
- Nach Beginn der Aufzeichnung kann der Steckplatz zu dieser nicht geändert werden.
- Über die Einstellung USER MAIN/USER1/USER2 im Bildschirm SW MODE können Sie der Taste USER MAIN /USER1/USER2 eine Funktion zuordnen.

Aufnahme

Vom Einstellen des Weiß- und Schwarzabgleichs bis zum Abschließen der Aufnahme

Um Aufnahmen zu machen, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.



Wählen Sie mit dem Bedienelement ND FILTER einen der Beleuchtung entsprechenden Filter.

■Wenn der Weißabgleich bereits abgespeichert wurde:

- Stellen Sie den Schalter WHITE BAL auf [A]
- ■Wenn der Weißabgleich und/oder Schwarzabgleich noch nicht gespeichert wurden und keine Zeit für eine Weißabgleich-Einstellung vorhanden ist:
- Stellen Sie den Schalter WHITE BAL auf [PRST].
- Die Farbtemperatur kann auf 3200K oder 5600K eingestellt werden.

■Wenn der Weißabgleich vor Ort eingestellt wird:

- Wählen Sie den für die Beleuchtungsverhältnisse passenden Filter. Stellen Sie anschließend den Schalter WHITE BAL auf [A] oder [B] und filmen Sie ein weißes Testmotiv so ab, dass es in der Mitte des Monitorbildschirms angezeigt wird. Gehen Sie anschließend wie nachstehend beschrieben vor und stellen Sie den Weißabgleich ein.
 - 1.Um den Weißabgleich durchzuführen, drücken Sie den Schalter AUTO W/B BAL in die Stellung [AWB].
 - 2.Um den Schwarzabgleich durchzuführen, drücken Sie den Schalter AUTO W/B BAL in die Stellung [ABB].
- 3.Um erneut den Weißabgleich durchzuführen, drücken Sie den Schalter AUTO W/B BAL in die Stellung [AWB]. Weitere Hinweise dazu, wie diese Einstellungen vorgenommen werden, finden Sie unter [Einstellen des Weißabgleichs] (Seite 50) und [Einstellen des Schwarzabgleichs] (Seite 52).
- Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie dann Schärfe und Zoom ein.
- Um den elektronischen Verschluss zu verwenden, stellen Sie Verschlusszeit und -modus ein.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Einstellen des elektronischen Verschlusses] (Seite 53).

- Drücken Sie die Taste REC START/ STOP, um die Aufzeichnung zu starten.
 - Während der Aufzeichnung ist die REC-Leuchte im Sucher erleuchtet.
- **Drücken Sie die Taste REC START/** STOP, um die Aufzeichnung zu stoppen.
 - Die REC-Leuchte im Sucher erlischt.


<Hinweis>

■Bedientasten

Im Modus CAMERA sind alle Bedientasten (REW, FF, PLAY, STILL, STOP) deaktiviert.

Normales Aufnehmen

- Durch Drücken der Taste REC START/STOP wird die Aufzeichnung von Video und Ton auf die P2-Karte gestartet.
- · Das in einem Zyklus aufgezeichnete Videound Audiomaterial (einschließlich zusätzlicher Informationen) wird als Clip bezeichnet.



Taste REC START/STOP

Beim Drücken der Taste REC START/STOP werden die Schreibvorgänge auf die P2-Karte in den folgenden Situationen nicht sofort gestoppt, und die Taste REC START/STOP wird möglicherweise ignoriert.

- Beim Beenden einer kurzen Aufzeichnung
- Beim Beenden einer Aufzeichnung, die soeben auf einer zweiten P2-Karte fortgesetzt wurde


Aufzeichnung mit variabler Vollbildrate (VFR)

Diese Kamera profitiert enorm von den Eigenschaften der P2-Karten bei Zeitlupen- und Zeitrafferaufzeichnung (undercranking/overcranking), die ohne Bildwiederholraten-Wandler möglich sind. (Um diese Funktionen zu nutzen, muss die Kamera auf 30PN, 25PN oder 24PN eingestellt werden.) Da die Kamera nur die effektiven Einzelbilder aufzeichnet (native Aufzeichnung), wird die Aufzeichnungsdauer um das 2- bis 2,5-fache gegenüber den Modi 24P, 30P und 60P (25P oder 50P bei 50 Hz) verlängert (Standardaufzeichnung). Wie bei der VARICAM (Serie AJ-HDC27) bietet sie darüber hinaus ein Aufzeichnungsformat, das die zur nichtlinearen Bearbeitung erforderliche Einzelbildwandlung ermöglicht. (Hierzu muss die Kamera auf 30P, 25P oder 24P eingestellt werden.) <Hinweis>

Aufzeichnung mit variabler Vollbildrate (VFR) ist nur im Modus 720P verfügbar.

24PN-Modus:

Der Kamerarecorder führt die Aufnahme im Native-Modus mit 24 Vollbildern/Sek. (fps) aus. Videosignale mit einer Bildrate von 24 fps. werden in 24 Vollbildern aufgenommen. Die Signale werden nur in den effektiven Einzelbildern aufgezeichnet, somit sind Aufzeichnungen von 2,5-facher Dauer möglich.



- Vor der Aufnahme mit variabler Vollbildrate (VFR) müssen Sie die Bildwiederholrate der Aufzeichnung und das Aufzeichnungsformat wählen.
- Während der Aufnahme kann die Vollbildrate nicht geändert werden.

Sie können zwischen 11 verschiedenen Aufnahme-Vollbildraten wählen, die von 12 Vollbildern/Sek, (fps) bis zu 60 fps. reichen.

Siehe [Video- und Aufzeichnungsformate] (Seite 45). Zwischen der angezeigten Aufnahme-Vollbildrate und der Vollbildrate, mit der die Bilder tatsächlich aufgezeichnet werden, kann eine geringfügige Diskrepanz auftreten. Siehe die nachstehende Tabelle.

59,9	4 Hz	50 Hz					
angezeigte	tatsächliche	angezeigte	tatsächliche				
Aufzeichnungs-	Aufzeichnungs-	Aufzeichnungs-	Aufzeichnungs-				
Bildwiederholrate	Bildwiederholrate	Bildwiederholrate	Bildwiederholrate				
60	59,94	50	50,00				
48	48,17	48	48,08				
36	35,68	37	36,75				
32	32,11	32	32,14				
30	29,97	30	29,76				
26	26,44	27	27,17				
24	23,98	25	25,00				
22	22,48	23	23,15				
20	19,55	20	19,74				
18	17,98	18	17,86				
12	12,26	12	12,50				

Native-Aufnahme

- Wählen Sie im Bildschirm RECORDING **SETUP unter REC FORMAT das** Aufzeichnungsformat 720P/30PN oder 720P/24PN (720P/25PN bei 50 Hz).
- Wählen Sie die geeignete Szenendatei mit dem Wählschalter SCENE FILE.
 - Falls erforderlich, nehmen Sie davor die Kameraeinstellungen in den Setup-Menüs vor, und registrieren Sie die Szenendatei. Siehe [Speichern von Szenendateien und anderen Einstellungen auf SD-Speicherkarten] (Seite 85).
- Wählen Sie auf der Menüseite SCENE **FILE für die Option OPERATION** TYPE die Einstellung FILM CAM, und stellen Sie die gewünschte Aufnahme-Vollbildrate in der Option FRAME RATE ein.

Drücken Sie die Taste REC START/

- Durch Drücken der Taste REC START/STOP wird die native Aufzeichnung im Modus VFR
- Im Native-Modus erfolgt w\u00e4hrend der Aufnahme sowie im Aufnahmepausemodus keine Signalausgabe vom 1394-Anschluss.
- Ton wird nicht aufgezeichnet. Wenn jedoch die gleiche Vollbildrate für Aufnahme und Wiedergabe verwendet wird, findet eine Tonaufzeichnung statt.
- Um einen aufgezeichneten Clip mit einer langen Dauer unter Einsatz eines nichtlinearen Bearbeitungssystems, das Varicams unterstützt, wiedergeben und importieren zu können, müssen Sie für die Option UB MODE auf der Menüseite RECORDING SETUP die Einstellung FRM. RATE wählen.

Standardaufnahme

- Wählen Sie im Bildschirm RECORDING **SETUP unter REC FORMAT das** Aufzeichnungsformat 720P/60P, 720P/30P oder 720P/24P (720P/50P oder 720P/25P bei 50 Hz).
- Wählen Sie die geeignete Szenendatei mit dem Wählschalter SCENE FILE.
 - Falls erforderlich, nehmen Sie davor die Kameraeinstellungen in den Setup-Menüs vor, und registrieren Sie die Szenendatei.
- Wählen Sie auf der Menüseite SCENE **FILE für die Option OPERATION** TYPE die Einstellung FILM CAM, und stellen Sie die gewünschte Aufnahme-Vollbildrate in der Option FRAME RATE
 - Wenn für die Aufzeichnung 720P/30P, 720P/24P oder 720P/25P gewählt ist, werden abhängig von den im Bildschirm SCENE FILE unter FRAME RATE vorgenommenen Einstellungen die folgenden Anzeigen eingeblendet.
 - ①Die unter PROPERTY-CLIP PROPERTY-VIDEO angezeigten Informationen über das Pulldown-System (PULL DOWN) Mit der Voreinstellung: 2:2 oder 2:3 Bei Wahl einer anderen Einstellung: Sonstiaes

②Formatinformationen links unten auf dem Bildschirm bei Anzeige von Thumbnails Bei Wahl der Standardeinstellung: 720P/30P, 720P/24P oder 720P/25P Bei Wahl einer anderen Einstellung: 720P/60P oder 720P/50P (Voreingestellt ist 30FRAME bei einer Bildwiederholrate von 30P und 24FRAME (25FRAME bei 25P) bei einer Bildwiederholrate von 24P.)

Drücken Sie die Taste REC START/

- Durch Drücken der Taste REC START/ STOP wird die Standardaufzeichnung im Modus VFR gestartet, Ton wird ebenfalls aufgezeichnet.
 - <Hinweise>
 - Bei Verwendung eines nichtlinearen Bearbeitungssystems, das Varicams unterstützt und über eine Funktion für Extraktion der effektiven Vollbilder verfügt, können Sie selbst Undercrank- oder Overcrank-Aufnahmematerial unverändert hochladen. (Dazu muss für die Option UB MODE auf der Menüseite RECORDING SETUP die Einstellung FRM.RATE gewählt sein.)
 - Das Format 24P wird für die 2:3-Pulldown-Aufzeichnung verwendet, und das Format 30P (25P bei 50 Hz) wird für die 2:2-Pulldown-Aufzeichnung verwendet.

Verwendung einer variablen Vollbildrate (VFR)

Aufnahmen mit Standardgeschwindigkeit für Werbespots und Dramen

Wenn Werbespots und Dramen für Darstellung auf dem Fernsehschirm, z.B. bei HDTV/SDTV- und anderen Fernsehsendungen, produziert werden sollen, wird normalerweise eine Vollbildrate von 24 Vollbildern/Sek. (fps) (1-fache Geschwindigkeit) verwendet. Wenn Sie die unten aufgeführten Einstellungen verwenden, wird die gleiche Wiedergabequalität wie bei Fernsehsendungen erzielt. Im progressiven Modus 720P und bei kinoähnlicher Gammaeinstellung wird ein Bild erzielt, das so wie mit einer Filmkamera aufgenommen wirkt.

Aufzeichnungsformat (REC FORMAT)	Aufzeichnungs- Bildwiederholrate (FRAME RATE)
720P/24P (2:3-Pulldown)	
720P/24PN	24 fps
(native Aufzeichnung)	•

Aufzeichnungen mit Standardgeschwindigkeit für Werbeund TV-Produktionen

In Produktionen für TV-Publikum über HDTV- und SDTV-Rundfunk muss die volle Bildwiederholrate von 30 fps (30 Einzelbilder/s; x1) verwendet werden (25 fps bei 50 Hz). Um die bei Rundfunksendungen benutzte Wiedergabegeschwindigkeit zu erhalten, verwenden Sie die folgenden Einstellungen. Damit werden Aufzeichnungen für Werbespots und Musikclips in hoher Auflösung und filmähnlicher Qualität möglich, wobei darüber hinaus die Bildwiederholrate auch für Rundfunkausstrahlung geeignet ist.

	eichnungsformat REC FORMAT)	Aufzeichnungs- Bildwiederholrate (FRAME RATE)			
	720P/30P				
59,94 Hz	(2:2-Pulldown) 30 fps				
39,94112	720P/30PN	50 lps			
	(native Aufzeichnung)				
	720P/25P				
50 Hz	(2:2-Pulldown)	25 fps			
	720P/25PN	25 lps			
	(native Aufzeichnung)				

Undercrank-Aufnahme

Diese Aufnahmetechnik bietet Zeitraffereffekte, die z.B. zur Darstellung von Wolkenbewegungen, einer in einer Menschenmenge stehenden Einzelperson oder den Bewegungen von Martial-Arts-Kämpfern vorteilhaft eingesetzt werden können. Wenn Sie beispielsweise Szenen unter Verwendung des 24P-Aufnahmeformats zur Festlegung der Wiedergabe-Vollbilder aufgenommen haben, können Sie die Geschwindigkeit der Zeitraffereffekte verdoppeln, indem Sie die Vollbildrate der VFR-Aufnahme auf 12 Vollbilder/Sek, einstellen.

Aufzeichnungsformat	Aufzeichnungs-Bildwiederholrate
(REC FORMAT)	(FRAME RATE)
720P/24P, 720P/24PN	22 fps oder weniger einstellen.
720P/30P, 720P/30PN	26 fps oder weniger einstellen.
720P/25P, 720P/25PN	23 fps oder weniger einstellen.

• Die Formate 720P/24P, 720P/30P und 720P/25P bieten einen schnellen Bewegungseffekt, wenn sie mit einem nichtlinearen Schnittsystem verarbeitet werden.

Overcrank-Aufnahme

Diese Aufnahmetechnik bietet Zeitlupeneffekte, die beim Aufnehmen von Autojagden, Action-Szenen, Höhepunkt-Szenen und anderen dramatischen Präsentationen vorteilhaft eingesetzt werden können. Wenn Sie beispielsweise Szenen unter Verwendung des 30P-Aufnahmeformats zur Festlegung der Wiedergabe-Vollbilder aufgenommen haben, können Sie Zeitlupeneffekte mit halbierter Geschwindigkeit erzielen, indem Sie die Vollbildrate der VFR-Aufnahme auf 60 Vollbilder/Sek. einstellen. Bilder, die im progressiven 720P-Format aufgenommen wurden, liefern glatt ablaufende Zeitlupensequenzen in hoher Bildqualität.

Aufzeichnungsformat	Aufzeichnungs-Bildwiederholrate
(REC FORMAT)	(FRAME RATE)
720P/24P, 720P/24PN	26 fps oder mehr einstellen.
720P/30P, 720P/30PN	32 fps oder mehr einstellen.
720P/25P, 720P/25PN	27 fps oder mehr einstellen.

• Die Formate 720P/24P, 720P/30P und 720P/25P bieten einen Zeitlupeneffekt, wenn sie mit einem nichtlinearen Schnittsystem verarbeitet werden.

Aufnahmen im progressiven Modus 1080i/480i

Wenn Sie im Bildschirm RECORDING SETUP für die Option REC FORMAT die Einstellungen 30P, 24P oder 24PA (Modus 1080i oder 480i) wählen, wird die Aufnahme im progressiven Modus durchgeführt.

■Modus 30P

Es wird mit 30 fps im progressiven Modus aufgezeichnet. Das Videosignal mit 30 fps wird in ein Interlace-Signal mit 60 Feldern zur Ausgabe und zur Aufzeichnung gewandelt.

• Damit wird eine hohe Qualität des Videoausgangssignals gewährleistet.

30P	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
1										
60i	Ao Ae	Bo:Be	Co:Ce	Do:De	Eo Ee	Fo Fe	Go Ge	Но:Не	lo le	Jo Je

■Modus 24P

Es wird mit 24 fps im progressiven Modus aufgezeichnet. Das Videosignal mit 24 fps wird mit Hilfe eines 2:3-Wandlungsformats in ein Interlace-Signal mit 60 Feldern zur Ausgabe und zur Aufzeichnung gewandelt.

• Damit wird eine kinoähnliche Qualität des Videoausgangssignals erzielt.

24P	А	В	С	D	E	F	G	Н
1	,	/		/				
60i	Ao Ae	Bo Be Bo	CeCo	De Do De	Eo Ee	Fo Fe F	o Ge Go	He Ho He

■Verbesserter Modus 24P

Es wird mit 24 fps im progressiven Modus aufgezeichnet.

• Im verbesserten Modus wird das Videosignal mit 24 fps in ein Interlace-Signal mit 60 Feldern zur Ausgabe und zur Aufzeichnung gewandelt.

24PA	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
1		/	\	\	,	/		
60i	Ao Ae	Во Ве Во	Ce Co Ce	Do De	Eo Ee	Fo Fe Fo	Ge Go G	е Но Не

- Wie in der Abbildung gezeigt dehnt das herkömmliche Wandlungssystem 24P (2:3) zur Bearbeitung die Felder BoCe, CoDe, FoGe und GoHe auf benachbarte Einzelbilder aus, was sinkende Bildqualität zur Folge hat.
- Im Gegensatz hierzu verwirft das verbesserte Wandlungssystem 24P die Felder BoCe und FoGe und erzielt dadurch eine höhere Videoqualität. Mit einem Schnittsystem, das kompatibel mit der verbesserten Wandlung ist, wird höhere Videoqualität als im normalen Modus 24P erzielt.
- Wenn Sie mit anderen Schnittsystemen arbeiten, verwenden Sie den normalen Modus 24P. <Hinweise>

Die folgenden Hinweise gelten für Aufnahmen im progressiven Modus.

- Die Verstärkungsstufe 18 dB kann nicht verwendet werden.
- Stellen Sie die Verschlussgeschwindigkeit auf 1/50 (OFF) oder 1/60 ein.
- Bei Aufnahmen in den Modi 24P oder 24P verbessert kann zum Beginn der Aufzeichnung eine leichte Verzögerung auftreten, da 5 Einzelbilder gleichzeitig aufgezeichnet werden.


Spezielle Aufzeichnungsmodi

Beim Aufzeichnen auf P2-Karten sind über die Einstellungen im Bildschirm RECORDING SETUP die folgenden speziellen Aufzeichnungsmodi verfügbar: Vorausaufzeichnung, Intervallaufzeichnung, Einmalaufzeichnung und Schleifenaufzeichnung. Diese Modi sind nur mit den nachfolgend aufgeführten Einstellungen verfügbar.

- Einstellung OPERATION TYPE: VIDEO CAM
- Aufzeichnungsformat: Verfügbar bei 1080/60i (50i), 1080i/30P (25P), 720/60P (50P), 720P/30P (25P) oder in SD bei 60i (50i), 30P (25P).

Vorausaufzeichnung (PRE REC)

Mit dieser Funktion werden einige Sekunden vor der der tatsächlichen Aufzeichnung aufgenommen (etwa 3 Sekunden bei HD- und etwa 7 Sekunden bei SD-Aufzeichnungen).



- Stellen Sie sicher, dass im Bildschirm SCENE FILE für die Option OPERATION TYPE und im Bildschirm RECORDING SETUP für die Option REC FORMAT die nachfolgend aufgeführten Einstellungen gewählt sind.
 - Einstellung OPERATION TYPE: VIDEO CAM
 - Aufzeichnungsformat: Verfügbar bei 1080/60i (50i), 1080i/30P (25P), 720/60P (50P), 720P/30P (25P) oder in SD bei 60i (50i), 30P (25P).
- Wählen Sie im Menübildschirm **RECORDING SETUP für die Menüoption** "PREREC MODE" die Einstellung "ON".


Drücken Sie die Taste REC START/

Mit dieser Einstellung werden Bild und Ton für eine bestimmte Zeitdauer vor dem bewussten Starten der Aufzeichnung aufgezeichnet.

- In den folgenden Aufzeichnungsmodi ist die Vorausaufzeichnung deaktiviert, und die entsprechende Aufzeichnungsfunktion wird bei der Auswahl gestartet.
 - Aufzeichnung des Videoeingangssignals am IEEE1394-Anschluss
 - beim Ändern des Aufzeichnungsformats
 - Nach einem Wechsel von Wiedergabe zu Aufzeichnung
 - · während der Intervallaufzeichnung
 - während der Einmalaufzeichnung
 - während der Schleifenaufzeichnung
- Die Vorausaufzeichnung von Bild und Ton der oben genannten Zeitdauer kann möglicherweise nicht durchgeführt werden, wenn die Aufzeichnung unmittelbar nach den folgenden Wechseln des Betriebszustands gestartet wird: nach einem Wechsel vom Modus MCR in den Modus CAMERA, nach dem Einschalten und nach einer Änderung der Einstellung PREREC MODE.

Intervallaufzeichnung (INTERVAL REC)

Mit Hilfe dieser Funktion kann je ein Einzelbild (1/30 s) im unter INTERVAL TIME festgelegten zeitlichen Abstand aufgezeichnet werden.



- Stellen Sie sicher, dass im Bildschirm **SCENE FILE für die Option OPERATION TYPE und im Bildschirm RECORDING SETUP für die Option REC FORMAT** die nachfolgend aufgeführten Einstellungen gewählt sind.
 - Einstellung OPERATION TYPE: VIDEO CAM
 - Aufzeichnungsformat: Verfügbar bei 1080/60i (50i), 1080i/30P (25P), 720/60P (50P), 720P/30P (25P) oder in SD bei 60i (50i), 30P (25P).
- Wählen Sie im Menübildschirm **RECORDING SETUP für die Option** "REC FUNCTION" die Einstellung INTERVAL.
- Wählen Sie im Menübildschirm **RECORDING SETUP unter der Option** INTERVAL TIME die gewünschte Intervalldauer.
- Drücken Sie die Taste REC START/ STOP.
 - Die Kamera beginnt daraufhin, jeweils im unter INTERVAL TIME festgelegten zeitlichen Abstand ein Einzelbild aufzuzeichnen.
 - Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Taste STOP.
 - Um diesen Funktionsmodus zu beenden, schalten Sie die Kamera aus oder wählen für die Option REC FUNCTION die Einstellung NORMAL.
 - Die nachfolgend aufgeführten Anzeigen werden links neben der Betriebszustandsanzeige eingeblendet.
 - Während der Aufzeichnung: "I-REC" leuchtet.
 - Während des Pausenzustands: "I-PAUSE" leuchtet.
 - Wenn in Schritt 3 ein Wert von unter 2 Sekunden gewählt wurde, blinkt "I-REC" der Einstellung entsprechend während der Aufzeichnung.
 - Wenn gestoppt: "I-" von "I-PAUSE" blinkt. <Hinweise>
 - Die Vorausaufzeichnung ist nicht verfügbar.
 - Audiosignale werden nicht aufgezeichnet.
 - Die in diesem Modus bis zum Drücken der Taste STOP aufgezeichneten Daten bilden eine Datei.
 - Am 1394-Anschluss wird kein Signal ausgegeben.
 - Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn eine DIR ENTRY NG CARD eingesetzt ist.
 - Eine während der Aufzeichnung eingesetzte Karte wird nach dem Ende der Aufzeichnung erkannt. Setzen Sie Karten nach dem Ende der Aufzeichnung ein.


Einmalaufzeichnung (ONE-SHOT REC)

Mit Hilfe dieser Funktion kann eine einmalige Aufzeichnung von einer zuvor festgelegten Dauer angefertigt werden.

- Stellen Sie sicher, dass im Bildschirm SCENE FILE für die Option OPERATION **TYPE und im Bildschirm RECORDING SETUP für die Option REC FORMAT** die nachfolgend aufgeführten Einstellungen gewählt sind.
 - Einstellung OPERATION TYPE: VIDEO CAM
 - Aufzeichnungsformat: Verfügbar bei 1080/60i (50i), 1080i/30P (25P), 720/60P (50P), 720P/30P (25P) oder in SD bei 60i (50i), 30P (25P).
- Wählen Sie im Menübildschirm **RECORDING SETUP für die Option REC FUNCTION die Einstellung ONE SHOT.**
- Wählen Sie im Menübildschirm **RECORDING SETUP unter der Option ONE** SHOT TIME die gewünschte Zeitdauer.
- Drücken Sie die Taste REC START/STOP.
 - Die Kamera unterbricht die Aufzeichnung nach der in Schritt 3 eingestellten Dauer und wechselt in den Pausenzustand.
 - Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Taste STOP
 - Um diesen Funktionsmodus zu beenden. schalten Sie die Kamera aus oder wählen für die Option REC FUNCTION die Einstellung NORMAL.
 - Die nachfolgend aufgeführten Anzeigen werden links neben der Betriebszustandsanzeige eingeblendet.
 - Während der Aufzeichnung: "I-REC" leuchtet.
 - Während des Pausenzustands: "I-PAUSE" leuchtet.
 - Wenn gestoppt: "I-" von "I-PAUSE" blinkt. <Hinweise>
 - Während dieses Vorgangs sind keine weiteren Funktionen verfügbar.
 - Die Vorausaufzeichnung ist nicht verfügbar.
 - · Audiosignale werden nicht aufgezeichnet.
 - Die in diesem Modus bis zum Drücken der Taste STOP aufgezeichneten Daten bilden eine Datei.
 - Am 1394-Anschluss wird kein Signal ausgegeben.
 - Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn eine DIR ENTRY NG CARD eingesetzt ist.
 - Während der Einmalaufzeichnung kann die Aufzeichnungsgeschwindigkeit verringert sein.
 - Eine während der Aufzeichnung eingesetzte Karte wird nach dem Ende der Aufzeichnung erkannt. Setzen Sie Karten nach dem Ende der Aufzeichnung ein.

Schleifenaufzeichnung (LOOP REC)

- Wenn zwei oder mehr P2-Karten in die P2-Kartensteckplätze eingesetzt sind, wird nacheinander umlaufend auf die Karten aufgezeichnet.
- Wenn kein freier Platz mehr auf den Karten vorhanden ist, wird die Aufzeichnung auf der ersten Karte fortgesetzt, und es werden dabei die bereits aufgezeichneten Clips überschrieben.
- Clip-Aufzeichnungsdauer siehe [Aufteilen von Clips auf P2-Karten] (Seite 32).



Es wird hintereinander in den freien Bereichen aufgezeichnet (A, B, schließlich C). Wenn auf alle Bereiche aller Karten aufgezeichnet wurde, beginnt die neue Aufzeichnung (D), wobei der Bereich A überschrieben wird.

- Stellen Sie sicher, dass im Bildschirm SCENE FILE für die Option OPERATION **TYPE und im Bildschirm RECORDING SETUP für die Option REC FORMAT** die nachfolgend aufgeführten Einstellungen gewählt sind.
 - Einstellung OPERATION TYPE: VIDEO CAM
 - Aufzeichnungsformat: Verfügbar bei 1080/60i (50i), 1080i/30P (25P), 720/60P (50P), 720P/30P (25P) oder in SD bei 60i (50i), 30P (25P).
- Wählen Sie im Menübildschirm **RECORDING SETUP für die Option REC FUNCTION die Einstellung LOOP.**

Drücken Sie die Taste REC START/

- Die Aufzeichnung beginnt.
- Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Taste REC START/STOP.
- Um diesen Funktionsmodus zu beenden, schalten Sie die Kamera aus oder wählen für die Option REC FUNCTION die Einstellung NORMAL.
- Die nachfolgend aufgeführten Anzeigen werden links neben der Betriebszustandsanzeige eingeblendet.
 - Während der Aufzeichnung: "I-REC" leuchtet.
 - Während des Pausenzustands: "I-PAUSE" leuchtet.
 - Wenn nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist: "P2 LACK L-" blinkt.

<Hinweise>

- · Verwenden Sie eine P2-Karte, auf der noch mindestens eine Minute freie Aufzeichnungskapazität vorhanden ist.
- Beim Wechsel zur Modusüberprüfung wird die minimal verfügbare Aufnahmedauer angezeigt.
- Diese Funktion ist während der Eingabe von IEEE1394-Signalen nicht verfügbar.
- Die Vorausaufzeichnung ist nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn eine DIR ENTRY NG CARD eingesetzt ist.
- Das Verlassen dieses Funktionsmodus kann einige Augenblicke dauern. Nachfolgende Vorgänge sind erst möglich, nachdem die P2-Kartenzugriffsanzeige (P2 CARD ACCESS LED) von Blinken in Dauerleuchten übergeht.
- Eine während der Aufzeichnung eingesetzte Karte wird nicht für diese verwendet.

Kartentausch während der Aufzeichnung

Befindet sich in jedem Steckplatz eine P2-Karte, so ist es möglich, eine fortlaufende Aufzeichnung über alle vier Karten durchzuführen. Indem Sie eine beliebige Karte (außer der aktuell zur Aufzeichnung verwendeten) entfernen und gegen eine weitere austauschen, können Sie die fortlaufende Aufzeichnung auch auf 5 oder mehr Karten ausdehnen (Kartentausch während der laufenden Aufzeichnung). Beachten Sie, dass die Erkennung einer P2-Karte abhängig vom Zeitpunkt des Einsetzens verzögert erfolgen kann (beispielsweise direkt nach Vorausaufzeichnung oder beim Übergang der Aufzeichnung von einer Karte auf eine andere). P2-Karten sollten dann eingesetzt werden, wenn noch mehr als eine Minute Restzeit auf der aktuell zur Aufzeichnung verwendeten Karte verfügbar ist.

• Mit Hilfe der Option USER im Einstellungsmenü SW MODE können Sie einer der Tasten USER die Funktion SLOT SEL zuordnen, mit der Sie einfach auf Tastendruck den zur Aufzeichnung zu verwendenden Steckplatz wählen können.

<Hinweise>

- Wählen Sie den Steckplatz im Standby-Zustand, da eine Auswahl während der Aufzeichnung nicht möglich
- Diese Funktion ist nicht kompatibel mit dem Kartentausch bei der Wiedergabe.

Funktion zur Aufzeichnungsprüfung

- Wenn im Modus CAMERA die Taste RET am Objektiv gedrückt wird, werden automatisch etwa die letzten zwei Sekunden des letzten Clips wiedergegeben.
- Sie können mit dieser Funktion prüfen, ob die Aufzeichnung wie gewünscht vonstatten gegangen ist. Nach der Wiedergabe wechselt die Kamera in die Aufnahmebereitschaft. Bei kurzen Clips beginnt die Wiedergabe möglicherweise von deren Anfang.
- Mit Hilfe der Menüoptionen USER MAIN, USER1 und USER2 können Sie einer der Tasten USER die Funktion der Taste RET zuweisen. Wählen Sie diese Elemente im Bildschirm SW MODE aus.

<Hinweis>

Beachten Sie, dass die Wiedergabe bei der Aufzeichnungsprüfung an den IEEE1394- und SDI-Ausgängen ausgegeben wird und somit auf einem dort angeschlossenen Backup-Gerät aufgezeichnet wird.

Funktion zur Aufnahmemarkierung (SHOT MARK)

Diese Funktion hilft Ihnen dabei, Clips zu unterscheiden, indem Sie jedem Clip ein Miniaturbild zuordnet.

Es ist darüber hinaus möglich, nur Clips mit einer derartigen Markierung wiederzugeben bzw. anzuzeigen.

So markieren Sie Aufnahmen

- Ordnen Sie über die Einstellung USER MAIN, USER1 oder USER2 im Bildschirm SW MODE einer der Tasten USER die Funktion SHOT MARK zu.
- Drücken Sie während der Aufzeichnung jene Taste USER, welcher die Funktion zur Aufnahmemarkierung zugewiesen wurde.
 - Sobald dem aktuell aufgezeichnet werdenden Clip eine Markierung hinzugefügt wird, wird "MARK ON" angezeigt.
 - Wenn Sie diese Taste erneut drücken, wird "MARK OFF" angezeigt und die Markierung gelöscht.

<Hinweise>

- Aufnahmemarkierungen können auch in der Miniaturansicht hinzugefügt werden.
- Während der Schleifenaufzeichnung ist die Funktion zur Aufnahmemarkierung nicht verfügbar. Wenn diese Funktion nicht verfügbar ist, wird beim Drücken dieser Taste die Meldung "INVALID" angezeigt.
- Markierungen können nicht während der Wiedergabe gesetzt oder gelöscht werden.
- Markierungen in Videodaten, die in einer einzigen Aufzeichnungsitzung aus mehreren Clips über getauschte Karten hinweg erstellt wurden, können nicht gesetzt oder gelöscht werden, wenn nicht alle P2-Karten eingesetzt werden, auf denen die Daten der gesamten Sitzung gespeichert sind.

Funktion zur Aufzeichnung von Textmemos

Mit Hilfe dieser Funktion kann an beliebiger Stelle während der Aufzeichnung oder Wiedergabe ein Textmemo mit Zeitcode eingefügt werden. Darüber hinaus besteht die Mglichkeit, sich nur die Miniaturansichten jener Clips anzeigen zu lassen, die Textmemos enthalten sowie die Miniaturansichten und Zeitcodes der Textmemos geordnet aufzulisten.

So fügen Sie Textmemos hinzu

- Über das Einstellungsmenü im Bildschirm SW MODE können Sie einer der Tasten USER die Funktion TEXT MEMO zuordnen.
- Drücken Sie während der Aufzeichnung oder Wiedergabe jene Taste USER, welcher die Funktion TEXT MEMO zugewiesen wurde.
 - "TEXT MEMO" wird angezeigt, und ein Textmemo wird zum Zeitpunkt des Tastendrucks eingefügt.

<Hinweise>

- Pro Clip können Sie bis zu 100 Textmemos hinzufügen.
- · Während der Schleifen-, Intervall- und Einmalaufzeichnung ist diese Funktion nicht verfügbar. Wenn diese Funktion nicht verfügbar ist, wird beim Drücken dieser Taste die Meldung "INVALID" angezeigt.

Normalwiedergabe und Wiedergabe mit verschiedenen Geschwindigkeiten

■Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit

Durch Drücken der Taste PLAY wird das Wiedergabebild in Schwarzweiß auf dem Sucher und in Farbe auf dem LCD-Monitor wiedergegeben. Wenn ein Farbmonitor gleichzeitig mit den Anschlüssen VIDEO OUT, SDI OUT und COMPONENT OUT verbunden wird, kann dieser das Videosignal in Farbe wiedergeben.

■Schnelle Wiedergabe vorwärts/rückwärts

Über die Tasten FF und REW können die Bilder mit 32x und 4x Geschwindigkeit vor- und zurückgespult werden. Das Video kann mit dieser Funktion bei 32facher Geschwindigkeit aus dem Stoppzustand heraus und mit 4-facher Geschwindigkeit aus der Wiedergabe heraus abgespielt werden.

■Vorlauf bis zum Anfang des nächsten Clips

Wenn die Aufnahme vorübergehend angehalten und die Taste FF gedrückt wird, sucht das Gerät im Pausemodus den Anfang des nächsten Clips. Wenn die Aufnahme vorübergehend angehalten und die Taste REW gedrückt wird, sucht das Gerät im Pausemodus den Anfang des aktuellen Clips.

<Hinweise>

- Direkt nachdem eine P2-Karte eingesetzt oder entfernt worden ist oder falls nach dem Einschalten sofort der Modus MCR aktiviert wurde, dauert es einige Augenblicke, bis die Kamera die Clip-Informationen eingelesen hat. In diesem Fall wird in der Miniaturansicht die Anzeige "UPDATING" eingeblendet.
- Wird eine P2-Karte eingelegt, während Daten einer anderen P2-Karte wiedergegeben werden, werden die Clips auf der neu eingelegten P2-Karte nicht wiedergegeben. Die während einer Wiedergabe neu eingelegte P2-Karte wird erst dann vom Gerät erkannt, wenn die Wiedergabe beendet wurde.
- · Wird ein Clip, der geteilt auf zwei oder mehrere P2-Karten aufgezeichnet ist, mit verschiedenen Geschwindigkeiten wiedergegeben, kann der Ton bei der Wiedergabe für einen kurzen Moment aussetzen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Fehler in der Aufnahme.
- Um einen Clip in einem anderen als dem für REC FORMAT gewählten Format wiederzugeben, stellen Sie MCR FORMAT und das Format des wiederzugebenden
- Wenn die Audiokanäle CH5 bis CH8 mit einem anderen Gerät aufgezeichnet wurden, ist deren Wiedergabe nicht möglich.

■Suche mit variabler Geschwindigkeit

Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste PLAY drücken, wird die Suche mit variabler Geschwindigkeit aktiviert, zunächst bei einfacher Geschwindigkeit. In diesem Modus können Sie mit der Taste PAGE/VAR die folgenden Geschwindigkeiten wählen:

• -24x, -12x, -4x, -2x, -1x, -1/5x, 1/5x, 1x, 2x, 4x,

Zur normalen Wiedergabe wechseln Sie, indem Sie auf die Taste PLAY drücken.

■Einzelbildweise Wiedergabe

Im Pausenzustand der Wiedergabe können Sie mit der Taste PAGE/VAR die Wiedergabe Einzelbild für Einzelbild aktivieren.

Die Einzelbilder werden in den nachfolgend aufgeführten Schrittweiten wiedergegeben:

- 720P: 1/60- oder 1/50-Schritte
- 720P/24PN, 30PN, 25PN: 1/24-, 1/30-, 1/25-Schritte
- 1080i, 480i, 576i: 1/30- oder 1/25-Schritte

Einstellungen für die Kapitel 4 Aufnahme

Video- und Aufzeichnungsformate

Vielzahl von HD-/SD-**Formaten**

Dieses Gerät unterstützt 20 Formate für die HDund SD-Videoaufzeichnung. Bei der Aufzeichnung in 1080i/720p HD wird der DVCPRO HD-Codec verwendet, bei SD-Aufzeichnung kommen DVCPRO50 oder DVCPRO/DV Multi-Codec zum Einsatz.

■Von dieser Kamera unterstützte **Videoformate und Codecs**

V	ideoformat *1	Aufnahmedauer	Aufzeichnungscodec		
	1080/60i				
	1080/30P (über 60i)				
	1080/24P (über 60i)				
	1080/24PA	64 Minuten			
	(über 60i)	04 Milliuteri			
HD	720/60P				
59,94 Hz	720/30P(über 60P)				
	720/24P (über 60P)				
	720/30PN	128 Minuten	DVCPRO HD		
	(Native Aufz.)*2	120 Millutell	DVOLITOTID		
	720/24PN	160 Minuten			
	(Native Aufz.)*2	100 Williatell			
	1080/50i				
	1080/25P (über 50i)	64 Minuten			
HD	720/50P	04 Williateri			
50 Hz	720/25P (über 50P)				
	720/25PN	128 Minuten			
	(Native Aufz.)*2	120 Williaton			
	480/60i				
SD	480/30P (über 60i)				
59,94 Hz	480/24P (über 60i)		(DVCPRO 50)		
	480/24PA (über 60i)	256 Minuten (DVCPRO/DV)		
SD	576/50i				
50 Hz	576/25P (über 50i)				

- *1 24P bzw. 30P steht für Aufzeichnung bei 23,98P bzw. 29,97P und 60P bzw. 60i steht für Aufzeichnung bei 59,94P bzw. 59,94i.
- *2 Bei nativer Aufzeichnung werden nur effektive Einzelbilder aufgezeichnet.
- *3 Die genannten Aufnahmedauern gelten bei vier P2-Karten zu je 16 GB. Bei Verwendung einer einzigen Karte mit 16 GB wird die Aufnahmedauer auf 1/4 dieses Werts reduziert. Zusätzlich hängt die Aufnahmedauer nicht nur vom Videoformat und dem Codec, sondern auch von den verwendeten Funktionseinstellungen und der Anzahl der Schnitte ab.

Festlegen des **Aufzeichnungsformats im Modus CAMERA**

Im Modus CAMERA können Videoaufnahmen mit der Kamera angefertigt werden.

Um das Format hierfür festzulegen, verwenden Sie die nachfolgend aufgeführten Einstellungsmenüs.

	nachfolgend aufgefunrten Einstellungsmenus.							
Einstellungsmenü	Einstellung							
SYSTEM FREQ (Bldschirm OTHER FUNCTIONS)	Wählen Sie die Systemfrequenz (59,94 Hz, 50 Hz). Nachdem Sie diese Einstellung geändert haben, warten Sie, bis die Meldung "TURN POWER OFF" eingeblendet wird. Schalten Sie dann die Kamera aus und erneut ein.							
REC FORMAT (Bildschirm RECORDING SETUP)	●Wählen Sie die Formate und Bildwiederholraten für die Aufzeichnung und den Mitschnitt. ●Wählen Sie Kombinationen von Aufzeichnungsformaten (1080i, 720P, 480i/576i) mit Bildwiederholraten (60P/50P, 60i/50i, 30P/25P, 24P, 24PA). ●720P/30PN, 24PN und 25PN sind native Aufzeichnungsformate.							
FRAME RATE (Bildschirm SCENE FILE)	Wenn Sie für OPERATION TYPE (Bildschirm SCENE FILE) die Einstellung FILM CAM wählen, kann die Bildwiederholrate für den Mitschnitt im Modus 720P festgelegt werden. Einzelheiten siehe [Aufzeichnung mit variabler Vollbildrate (VFR)] (Seite 37).							
480i (576i) REC MODE (Bildschirm RECORDING SETUP)	Im Modus SD (480i, 576i) können Sie als Aufzeichnungsmodus DVCPRO50 oder DVCPRO/DV wählen.							
ASPECT CONV (Bildschirm CAMERA SETUP)	Im Modus SD (480i, 576i) können Sie das Seitenverhältnis des Videos wählen.							

Festlegen des Aufnahme-/ Wiedergabeformats im **Modus MCR**

Im Modus MCR können Sie Signale vom 1394-Anschluss aufzeichnen und Clips von P2-Karten wiedergeben.

Um das Format hierfür festzulegen, verwenden Sie die nachfolgend aufgeführten Einstellungsmenüs.

Einstellungsmenü	Einstellung
SYSTEM FREQ (Bldschirm OTHER FUNCTIONS)	Wählen Sie die Systemfrequenz (59,94 Hz, 50 Hz). Nachdem Sie diese Einstellung geändert haben, warten Sie, bis die Meldung "TURN POWER OFF" eingeblendet wird. Schalten Sie dann die Kamera aus und erneut ein.
MCR FORMAT (Bildschirm RECORDING SETUP)	●Wählen Sie das Format für die Aufzeichnung der am 1394-Anschluss eingespeisten Signale bzw. das Format für die Wiedergabe von Clips auf P2-Karten. ●Aufzeichnung und Wiedergabe von 1080i, 720P und 480i/576i ist möglich. ●In den Einstellungen 720P/30PN, 720P/24PN und 720P/25PN können Clips mit der jeweiligen nativen Bildwiederholrate wiedergegeben werden. ●Beim Wechsel vom Modus CAMERA in den Modus MCR wird das unter REC FORMAT festgelegte Aufzeichnungsformat beibehalten.
480i (576i) MCR MODE (Bildschirm RECORDING SETUP)	●Im Modus SD (480i, 576i) können Sie für die Aufzeichnung des am 1394-Anschluss anliegenden Signals oder für die Wiedergabe von Clips auf P2-Karten DVCPRO50 oder DVCPRO/DV wählen. ●Beim Wechsel vom Modus CAMERA in den Modus MCR wird der Aufzeichnungsmodus 480i (576i) beibehalten.

Auswählen des Videoausgangsformats

In den Modi CAMERA und MCR können Sie das Videoausgangsformat festlegen.

Verwenden Sie hierzu die nachfolgend aufgeführten Einstellungsmenüs.

Einstellungsmenü	Einstellung
CMPNT/SDI SEL (Bildschirm OUTPUT SEL)	Wählen Sie das Format (AUTO, 1080i, 480i/576i) des an den Anschlüssen COMPONENT OUT und SDI OUT auszugebenden Signals.
SETUP (Bildschirm CAMERA SETUP) • 59,94-Hz-System	Wählen Sie den Einstellpegel für das Videosignal 480i. 0%: 0% Einstellpegel sowohl für Ausgang als auch für Aufzeichnung 7,5%A: 7,5% Einstellpegel nur für den Ausgang (0% für Aufzeichnung) Das Menü SETUP ist auch während der Wiedergabe aktiviert.
DOWNCON MODE (Bildschirm DISPLAY SETUP)	Wählen Sie den zur Ausgabe und zur Abwärtswandlung aus dem Modus HD (1080i, 720P) verwendeten Anzeigetyp (COMPONENT OUT, SDI OUT, wenn VIDEO OUT und CMPNT/SDI SEL abwärts nach 480i oder 576i gewandelt wird)

Wenn im Einstellungsmenü SYSTEM FREQ die Einstellungeen für REC FORMAT und MCR FORMAT geändert werden, können Bild und Ton verzerrt werden. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion der Kamera.

Liste der Aufzeichnungs- und Ausgabeformate

Modus CAMERA

■SYSTEM FREQ (Einstellungsmenü): 59,94 Hz

Formateinstellung	tellung Aufnahmestatus			Ausgabeeinstellung		Ausgabestatus			
REC FORMAT	Bildwiederholrate für Aufzeichnung und Mitschnitt	Aufzeichnungsformat	Audio- Aufzeichnungskanäle	CMPNT/ SDI SEL	SDI OUT	SDI OUT AUDIO	COMPONENT	VIDEO OUT	1394-Ausgang
1080i/ 60i	60i			AUTO	1080i/ 59,94i		1080i/59,94i		
1080i/ 30P	30P über 60i	DVCPRO HD	4011	1080i	1080i/ 59,94i	4011	1080i/59,94i	525i/	DVCPRO HD
1080i/ 24P 1080i/ 24PA	24P über 60i 24PA über 60i	1080i/59,94i	4CH	480i	525i/ 59,94i	4CH	525i/59,94i	59,94i	1080i/59,94i
720P/ 60P	60P*1			AUTO	720P/ 59,94P*1		720P/59,94P* ₁		
720P/ 30P	30P über 60i*1	DVCPRO HD 720P/59,94P	4CH	1080i	1080i/ 59,94i	4CH	1080i/59,94i	525i/ 59,94i	DVCPRO HD 720P/59,94P*1
720P/ 24P	24P über 60i*1	. 20. 700,0		480i	525i/ 59,94i		525i/59,94i		
720P/ 30PN	30P native Aufzeichnung bei 30P Mitschnitt*2	DVCPRO HD 720P/29,97P		AUTO	720P/ 59,94P* ₁		720P/59,94P* ₁	525i/	
720P/	24P native Aufzeichnung	DVCPRO HD	4CH*⁵	1080i	1080i/ 59,94i	4CH*5	1080i/59,94i	59,94i	keine Ausgabe
24PN	bei 24P Mitschnitt*3	720P/23,98P		480i	525i/ 59,94i		525i/59,94i		
480i/ 60i	60i								
480i/ 30P	30P über 60i	DVCPRO50,	4CH oder	deaktiviert	525i/	4CH oder	525i/59,94i	525i/	DVCPRO50, DVCPRO/DV*4
480i/ 24P 480i/	24P über 60i 24PA	480i/59,94i	2CH*6		59,94i	2CH*6	123,, 33,311	59,94i	525i/59,94i
24PA	über 60i								

^{*1} Im Modus FILM CAM bedeutet dies Mitschnitt von 12P bis 60P über 60P abhängig von der Einstellung unter FRAME RATE.

^{*2} Im Modus FILM CAM bedeutet dies VFR-Aufzeichnung bei 12P bis 60P abhängig von der Einstellung unter FRAME RATE. (Wiedergabe mit 30P über 60P)

^{*3} Im Modus FILM CAM bedeutet dies VFR-Aufzeichnung bei 12P bis 60P abhängig von der Einstellung unter FRAME RATE. (Wiedergabe mit 24P über 60P)

^{*4} Wählen Sie dem Aufzeichnungsmodus 480i (576i) entsprechend DVCPRO50 oder DVCPRO/DV.

^{*5} Audiosignale werden nicht aufgezeichnet oder ausgegeben, wenn bei 720P/30P nicht für FRAME RATE die Einstellungen DEFAULT oder 30FRAME gewählt sind. Audiosignale werden nicht aufgezeichnet oder ausgegeben, wenn bei 720P/24P nicht für FRAME RATE die Einstellungen DEFAULT oder 24FRAME gewählt sind.

^{*6} Wählen Sie im Menü 25M REC CH SEL für den Modus DVCPRO50 die Einstellung 4CH bzw. für den Modus DVCPRO/DV die Einstellung 2CH/4CH.

■SYSTEM FREQ (Einstellungsmenü): 50 Hz

Formateinstellung	А	ufnahmestatus	5	Ausgabeeinstellung			Ausgabesta	itus			
REC FORMAT	Bildwiederholrate für Aufzeichnung und Mitschnitt	Aufzeichnungsformat	Audio- Aufzeichnungskanäle	CMPNT/ SDI SEL	SDI OUT	SDI OUT AUDIO	COMPONENT	VIDEO OUT	1394-Ausgang		
1080i/ 50i	50i			AUTO	1080i/ 50i		1080i/50i				
1080i/ 25P	25P	DVCPRO HD 1080i/50i	4CH	1080i	1080i/ 50i	4CH	1080i/50i	625i/ 50i	DVCPRO HD 1080i/50i		
	über 50i			576i	625i/ 50i		625i/50i				
720P/ 50P	50P*7			AUTO	720P/ 50P* ⁷		720P/50P*7				
720P/	25P über 50P*7	DVCPRO HD 720P/50P	4CH	1080i	1080i/ 50i	4CH	1080i/50i	625i/ 50i	DVCPRO HD 720P/50P*7		
25P				576i	625i/ 50i		625i/50i				
	25P native			AUTO	720P/ 50P* ⁷		720P/50P*7				
720P/ 25PN	Aufzeichnung bei 25P	DVCPRO HD 720P/25P	4CH*9	1080i	1080i/ 50i	4CH*9	1080i/50i	625i/ 50i	keine Ausgabe		
	Mitschnitt*8			576i	625i/ 50i		625i/50i				
576i/ 50i	60i	DVCPRO50,	4CH oder	do oletivit	625i/	4CH	605:/50:	625i/	DVCPRO50,		
576i/ 25P	25P über 50i	DVCPRO/DV*4 625i/50i	2CH*6	deaktiviert	50i	oder 2CH*6	625i/50i	50i	DVCPRO25/DV*4 625i/50i		

^{*4} Wählen Sie dem Aufzeichnungsmodus 480i (576i) entsprechend DVCPRO50 oder DVCPRO/DV.

^{*6} Wählen Sie im Menü 25M REC CH SEL für den Modus DVCPRO50 die Einstellung 4CH bzw. für den Modus DVCPRO/DV die Einstellung 2CH/4CH.

^{*7} Im Modus FILM CAM bedeutet dies Mitschnitt von 12P bis 50P abhängig von der Einstellung unter FRAME RATE.

^{*8} Im Modus FILM CAM bedeutet dies VFR-Aufzeichnung bei 12P bis 50P abhängig von der Einstellung unter FRAME RATE. (Wiedergabe mit 25P über 50P)

^{*9} Audiosignale werden nicht aufgezeichnet oder ausgegeben, wenn bei 720P/25P nicht für FRAME RATE die Einstellungen DEFAULT oder 25FRAME gewählt sind.

Liste der Aufzeichnungs-, Wiedergabe- und **Ausgabeformate**

Modus MCR (Wiedergabe und Aufzeichnung des 1394-Eingangssignals)

■SYSTEM FREQ (Einstellungsmenü): 59,94 Hz

Formateinstellung	Aufnahmes	tatus	Ausgabeeinstellung	Ausgabestatus									
MCR FORMAT	Aufzeichnungs- und Wiedergabeformat 1394	Audiokanäle für Aufzeichnung und Wiedergabe	CMPNT/ SDI SEL	SDI OUT	SDI OUT AUDIO	COMPONENT	VIDEO OUT	Wiedergabe des 1394-Ausgangs					
		-	AUTO	1080i/ 59,94i		1080i/59,94i							
1080i/60i	DVCPRO HD 1080i/59,94i	4CH	1080i	1080i/ 59,94i	4CH	1080i/59,94i	525i/ 59,94i	DVCPRO HD 1080i/59,94i					
			480i	525i/ 59,94i		525i/59,94i							
720P/60P			AUTO	720P/ 59,94P		720P/59,94P							
	DVCPRO HD 720P/59,94P	4CH	1080i	1080i/ 59,94i	4CH	1080i/59,94i	525i/ 59,94i	DVCPRO HD 720P/59,94P					
	·		480i	525i/ 59,94i		525i/59,94i							
			AUTO	720P/ 59,94P* ₁ * ₂		720P/59,94P*1*2							
720P/30PN	DVCPRO HD 720P/59,94P* ₁ * ₂	4CH*5	1080i	1080i/ 59,94i*¹	4CH*5	1080i/59,94i*1	525i/ 59,94i*¹	DVCPRO HD 720P/59,94P*2					
			480i	525i/ 59,94i*¹		525i/59,94i*1							
			AUTO	720P/ 59,94P* ₁ * ₃		720P/59,94P*1*3							
720P/24PN	DVCPRO HD 720P/59,94P* ₁ * ₃	4CH*5	1080i	1080i/ 59,94i*¹	4CH*5	1080i/59,94i*1	525i/ 59,94i*¹	DVCPRO HD 720P/59,94P*2					
			480i	525i/ 59,94i*¹		525i/59,94i*1							
480i/60i	DVCPRO50, DVCPRO/DV*6 525i/59,94i	4CH oder 2CH *7	deaktiviert	525i/ 59,94i	4CH oder 2CH *7	525i/59,94i	525i/ 59,94i	DVCPRO50, DVCPRO/DV*6 525i/59,94i					

■SYSTEM FREQ (Einstellungsmenü): 50 Hz

Formateinstellung	Aufnahmes	tatus	Ausgabeeinstellung	egabeeinstellung Ausgabestatus										
MCR FORMAT	Aufzeichnungs- und Wiedergabeformat 1394	Audiokanäle für Aufzeichnung und Wiedergabe	für ufzeichnung und CMPNT/ SDI SEL SDI OUT OUT AUDIO		COMPONENT	VIDEO OUT	Wiedergabe des 1394-Ausgangs							
1080i/50i	DVCPRO HD 1080i/50i	4CH	AUTO 1080i 576i	1080i/50i 1080i/50i 625i/50i	4CH	1080i/50i CH 1080i/50i 625i/50i		DVCPRO HD 1080i/50i						
720P/50P	DVCPRO HD 720P/50P	4CH AUTO 4CH 1080i 576i		720P/50P 1080i/50i 625i/50i	4CH	720P/50P 1080i/50i 625i/50i	625i/ 50i	DVCPRO HD 720P/50P						
720P/25PN	DVCPRO HD 720P/25P* ₁ * ₄	4CH*5	AUTO 1080i 576i	720P/50P* ₁ * ₄ 1080i/50i* ₁ 625i/50i* ₁	4CH*5	720P/50P* ₁ * ₄ 1080i/50i* ₁ 625i/50i* ₁	625i/ 50i*¹	DVCPRO HD 720P/50P*4						
576i/50i	DVCPRO50, DVCPRO/DV*6 625i/50i	4CH oder 2CH*7	deaktiviert	625i/50i	4CH oder 2CH* ⁷	625i/50i	625i/ 50i	DVCPRO50, DVCPRO/DV*6 625i/50i						

^{*} Das 1394-Eingangssignal kann nicht aufgezeichnet werden, und die Ausgabe liefert einen Schwarzbildschirm.

^{*2} Die Wiedergabe wird in über 60P mit 2:2-Pulldown gewandelt.

^{*3} Die Wiedergabe wird in über 60P mit 2:3-Pulldown gewandelt.

^{*4} Die Wiedergabe wird in über 50P mit 2:2-Pulldown gewandelt.

^{*5} Clips, bei denen kein Ton aufgezeichnet wurde, werden ohne Ton wiedergegeben.

^{*6} Das Format kann abhängig vom Modus MCR 480i (576i) eines aus DVCPRO50 oder DVCPRO/DV sein.


^{*7 4}CH für DVCPRO50 und 2CH oder 4CH für DVCPRO/DV.

Einstellen von Weißabgleich und Schwarzabgleich

Um mit dem Kamerarecorder AG-HPX500E Bilder von gleichbleibend hoher Bildqualität aufzuzeichnen. ist es erforderlich, den Schwarzabgleich und den Weißabgleich entsprechend den jeweiligen Aufnahmebedingungen einzustellen. Um eine höhere Bildqualität zu erzielen, wird empfohlen, die Einstellungen in der Reihenfolge AWB (Weißabgleich-Einstellung) → ABB (Schwarzabgleich-Einstellung) → AWB (Weißabgleich-Einstellung) vorzunehmen.

Einstellen des Weißabgleichs

Der Weißabgleich muss bei jeder Änderung der Beleuchtungsverhältnisse neu eingestellt werden. Um den Weißabgleich einzustellen, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.



1 Regler ND FILTER


Mit diesem Regler können Sie die Lichtmenge regulieren, die auf den CCD trifft.

- 2 Taste AUTO W/B BAL Dient zur automatischen Steuerung des Weißabgleichs.
- 3 Wahlschalter GAIN Normalerweise auf 0 dB eingestellt. Wenn diese Einstellung zu dunkel ist, passen Sie die Verstärkung nach Bedarf an.
- 4 Wahlschalter OUTPUT Auf CAM gestellt.
- 5 Schalter WHITE BAL Auf A oder B gestellt.

- Bringen Sie die Schalter GAIN, OUTPUT und WHITE BAL in die gewünschte Stellung.
- Stellen Sie den Regler ND FILTER entsprechend den Beleuchtungsverhält nissen ein.

Beispiele für die Einstellung des Reglers ND FILTER finden Sie unter [Aufnahme- und Wiedergabekomponenten] (Seite 18).

- Stellen Sie einen weißen Gegenstand an einer Stelle auf, die von der gleichen Lichtquelle beleuchtet wird wie das Motiv. Zoomen Sie anschließend den Gegenstand ein, bis die weiße Farbe am Bildschirm wiedergegeben wird.
 - Für den Weißabgleich kann ein beliebiger weißer Gegenstand, wie beispielsweise ein weißes Tuch oder eine weiße Wand verwendet werden. Die erforderliche Größe des weißen Gegenstandes ist aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich.
 - <Hinweise>
 - Der Bildschirm darf keine hellen Lichtpunkte aufweisen.
 - Der weiße Gegenstand muss in der Mitte des Bildschirms wiedergegeben werden.



- Stellen Sie die Objektivblende ein.
 - Blenden Sie die Mittenmarkierung ein, und regeln Sie die Blende so, dass ein Anzeigewert von 70% erreicht wird.

- Drücken Sie den Schalter AUTO W/B BAL in die Stellung [AWB], und lassen Sie ihn dann los.
 - Der Schalter kehrt zur Mittenstellung zurück und der Weißabgleich wird automatisch eingestellt.
- Während des Einstellvorgangs wird die folgende Meldung auf dem Suchermonitor eingeblendet:

AWB Ach ACTIVE

- Die Einstellung wird nach einigen Sekunden übernommen, und es wird die folgende Meldung angezeigt:
 - Der eingestellte Wert wird automatisch im gewählten Speicher (A oder B) abgelegt.

AWB Ach OK 3.2K

- Wenn der Wert COLOR TEMP der Szenendatei von 0 verschieden ist, werden "C TEMP+7" bis "C TEMP-7" eingeblendet.
- Falls die Farbtemperatur des Motivs unterhalb von 2300K oder höher als 9900K liegt, wird die folgende Meldung angezeigt:
 - Der Abwärtspfeil (↓) zeigt an, dass die tatsächliche Farbtemperatur unter dem angezeigten Wert liegt. Der Aufwärtspfeil (1) hingegen zeigt an, dass die tatsächliche Farbtemperatur über dem angezeigten Wert liegt.

AWB Ach OK 2.3K ₺

Wenn keine Zeit für die Weißabgleich-Einstellung bleibt

Stellen Sie den Schalter WHITE BAL auf [PRST].

• Wenn Sie den Schalter AUTO W/B BAL in die Stellung AWB drücken, wechselt der Farbtemperaturwert zwischen 3200K und 5600K.

Wenn der Weißabgleich noch nicht automatisch eingestellt wurde

Falls die Weißabgleich-Einstellung nicht korrekt durchgeführt wurde, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Suchermonitor.

Fehlermeldung	Beschreibung
AWB NG	Die Farbtemperatur ist zu hoch oder
AWDING	zu niedrig.
LOW LIGHT	Es ist nicht genügend Licht
LOW LIGHT	vorhanden.
LEVEL OVER	Es ist zu viel Licht vorhanden.


Den Weißabgleich betreffende Suchermonitoranzeigen

Siehe [Statusanzeigen auf dem Suchermonitor] (Seite 68).

Einstellen des **Schwarzabgleichs**

Der Schwarzabgleich muss in den folgenden Fällen eingestellt werden:

- wenn der Kamerarecorder AG-HPX500E zum ersten Mal benutzt wird.
- wenn der Kamerarecorder AG-HPX500E längere Zeit nicht benutzt wurde.
- wenn sich die Umgebungstemperatur beträchtlich verändert hat.
- wenn der für den Verstärkerschalter gewählte Wert geändert wurde.



Taste AUTO W/B BAL

Dient zur automatischen Steuerung des Weißabgleichs.

2 Wahlschalter OUTPUT

Auf CAM gestellt.

- Kippen Sie den Schalter AUTO W/B BAL auf die Stellung [ABB] und lassen Sie den Schalter dann wieder los.
 - Der Schalter kehrt zur Mittenstellung zurück und der Schwarzabgleich wird automatisch eingestellt.
- Während des Einstellvorgangs wird die folgende Meldung auf dem Suchermonitor eingeblendet:

Während des Einstellvorgangs wird die Objektivblende automatisch auf CLOSE gestellt. Die Einstellung wird nach einigen Sekunden übernommen, und es wird die folgende Meldung angezeigt:

ABB END

• Der Einstellwert wird automatisch im Speicher abgespeichert.

<Hinweise>

- Vergewissern Sie sich, dass der Objektivstecker angeschlossen und die Objektivblende auf CLOSE eingestellt ist.
- Während der Einstellung des Schwarzabgleichs wird das Licht automatisch ausgeblendet.


Speichern der Schwarzabgleich-Einstellungen

Die im Speicher abgespeicherten Einstellwerte bleiben auch dann erhalten, wenn der Kamerarekorder ausgeschaltet wird.

Einstellen des elektronischen Verschlusses

Einstellen von Verschlussmodus und Verschlusszeit

Drücken Sie den Schalter SHUTTER aus der Stellung OFF in die Stellung ON.



- Drücken Sie den Schalter SHUTTER in die Stellung [SEL]. Wiederholen Sie diesen Umschaltvorgang, bis der gewünschte Modus oder die gewünschte Geschwindigkeit im Sucherbild eingeblendet wird.
 - Wenn alle Betriebsmodi und Verschlusszeiten gewählt werden können, ändert sich die Anzeige in der nachstehenden Reihenfolge:

60-Hz-Modus

Für Aufzeichnung im Modus 60i und 60P

Für Aufzeichnung im Modus 30P

Für Aufzeichnung im Modus 24P (ausgenommen 720P/24P und 720P/24PN)

Für Aufzeichnung im Modus 24P (bei 720P/24P oder 720P/24PN)

50-Hz-Modus

Für Aufzeichnung im Modus 50i und 50P

Für Aufzeichnung im Modus 25P

<Hinweise>

- In elektronischen Verschlussmodi wird die Kameraempfindlichkeit durch langsame Verschlussges chwindigkeiten herabgesetzt.
- · Bei automatischer Blendensteuerung erhöht eine höhere Verschlussgeschwindigkeit den Blendendurchmesser und verringert die Schärfentiefe.
- Wenn für die Option OPERATION TYPE die Einstellung FILM CAM gewählt ist, wechselt die Anzeige der Versch lussgeschwindigkeit in () nicht.


Den Verschluss betreffende Suchermonitoranzeigen

Siehe [Statusanzeigen auf dem Suchermonitor] (Seite 68).

Einstellen des Kamerarecorders auf den **SYNCHRO SCAN-Modus**

Um den Kamerarecorder in den SYNCHRO SCAN-Modus zu stellen, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

Drücken Sie den Schalter SHUTTER von [ON] auf [SEL], um den Kamerarecorder in den SYNCHRO SCAN (S/S)-Modus zu stellen.



Im Modus SYNCHRO SCAN kann die Verschlusszeit einfach mit Hilfe des JOG-Rads stufenlos zwischen 1/60,0 s und 1/249,8 s gewählt werden. (Zeitumschaltung ist im Modus 60i aktiviert.)

Variationsbereich in den verschiedenen Modi

■59,94-Hz-Modus

• Modi 60P/60i: 1/60,0 bis 1/249,8 • Modi 30P/30PN: 1/30,0 bis 1/249,8 • Modi 24P/24PA/24PN: 1/24,0 bis 1/249,8 • Modus FILM CAM*: 10,0d bis 360,0d


■50-Hz-Modus

• Modi 50P/50i: 1/50,0 bis 1/248,9 • Modi 25P/25PN: 1/25,0 bis 1/248,9 • Modus FILM CAM*: 10,0d bis 360,0d

* Die Auswahl von FILM CAM für die Option OPERATION TYPE (Bildschirm SCENE FILE) ermöglicht die Einstellung und Anzeige der Öffnung.

Zuweisen von Funktionen für die Tasten USER

Die Tasten USER MAIN, USER1 und USER2 können mit beliebigen Funktionen belegt werden. Um der jeweiligen Taste Funktionen zuzuweisen, verwenden Sie die Menüoptionen USER MAIN, USER1 und USER2. Wählen Sie diese Elemente im Menübildschirm SW MODE aus.



Verfügbare Funktionen

- REC CHECK: Weist die Aufzeichnungsprüfung zu
- SPOTLIGHT: Weist die automatische

Blendensteuerung (ein/aus) bei

Scheinwerferbetrieb zu.

• BACKLIGHT: Weist die automatische Blendensteuerung für

Gegenlichtkompensation zu.

- BLACKFADE: Weist Schwarzblende zu.
- WHITEFADE: Weist Weißblende zu.
- GAIN 18dB: Weist eine Verstärkungszunahme um 18 dB zu.
- TEXT MEMO: Weist Aufzeichnungsfunktion für Textmemos zu.
- SLOT SEL: Weist Auswahl des P2-

Kartensteckplatzes zu.

- SHOT MARK: Weist die Funktion für Aufnahmemarkierungen zu.
- LEV METER: Weist die Kanalpegel-Anzeigefunktion
- MARKER: Weist die Funktion zur Mittenmarkierung zu.
- LCD REV: Weist die Funktion zur vertikalen und horizontalen Drehung des LCD-Bilds zu.

<Hinweis>

Voreingestellt sind die nachfolgend aufgeführten Funktionen.

USER MAIN: SHOT MARK USER1: BACK LIGHT USER2: LVL METER

Wählen der Audio-Eingangssignale und Einstellen der Aufnahmepegel


Die AG-HPX500E unterstützt unabhängige Tonaufzeichnung auf vier Kanälen in allen Formaten (HD oder SD).

Wenn der Schalter AUDIO SELECT CH1/CH2 auf Stellung [AUTO] gestellt ist, werden die Aufnahmepegel der Audiokanäle 1 und 2 automatisch eingestellt. Sollen die Aufnahmepegel hingegen manuell eingestellt werden, muss der Schalter auf Stellung [MAN] gestellt werden.

Beachten Sie, dass die Aufnahmepegel der Audiokanäle 3 und 4 über eine Menüoption eingestellt werden können.

Wählen der Audio-Eingangssignale

Die über die Audiokanäle 1, 2, 3 und 4 aufzunehmenden Eingangssignale werden über den Schalter AUDIO IN eingestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Audiokomponenten (Audioeingang)] (Seite 15).




- Regler AUDIO LEVEL CH1/CH2
- Schalter AUDIO SELECT CH1/CH2
- Wahlschalter MONITOR SELECT CH1/3/ ST/CH2/4
- 4 Schalter AUDIO IN

Der Kamerarecorder AG-HPX500E ist werksseitig so eingestellt, dass bei den Aufnahmeformaten DVCPRO/DV keine Audiosignale über die Audiokanäle 3 und 4 aufgezeichnet werden. Um die Aufnahme auf vier Audiokanälen zu aktivieren, muss die Menüoption 25M REC CH SEL auf "4CH" gestellt werden.

- <Hinweise>
- Einzelheiten zu Schalterstellungen und Eingangssystem siehe [Schalter AUDIO IN] (Seite 15).
- Die auf den vier Kanälen aufgezeichneten Audiosignale werden wie vorliegend ausgegeben (SDI).
- Ist ein Frontmikrofon (wie AG-MC200G) angeschlossen und befindet sich der Schalter AUDIO IN für CH1 in der Stellung FRONT2, so bewirkt das Schalten von CH2/ CH4 auf FRONT und das Schalten des Wahlschalters MONITOR SELECT CH1/2/CH3/4 auf CH3 oder CH4, dass kein Tonsignal auf CH3 ausgegeben wird.

Um detailliertere Audioeinstellungen vorzunehmen, verwenden Sie den Bildschirm < AUDIO SETUP> in den Einstellungsmenüs.



Einstellen der **Aufnahmepegel**

Um die Aufnahmepegel der Audiokanäle 1 und 2 einzustellen, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

- Stellen Sie den Schalter MONITOR SELECT CH1/2 / CH3/4 auf Stellung CH1/2, so dass der Audiopegelmesser im Display die Kanalanzeigen CH1 und CH2 anzeigt. Vergewissern Sie sich, dass im Display tatsächlich die Kanalanzeigen 1 und 2 angezeigt werden.
- Stellen Sie den Schalter AUDIO SELECT CH1/CH2 auf [MAN].


- Während Sie den Audiopegelmesser im Display oder im Sucher überwachen, nehmen Sie die Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL CH1/CH2 vor.
 - Falls der oberste Balken (0 dB) überschritten wird, leuchtet die Anzeige "OVER" auf, die darauf aufmerksam macht, dass der Eingangspegel zu hoch ist. Der Pegel muss so eingestellt werden, dass 0 dB selbst bei maximaler Lautstärke nicht angezeigt wird.

Wenn ohne Tonassistent mit dem Kamerarecorder AG-HPX500E gearbeitet wird, wird empfohlen, den Audiopegel über den Regler F. AUDIO LEVEL einzustellen.

Prüfen Sie vorab den Audiopegelmesser im Suchermonitor und stellen Sie den entsprechenden Audiokanal über den Regler F. AUDIO LEVEL so ein, dass der Eingangspegel nicht zu hoch ist.

Wählen der Funktion des Reglers F. AUDIO LEVEL

Um festzulegen, ob der Regler F. AUDIO LEVEL auf die gewählten Eingangssignale wirken soll oder nicht, verwenden Sie die Menüoptionen FRONT VR CH1 und FRONT VR CH2. Mit der Einstellung ON wird der Regler F.AUDIO LEVEL aktiviert. Wählen Sie diese Elemente im Menübildschirm < AUDIO SETUP> aus.



Aufnahmepegel für CH3 und CH4

Um den Aufnahmepegel mit den Reglern AUTO LEVEL CH3 und CH4 einstellen zu können, wählen Sie im Bildschirm < AUDIO SETUP> für die Menüoption AUDIO LEVEL CH3/AUDIO LEVEL CH4 die Einstellung OFF.

Einstellen der Zeitdaten

Diese Kamera zeichnet verschiedene Zeitdaten wie Zeitcode, User-Bits, Datum und Zeit (Echtzeit) im Subcodebereich, im Bereich VIDEO AUX und in den Metadaten der Clips auf.

Uberblick zu den Zeitdaten

Zeitcode

Mit dem Schalter TCG können Sie zwischen den Modi Rec Run und Free Run wählen.

- Free Run: Der Zeitcode läuft kontinuierlich weiter, unabhängig davon, ob die Kamera ein- oder ausgeschaltet ist. Aufzeichnung unter einem an den Anschlüssen TC IN oder 1394 extern zugeführten Zeitcode ist ebenfalls möglich.
- Rec Run: Der Zeitcode läuft nur während der Aufzeichnung. Dadurch ist die Fortsetzung des Zeitcodes von zuvor aufgenommenen Clips möglich, ebenso beim Ausschalten der Kamera oder beim Einsetzen neuer P2-Karten zur Fortsetzung der Aufzeichnung.
- <Hinweis>

Bei den folgenden Ereignissen wird die Kontinuität des Zeitcodes beeinträchtigt.

- Wenn Clips gelöscht werden
- Wenn eine Bildwiederholrate von 24P oder 24PA gewählt wird
- Wenn 24PN, 30PN oder 25PN gewählt wird
- Wenn eine Aufzeichnung durch REC WARNING oder anderweitig unnormal unterbrochen wird

User-Bits

- Es gibt zwei Arten von User-Bits: die im Subcodebereich aufgezeichneten User-Bits (UB) sowie die im Bereich VIDEO AUX aufgezeichneten User-Bits (VITC UB).
- Die Subcode-User-Bits ermöglichen die Aufzeichnung von Benutzereinstellungen, Zeit, Datum, Zeitcode und ähnlichen Werten, von Bildwiederholraten-Daten für den Kameramitschnitt sowie von externen Eingangswerten (über TC INoder 1394-Anschluss).
- In den VITC-User-Bits werden die Bildwiederholraten-Daten des Kameramitschnitts gespeichert.
- In den User-Bits der Clip-Metadaten werden die User-Bit-Werte des Subcodebereichs zum Beginn der Aufzeichnung gespeichert.

■Datum (Echtzeit)

- Von der eingebauten Uhr werden aus dem internen Taktgenerator Jahr, Monat, Tag und Zeit berechnet und auf LCD, Sucher, VIDEO OUT und anderen Videoausgängen angezeigt.
- Die interne Uhr wird nicht nur zur Berechnung des Free Run-Zeitcodes bei ausgeschalteter Kamera und zum Festlegen der User-Bits für Jahr, Datum und Zeit verwendet, sondern auch, um Dateierstellungsdaten beim Aufzeichnen von Clips festzulegen. Aus diesen Daten ergibt sich die Reihenfolge der Miniaturbilder und die Wiedergabeabfolge.
- · Sie wird ebenfalls dazu verwendet, um die Clip-Metadaten und die UMID im Bereich VIDEO AUX zu erzeugen.
- Einzelheiten siehe [Einstellen von Datum und Zeit der internen Uhr] (Seite 27).

Aufnahme-Zeitcodes und User-Bits

Abhängig von der Systemfrequenz und dem Aufzeichnungsformat werden die nachfolgend aufgeführten Werte aufgezeichnet.

MODE. SYSTEM FREQ	REC MODE MCR MODE	FRAME RATE (FILM CAM)	Zeitcode im Subcodebereich	Zeitcode im Bereich VIDEO AUX (VITC)	Aufgezeichnete Zeitcode- Einzelbilder	Ausgegebene Zeitcode- Einzelbilder	AngezeigteZeitcode- Einzelbilder	User-Bits im Subcodebereich	User-Bits im Bereich VIDEO AUX (VITC UB)	
	1080i/60i 1080i/30P	unabhängig	abhängig vom Zeitcode- Modus*1	abhängig vom Zeitcode- Modus*1	30	30	30/24 schaltbar*7	abhängig vom	festgelegt auf	
	1080i/24P 1080i24PA	unabhängig	festgelegt auf Bildwiederholrate ohne Einzelbildverwurf*2	ohne ohne		30	30/24 schaltbar*7	User-Bit- Modus*4	Bildwiederholraten- Daten	
	720P/60P	12P bis 60P (außer bei 24P)	abhängig vom Zeitcode- Modus*1	abhängig vom Zeitcode- Modus*1	30	30	30/24 schaltbar* ⁷	abhängig vom	festgelegt auf	
59,94 Hz	720P/30P 720P/24P	24P	festgelegt auf Bildwiederholrate ohne Einzelbildverwurf*2	festgelegt auf Bildwiederholrate ohne Einzelbildverwurf*2	30	30	30/24 schaltbar*7	User-Bit- Modus*4	Bildwiederholraten- Daten	
CAMERA	720P/30PN	12P bis 60P	abhängig vom Zeitcode- Modus*1*6	abhängig vom Zeitcode- Modus*1*6	30	30	festgelegt auf 30	abhängig	festgelegt auf	
	720P/24PN	12P bis 60P	festgelegt auf Bildwiederholrate ohne	festgelegt auf Bildwiederholrate ohne Einzelbildverwurf*2*6	24	30	festgelegt auf 24	vom User-Bit- Modus*4	Bildwiederholraten- Daten	
	480i/60i 480i/30P	unabhängig	abhängig vom Zeitcode- Modus*1	abhängig vom Zeitcode- Modus*1	30	30	30/24 schaltbar*7	abhängig vom	festgelegt auf	
	480i/24P 480i/24PA	unabhängig	festgelegt auf Bildwiederholrate ohne Einzelbildverwurf*2	festgelegt auf Bildwiederholrate ohne Einzelbildverwurf*2	30	30	30/24 schaltbar*7	User-Bit- Modus*4	Bildwiederholraten- Daten	
59,94 Hz MCR (Aufzeichnung	1080i/60i 720P/60P 480i/60i	unabhängig	abhängig vom Zeitcode- Modus* ³	unabhängig von der Einstellung wird über 1394-Anschluss zugeführter Zeitcode im Bereich VIDEO AUX aufgezeichnet	30	30	30/24 schaltbar* ⁷	abhängig vom User-Bit- Modus* ⁵	unabhängig von der Einstellung werden über 1394-Anschluss zugeführte User- Bits im Bereich VIDEO AUX aufgezeichnet	
des 1394- Eingangssignals)	720P/30PN	unabhängig	nicht aufgezeichnet (Wiedergabe: 30 Einzelbilder)	nicht aufgezeichnet (Wiedergabe: 30 Einzelbilder)	_	— (Wiedergabe: 30)	 (Wiedergabe: festgelegt auf 30)	nicht	nicht aufgezeichnet (Wiedergabe: Bildwiederholraten- Daten werden	
	720P/24PN	unabhängig	nicht aufgezeichnet (Wiedergabe: 30 Einzelbilder)	nicht aufgezeichnet (Wiedergabe: 30 Einzelbilder)	_	 (Wiedergabe: 30)	— (Wiedergabe*8: 30/24 schaltbar)	aufgezeichnet	gewandelt und synchron mit Video- Pulldown erzeugt)	
50 Hz	1080i/50i 1080i/25P 720P/50P 720P/25P	unabhängig 12P bis 50P	*1	*1	25	25	festgelegt	abhängig vom	festgelegt auf	
CAMERA	720P/25PN	12P bis 50P	*1*6	*1*6	25	25	auf 25	User-Bit- Modus*4	Bildwiederholraten- Daten	
	576i/50i 576i/25P	unabhängig	*1	*1						

MODE. SYSTEM FREQ	REC MODE MCR MODE	FRAME RATE (FILM CAM)	Zeitcode im Subcodebereich	Bereich VIDEO	Aufgezeichnete Zeitcode- Einzelbilder	Ausgegebene Zeitcode- Einzelbilder	AngezeigteZeitcode- Einzelbilder	User-Bits im Subcodebereich	User-Bits im Bereich VIDEO AUX (VITC UB)
50 Hz MCR (Aufzeichnung	1080i/50i 720P/50P 576i/50i	unabhängig	*3	unabhängig von der Einstellung wird über 1394-Anschluss zugeführter Zeitcode im Bereich VIDEO AUX aufgezeichnet	25	25	festgelegt auf 25		unabhängig von der Einstellung werden über 1394-Anschluss zugeführte User- Bits im Bereich VIDEO AUX aufgezeichnet
des 1394- Eingangssignals)	720P25PN	unabhängig	nicht aufgezeichnet	nicht aufgezeichnet	_	 (Wiedergabe: 25)	 (Wiedergabe: 25)	nicht aufgezeichnet	nicht aufgezeichnet (Wiedergabe: Bildwiederholraten- Daten werden gewandelt und synchron mit Video- Pulldown erzeugt)

^{*1} Im Modus Free Run, angebunden an den über den TC IN-Anschluss zugeführten Zeitcode.

^{*2} Im Modus Free Run, angebunden an den über den TC IN-Anschluss zugeführten Zeitcode ohne Einzelbildverwurf.

^{*3} Wird im Modus Free Run für F-RUN TC SAVE die Einstellung 1394 gewählt, so erfolgt die Festlegung auf das am 1394-Anschluss zugeführte Signal, nicht auf das am TC IN-Anschluss zugeführte Signal.

^{*4} Wird im Einstellungsmenü für TC IN UB REG die Einstellung ON gewählt, so erfolgt die Festlegung auf die am TC IN-Anschluss zugeführten User-Bits.

^{*5} Wird im Einstellungsmenü für 1394 UB REG die Einstellung ON gewählt, so erfolgt die Festlegung auf die am 1394-Anschluss zugeführten User-Bits.

^{*6} Weicht die eingestellte Mitschnitt-Bildwiederholrate von der Aufzeichnungs-Bildwiederholrate ab, wird sie auf Rec Run festgelegt (nicht angebunden).

^{*7} Nur im Modus FILM CAM. Im Modus VIDEO CAM festgelegt auf 30 Einzelbilder.

^{*8} Nur im Modus FILM CAM. Im Modus VIDEO CAM festgelegt auf 24 Einzelbilder.

Einstellen der User-Bits

Im Einstellungsmenü UB MODE können Sie die im Subcodebereich aufzuzeichnenden User-Bits auswählen.

• USER

Zeichnet interne Benutzerwerte auf. Um die Benutzerwerte festzulegen, stellen Sie den Schalter TCG auf SET, woraufhin das Einstellungsmenü TC PRESET eingeblendet wird. Die eingestellten Werte werden auch nach dem Ausschalten beibehalten.

Zeichnet die von der internen Uhr berechnete Zeit auf.

• DATE

Zeichnet die Ziffern für Jahr, Monat und Tag der internen Uhr auf.

• TGG

Zeichnet den Zeitcode-Wert auf.

• FRM. RATE

Zeichnet die Bildwiederholraten-Daten des Kamera-Mitschnitts auf.


Ein nativ aufgezeichneter Clip wird mit der Bildwiederholrate wie vom User-Bit im Bereich VIDEO AUX bestimmt wiedergegeben, unabhängig von den aufgezeichneten Werten. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Bildwiederholrate der User-Bits von einem PC oder einem anderen Schnittgerät ausgewertet werden soll. Einzelheiten siehe [Bildwiederholraten-Daten in User-Bits] (Seite 62).

- Um eine Festlegung auf die am TC IN-Anschluss zugeführten User-Bits herzustellen, wählen Sie für TC IN UB REGEN die Einstellung ON.
- Um eine Festlegung auf das am 1394-Anschluss im Modus MCR zugeführte User-Bit herzustellen, wählen Sie für 1394 UB REGEN die Einstellung ON.
- Im angebundenen Modus ist die Anzeige UB hervorgehoben. In diesem Zustand ist die Einstellung UB MODE deaktiviert.
- Einmal begonnen wird eine Anbindung fortgesetzt, auch wenn die Signalzuführung am TC IN- oder 1394-Anschluss endet. Die nachfolgend aufgeführten Ereignisse geben jedoch eine User-Bit-Anbindung
- Wenn für die Menüoption TC IN UB REGEN oder 1394 UB REGEN die Einstellung OFF gewählt wird
- Wenn UB PRESET druchgeführt wird
- Beim Wechsel zwischen den Modi CAMERA und **MCR**
- Beim Ausschalten der Kamera

Die internen Benutzerwerte behalten die Anbindungswerte auch nach derFreigabe bei.

Eingeben von User-Bits

Durch die User-Bits können Daten, darunter Memos mit bis zu achtstelligen Hexadezimalzahlen (Datum und Zeit), im Subcodebereich aufgezeichnet werden.



- **Taste HOLD**
- 2 **Taste COUNTER**
 - Schalter TCG
- **Tasten CURSOR und SET**
- Bringen Sie die Taste COUNTER in die Position UB.
- Stellen Sie den Schalter TCG auf [SET].
 - Sobald die linke Stelle beginnt, zu blinken, können Sie den Wert ändern.
- Stellen Sie die User-Bits mit Hilfe der **CURSOR-Tasten ein.**

UB PRESET

0 0 0 0 0 0 0 0

+/-: PUSH ▶/ ■ SEL: PUSH ≪ /▶ PRESET: PUSH II

Taste ▶: Bewegt die Markierung nach rechts.

Taste ◀: Bewegt die Markierung nach links.

Taste ▲: Erhöht die markierte Ziffer um 1.

Taste ▼: Verringert die markierte Ziffer um 1.

Taste **II** (SET): Bestätigt die eingestellten User-Bits.

• Wenn Sie beim Einstellen der User-Bits die Taste RESET drücken, werden alle User-Bit-Einstellungen auf 0 zurückgesetzt.

Drücken Sie zum Bestätigen des User-Bit-Werts die Taste SET, und drücken Sie den Schalter TCG in die Stellung F-RUN oder R-RUN.

<Hinweis>

Wenn der Schalter TCG umgeschaltet wird, ohne dass die Taste SET gedrückt wurde, wird der eingestellte Wert deaktiviert.

Rufen Sie den Menübildschirm < RECORDING SETUP > auf, und wählen Sie für die Menüoption UB MODE die Einstellung USER.

Speichern der User-Bits

Die User-Bit-Einstellungen werden automatisch gespeichert und bleiben auch nach dem Ausschalten des Kamerarecorders erhalten.


Bildwiederholraten-Daten in User-Bits

Video wird bei der im Menü REC FORMAT (Menü FRAME RATE im Modus FILM CAM 720P) festgelegten Bildwiederholrate mitgeschnitten. Die Daten zum aufgezeichneten Video befinden sich in den User-Bits und ermöglichen die Weiterverarbeitung an einem Schnittplatz (PC-Bearbeitungssoftware). Bei der Aufzeichnung im Modus CAMERA werden diese Daten stets in den User-Bits des Bereichs VIDEO AUX festgehalten.

Wenn im Einstellungsmenü UB MODE die Option FRM. RATE gewählt wird, werden die Daten auch in den User-Bits des Subcodebereichs aufgezeichnet. Bei der Wiedergabe von Clips, die nativ bei 720P aufgezeichnet wurden, werden die gleichen Bildwiederholraten-Daten wie aus den User-Bits im Bereich VIDEO AUX an die User-Bits im Subcodebereich zugewiesen.

■Bildwiederholraten-Daten

Die Bildwiederholrate, Video-Pulldown sowie die Zeitcode-User-Bits hängen wie nachfolgend erläutert zusammen.



Bei 1080i, 480i oder 576i Bildwiederholrate: 24P über 60i (2:3)

Erstes Feld der aktualisierten Bildwiederholrate

Zeitcode-Ziffer

00 01 02 03 04 05 06 ... 23 24 25 26 27 28 29

Video

Ao Ae Bo Be Bo Ce Co De Do De Ao Ae Bo Be ... Co De Do De Ao Ae Bo Be Bo Ce Co De Do De

Sequenznr.

0 1 2 3 4 0 1 ... 3 4 0 1 2 3 4

Aktualisierte Bilddaten

10 10 01 01 00 10 10 ... 01 00 10 10 01 01 00

Bildwiederholrate: 24PA über 60i (2:3:3:2)

Zeitcode-Ziffer

00 01 02 03 04 05 06 ... 23 24 25 26 27 28 29

Ao Ae Bo Be Bo Ce Co Ce Do De Ao Ae Bo Be ... Co Ce Do De Ao Ae Bo Be Bo Ce Co Ce Do De

Sequenznr.

0 1 2 3 4 0 1 ... 3 4 0 1 2 3 4

Aktualisierte Bilddaten

10 10 01 00 10 10 10 ... 00 10 10 10 01 00 10

Bildwiederholrate: 30P über 60i (2:2) 25P über 50i (2:2)

Zeitcode-Ziffer

00 01 02 ...

Video

Ao Ae Bo Be Co Ce ...

Aktualisierte Bilddaten

10 10 10 ...

Modus 720P

Bildwiederholrate: 24P über 60P (2:3)

Aktualisiertes Einzelbild

Zeitcode-Ziffer

00 01 02 03 04 05 06 ... 23 24 25 26 27 28 29

AABBBCCDDDAABB ... CDDDAABBBCCDDD

Aktualisierte Bilddaten

10 10 01 01 00 10 10 ... 01 00 10 10 01 01 00

Bildwiederholrate: 30PA über 60P (2:2) 25PA über 50P (2:2)

Zeitcode-Ziffer

00 01 02 ...

Video

AABBCC ...

Aktualisierte Bilddaten 10 10 10 ...

Einstellen des Timecodes

- Wählen Sie über die Menüs für die Menüoption TC MODE die Einstellung DF oder NDF. (im 59,94-Hz-Modus)
 - Wählen Sie im Menübildschirm <RECORDING SETUP> die Menüoption "TC MODE".
 - Wählen Sie im Modus zum Verwerfen von Einzelbildern DF, um den Zeitcode zu beschleunigen und NDF im Modus ohne Verwerfen von Einzelbildern. Beachten Sie, dass 24P, 24PA sowie 24PN stets im NDF-Modus aufgezeichnet werden.
- Schalten Sie mit Hilfe der Taste COUNTER auf die Zeitcodeanzeige.

Stellen Sie den Schalter TCG auf [SET].

Stellen Sie den Timecode mit Hilfe der **CURSOR-Tasten ein.**

• Der Timecode-Einstellbereich erstreckt sich von 00:00:00:00 bis 23:59:59:29.

TC PRESET

REC RUN

00 h 00 m 00 s 00

+/-: PUSH ▶/ ■ SEL: PUSH ≪ / ▶ PRESET: PUSH II

Taste ▶: Bewegt die Markierung nach rechts.

Taste **◄**: Bewegt die Markierung nach links.

Taste ▲: Erhöht die markierte Ziffer um 1.

Taste ▼: Verringert die markierte Ziffer um 1.

Taste **II** (SET): Zum Bestätigen des eingestellten Zeitcodewerts.

• Durch Drücken der Taste RESET werden alle Zeitcode-Einstellungen auf 0 zurückgesetzt.

- Drücken Sie zum Bestätigen der Zeitcode-Einstellungen die Taste SET, und wählen Sie mit dem Schalter TCG einen Zeitcode aus.
 - Wird der Schalter auf [F-RUN] gestellt, läuft der Timecode im Modus Free-Run. Wird der Schalter auf [R-RUN] gestellt, läuft der Timecode im Modus Rec-Run.
 - <Hinweise>
 - In den Modi 24P und 24PA wird der Zeitcode alle 5 Einzelbilder angepasst. Stellen Sie bei 24PN ein Vielfaches von 4 ein. Stellen Sie bei 30PN eine gerade Zahl ein, und stellen Sie sicher, dass die Summe aus Sekundenzahl und Einzelbildzahl eine gerade Zahl ergibt. Der Zeitcode kann nicht während der Aufzeichnung festgelegt werden.
 - Der eingestellte Wert wird nicht übernommen, wenn Sie die Stellung des Schalters TCG verändern, ohne zuvor die Taste SET gedrückt zu haben.

Timecode-Funktion bei Akkuwechsel

Auch während des Batteriewechsels wird die Funktion des Zeitcode-Generators aufrechterhalten. <Hinweis>

Wird der Schalter POWER abwechselnd auf ON → OFF → ON gestellt, beträgt die Genauigkeit des Timecodes im Free-Run-Modus etwa ± 2 Vollbilder.

Zeitcode im Modus 720P (native Aufzeichnung)

- Bei 24PN wird mit 24 Einzelbildern aufgezeichnet und bei der Ausgabe ein 2:3-Pulldown-Schema angewendet, das 30 Einzelbilder ergibt.
- Bei einer (Mitschnitt-) Bildwiederholrate von 24P stimmt die Aufnahmegeschwindigkeit und der Zeitcode der Ausgabe mit der tatsächlichen Zeit überein, dies trifft jedoch nicht für andere Geschwindigkeiten als 24P zu. (Beispiel: bei 60P wird mit der Geschwindigkeit 60/24 aufgezeichnet)
- Dann arbeitet die Kamera im Modus Rec Run, und die Zeitcodeausgabe zum Beginn der Aufzeichnung stimmt mit deren Zeitcode überein.
- Dies trifft auch für Mitschnitt bei 30PN bzw. 25PN zu.

Aufzeichnung mit 24PN bei Mitschnitt 60P Aufzeichnungsbeginn Aufzeichnungsende Aufzeichnungsbeginn Videoausgang 22 23 24 25 58 59 60 61 62 63 ausgegebener Zeitcode 00:00 00:00 00:01 00:11 00:12 00:29 01:00 01:01 00:00 02:20 Überspringer aufgezeichnetes Video 58 59 60 61 62 63 22 23 24 25 67 68 Wandlung aufgezeichneter Zeitcode 00:22 00:23 01:00 01:01 02:10 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:16 00:00 00:01 00:02 00:03

Aufzeichnung	mit 3	0PN	l be	ei N	lits	sch	nitt	: 15P																			
Aufzeichnungsbeginn Videoausgang ↓										Aufzeichnungsende									Aufzeichnungsbeginn 								
	0 0	0	0	1	1	1	1		14	14	14	14	15	15	15	15			$\Box Z$		20	20	20	20	21	21	
ausgegebener Zeitcode											 				 								 				
00:00	00:00	00:0	01	00:	02	00:	03		00	:28	00	0:29	01	:00	00	:16							00	16	00:	17	
aufgezeichnetes Video	0		[1					14]			Übe	rsprii	ngen								 		21		
aufgezeichneter Zeitcode	00:00		[00:01					00:14]			00:15		00	:16_		. - -		 			j		00:16		


Externe Timecode-Kopplung

Der in den Kamerarecorder AG-HPX500E integrierte Timecodegenerator kann mit einem externen Generator gekoppelt werden. Darüber hinaus ist es auch möglich, einen externen Timecodegenerator mit dem internen Generator des Kamerarecorders zu koppeln.


Anschlussbeispiele für externe **Timecode-Kopplung**

Sowohl die Referenz-Videosignale als auch der Timecode müssen als Eingangssignale wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt zugeführt werden.

■Beispiel 1: Kopplung des Timecodes mit einem externen Signal



- <Hinweis>
- Zusätzlich zu einem HD Y-Referenzsignal kann auch ein Composite-Videosignal als Referenz zugeführt
- ■Beispiel 2: Wenn zwei oder mehrere AG-**HPX500E-kamerarecorder** miteinander verbunden werden und einer der Kamerarecorder als Referenzgerät dient.



Weitere Kamera

- <Hinweise>
- · Wählen Sie an allen angeschlossenen Geräten für die Option TC VIDEO SYNCRO die Einstellung TC IN, für GL SELECT die Einstellung COMPOSITE und für CMPNT/SDI SEL die Einstellung AUTO.
- Wenn für die Option TC VIDEO SYNCRO die Einstellung TC IN gewählt ist, wird der Zeitcode von TC IN ohne Verzögerung an das nächste abhängige Gerät weitergegeben.

Einstellen der externen Kopplung des Timecodes

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

- Stellen Sie den Schalter POWER auf ON.
- Stellen Sie den Schalter TCG auf [F-RUN].
- Bringen Sie die Taste COUNTER in die Position TC.
- **▲** Führen Sie den Referenz-Timecode (dessen Phasenbeziehung dem Timecode-Standard entspricht), und die Referenz-Videosignale der Buchse TC IN bzw. der Buchse GENLOCK IN zu.

- Der integrierte Timecodegenerator wird nun mit dem Referenz-Timecode gekoppelt.
- Bei der Synchronisation mit einem externen Zeitcodegenerator ist der Zeitcode stets auf den externen Zeitcode festgelegt, der als markierter Wert in der Zähleranzeige dargestellt wird. Der Synchrongenerator benötigt einige Sekunden zur Stabilisierung. Beginnen Sie in dieser Zeit keine Aufzeichnung.
- Sobald eine Abhängigkeit hergestellt ist, verbleiben die Anschlüsse TC IN und GENLOCK IN in diesem

Beachten Sie, dass die Abhängigkeit durch die nachfolgend aufgeführten Ereignisse aufgehoben wird.

- Wenn TC PRESET druchgeführt wird
- Beim Wechsel zwischen den Modi CAMERA und
- Beim Ausschalten der Kamera
- Beim Wechsel des Zeitcodemodus
- Wenn der Schalter TCG in die Stellung R-RUN geschaltet wird
- Die Anbindungsfunktion koppelt den Zeitcode mit dem Eingang TC IN, und das Gerät verwendet diesen Zeitcode auch dann weiter, wenn dessen Zufuhr danach eingestellt wird.

Einstellen der User-Bits bei externer Kopplung des Timecodes

Um die User-Bits extern festzulegen, wählen Sie für die Option TC IN UB REGEN die Einstellung ON. Unabhängig von der Stellung F-RUN oder R-RUN des Schalters TCG wird der Zeitcode den User-Bit-Werten unterworfen, die am Anschluss TC IN zugeführt

Einzelheiten siehe [Einstellen der User-Bits] (Seite 61) und [Einstellen des Timecodes] (Seite 63).

Aufheben der externen Kopplung des **Timecodes**

Unterbrechen Sie zunächst die Verbindung zum externen Timecode und stellen Sie dann den Schalter TCG auf [R-RUN].

Vorsichtsmaßnahmen beim Umschalten von Akku auf externe Stromversorgung

Um eine Unterbrechung der Stromzufuhr zum Timecodegenerator zu verhindern, muss vor Entfernen des Akkus die externe Stromguelle an die Buchse DC IN angeschlossen werden. Wird der Akku entfernt, bevor die externe Stromversorgung hergestellt ist, kann die Kontinuität der Timecode-Kopplung nicht gewährleistet werden.

Externe Synchronisation der Kamera bei externer Kopplung des Timecodes

Bei externer Kopplung des Timecodes wird die Kamera im Genlock-Betrieb über die über Buchse GENLOCK IN eingehenden Referenz-Eingangssignale betrieben.


<Hinweise>

- Um den Kamerarecorder AG-HPX500E als Mastergerät verwenden und mit mehreren anderen Geräten koppeln zu können, muss der gleiche Modus wie auch bei der Kamera selbst eingestellt werden. Beachten Sie, dass bei Verwendung von sowohl Zeilensprung- als auch Progressivabtastung Unterbrechungen in der Kontinuität der Bilder und des Timecodes auftreten
- Beachten Sie, dass beim Umschalten in den Modus MCR die GENLOCK-Synchronisation unterbrochen wird, was zu Bildinstabilitäten führt.
- Wenn 24P oder 24PA gewählt werden und der Zeitcode extern festgelegt wird, achten Sie darauf, einen Zeitcode ohne Verwerfen von Einzelbildern zuzuführen. Der Zeitcode kann nicht extern zugeführt werden, wenn der Modus zum Verwerfen von Einzelbildern gewählt ist. Wenn Sie den Zeitcode extern zuführen, wird das Video möglicherweise verzerrt; dies tritt durch die Anpassung alle 5 Einzelbilder auf und stellt keine Fehlfunktion dar.

Ausgeben des Zeitcodes

Um den Zeitcode am Anschluss TC OUT an einen VTR oder ein anderes Aufzeichnungsgerät zur Synchronisation mit dem Kamera- bzw. Wiedergabebild auszugeben, wählen Sie für die Option TC VIDEO SYNCRO die Einstellung VIDEO OUT.

Wählen Sie dabei für die Option GL SELECT je nach Videoausgang die Einstellung SDI oder COMPOSITE.




Wenn für die Option TC VIDEO SYNCRO die Einstellung VIDEO OUT gewählt ist, wird der Zeitcode über TC OUT mit der Verzögerung von VIDEO OUT ausgegeben.


Eingangs-/Ausgangsanschlüsse für GENLOCK und Zeitcode und deren Einstellung

K	amera-Betriebszust	and	Kameraeins	stellungen	Synchronisation von GENLOCK-Eingang und Kameraausgang (synchron: ○ nicht synchron: ×)						
Aufzeichnungsformat	Extern auszugebendes Video- und Referenzsignal	GENLOCK- Eingang	GL SELECT	GL PHASE	SDI OUT	VIDEO OUT	TC OUT	Anschlussschema			
	SDI OUT (1080i)		SDI	deaktiviert	0	×	0	(4)			
1080i		1080i		OFF	×	0	0	(1)			
	VIDEO OUT	10601	COMPOSITE	ON	×	Nachlauf 90H	Nachlauf 90H	_			
10801				OFF	0	×	0	(1)			
	SDI OUT (1080i)	SD (480i, 576i)	SDI	ON	▲ Vorlauf 90H	×	▲ Vorlauf 90H	(2)			
	VIDEO OUT		COMPOSITE	deaktiviert	×	0	0	(1)			
	00.00.00			OFF	0	×	0	(1)			
720P	SDI OUT (720P)	SD (480i, 576i)	SDI	ON	▲ Vorlauf 120H	×	▲ Vorlauf 120H	(2)			
	VIDEO OUT		COMPOSITE	deaktiviert	×	0	0	(1)			
480i, 576i	SDI OUT (480i, 576i)	SD (480i, 576i)	SDI	deaktiviert	О	×	0	(1)			
	VIDEO OUT		COMPOSITE	deaktiviert	×	0 0					

■Anschlussschema (1)



■Anschlussschema (2)



Zählereinstellung und **Anzeige**

Wenn Sie die Taste COUNTER drücken, wird der Zählerwert im Bereich der Zeitcodeanzeige auf dem LCD-Monitor und im Sucher eingeblendet. Der Zählerwert wird im Format "Stunde: Minute: Sekunde*" angezeigt.

Der Zähler kann die Aufzeichnungs-Gesamtzeit anzeigen, wird jedoch nicht bei der Wiedergabe eingeblendet.

Der CTL-Zählerwert für die Aufzeichnung wird auch dann beibehalten, wenn P2-Karten ausgetauscht werden sowie beim Ausschalten der Kamera. Beim nächsten Einschalten beginnt der Zähler von dem Wert, der beim vorhergehenden Ausschalten erreicht war.


<Hinweise>

- Wenn Sie während der Anzeige des Zählerwerts die Taste RESET drücken, wird der Zähler auf Null zurückgesetzt.
- Der Zähler kann Werte im Bereich von 0:00:00 bis 9:59:59 in Schritten von 1 Sekunde annehmen.

Statusanzeigen auf dem Suchermonitor

Im Sucher werden nicht nur Bilder, sondern auch Lampen und Texte zur Anzeige der Einstellungen und des Betriebszustands des Kamerarecorders AG-HPX500E angezeigt, sowie Meldungen, eine Mittenmarkierung, eine Sicherheitszonenmarkierung und die Kamerakennung.

Anzeigelampen im Sucher



Die obige Abbildung zeigt den mitgelieferten Sucher und den optionalen Sucher AG-VF11G, der dem mitgelieferten Sucher entspricht.

Wenn Sie einen anderen als einen dieser beiden Sucher benutzen, halten Sie sich an die Anweisungen in der mit dem Sucher mitgelieferten Bedienungsanleitung.

1 Lampe TALLY/REC (Aufnahme)

Diese Lampe leuchtet während der Aufnahme. Die Lampe beginnt zu blinken, wenn ein Problem auftritt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Warnsystem] (Seite 149).

2 Warnlampe (Warnung vor anormalem Betriebszustand)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn sich das Gerät in einem der unnormalen Betriebszustände befindet, die über die Menüoptionen im Bildschirm <VF! LED> festgelegt wurden.
→ Die Zustände, die zur Aktivierung der Anzeige

führen, sind unter den Optionen im Abschnitt [Bildschirm VF! LED] (Seite 133) ersichtlich.

3 Lampe BATT (Akku)

Diese Lampe beginnt einige Minuten, bevor der Akku leer ist, zu blinken, und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig entleert ist. Um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden, sollte der Akku ausgewechselt werden, bevor er vollständig leer ist.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Warnsystem] (Seite 149).

4 Lampe SAVE


Diese Anzeige leuchtet, wenn sich der Schalter SAVE in der Stellung ON befindet und der LCD-Monitor ausgeschaltet ist.

5 Anzeigeleuchte 50M

Bei dieser Kamera bedeutungslos.

Anordnung der Statusanzeigen auf dem Suchermonitor

Die Anzeigen sind wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt angeordnet.




Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.


Wählen der Anzeigeposten im Suchermonitor

Um die im Sucherbild anzuzeigenden Elemente auszuwählen, rufen Sie den Bildschirm < DISPLAY SETUP> auf, und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Elemente.

→ Siehe Abschnitt [Verwenden der Menüs] (Seite 123).



Monitoranzeigen



1 Timecode-Anzeigen

Bei jedem Drücken der Taste COUNTER werden die folgenden Daten (oder keine Anzeige) der Reihe nach angezeigt.

- keine Anzeige
- Zähler: Zählerwert (nur im Aufzeichnungsmodus)
- TC: Zeitcodewert

"TC*" wird angezeigt, wenn der Zeitcodewert nicht korrekt aus dem Signal am 1394-Anschluss ausgelesen werden kann. Im Modus zum Verwerfen von Einzelbildern wird der Doppelpunkt (:) zwischen der Sekundenund Einzelbildanzeige in einen Punkt (.) umgewandelt.

• tc: Zeitcodewert (Einzelbildziffern sind in 24/30-Einzelbildwandlung (nur 59,94 HZ FILM CAM) angegeben)

"tc*" wird angezeigt, wenn der Zeitcodewert nicht korrekt aus dem Signal am 1394-Anschluss ausgelesen werden kann. Im Modus zum Verwerfen von Einzelbildern wird der Doppelpunkt (:) zwischen der Sekundenund Einzelbildanzeige in einen Punkt (.) umgewandelt.

- UB: User-Bit-Wert "UB*" wird angezeigt, wenn die User-Bits nicht korrekt aus dem Signal am 1394-Anschluss ausgelesen werden können.
- FR: Informationen zur Vollbildrate für Aufnahme
- FR 60I: Interlace-Modus 60i (60 Felder/Sek.)
- FR 60P: progressiver 60P-Modus (60 Vollbilder/Sek.)

- FR 30P: progressiver 30P-Modus (30 Vollbilder/Sek.)
- FR 24P: progressiver 24P-Modus (24 Vollbilder/Sek.)
- FR 24PA: Erweiterter Modus 24P (24 Vollbilder/Sek.)
- FR50I: Interlace-Modus 50i (50 Felder/Sek.)
- FR50P: progressiver Modus 50P (50 Vollbilder/Sek.)
- FR25P: progressiver Modus 25P (25 Vollbilder/Sek.)

In den Modi FR24P und FR24PA gibt die letzte Ziffer die Sequenzinformation der Einzelbildwandlung an.

<Hinweis>

Wenn TC, tc und UB an das über den Anschluss TC IN zugeführte Signal gekoppelt sind, werden weiße Zeichen auf einem Hintergrund angezeigt (TC →

Wenn Sie die Taste HOLD zum vorübergehenden Ausblenden der Anzeige verwenden, blinkt die Anzeige HOLD.

Warnhinweise

- E: Blinkt, wenn keine P2-Karte eingesetzt wurde oder die Karte schreibgeschützt ist.
- P FULL: Blinkt, wenn kein verbleibender Speicherplatz auf der P2-Karte vorhanden ist.
- P LACK: Diese Anzeige blinkt im Schleifenaufnahme-Modus, wenn der auf der P2-Karte verbleibende freie Speicherplatz nicht ausreicht.
- E: Wird eingeblendet, wenn die interne Pufferbatterie erschöpft ist.

3 Anzeigen des Reservegeräts

- Hier wird der Status des an den 1394-Anschluss angeschlossenen Reservegeräts angezeigt.
- Kein Status wird angezeigt, wenn in den Setup-Menüs "OFF" als Einstellung der Option 1394 CONTROL auf der Menüseite OTHER FUNCTIONS gewählt worden ist.
 - ●1394 ●: Aufnahme
- ●1394 **II**: Aufnahmebereitschaft
- ●1394 🖾: Das Sicherungsgerät kann nicht gesteuert werden.
- ●1394: Das Reservegerät ist nicht angeschlossen.
- ●1394— —: Das Reservegerät ist angeschlossen, aber es befindet sich nicht im Aufnahme- oder Aufnahmebereitscha ftsmodus.

4 Anzeige für Aufzeichnungsformat und Systemfrequenz

- Aufzeichnungsformat
 - HD1080i: Aufzeichnung im Format 1080i **DVCPRO HD**
 - HD720P: Aufzeichnung im Format 720P **DVCPRO HD**
 - 50M: Aufzeichnung in den Formaten 480i und 576i DVCPRO 50
- 25M: Aufzeichnung in den Formaten 480i und 576i DVCPRO
- DV: Aufzeichnung in den Formaten 480i und 576i DV

Systemfrequenz

- 60: 59,94 Hz
- 50: 50 Hz

5 Informative Anzeigen

Abhängig von der Situation werden folgende Informationen angezeigt.

- Die Ausführung des automatischen Weiß- oder Schwarzabgleichs
- · Warnungs- und Fehleranzeige
- Wenn Sie die Taste DISP/MODE CHK drücken, werden die den Tasten USER zugewiesenen Funktionen und die Einstellungen für !LED angezeigt.

6 Bildformatinformation

Wird angezeigt, wenn Sie in den Setup-Menüs auf der Menüseite CAMERA SETUP für die Option ASPECT CONV die Einstellung "SQUEEZE" ausgewählt haben, oder wenn im "squeeze"- Modus aufgenommene Bilder wiedergegeben werden.


7 Anzeige AWB

- LOWLIGHT: Wird angezeigt, wenn die vom automatischen Weißabgleich eingestellte Helligkeitsstufe zu niedrig ist.
- C TEMP **: Beim Einstellen des automatischen Weißabgleichs, beim Betätigen des Schalters WHITE BAL und beim Einschalten der Stromversorgung wird die Farbtemperatur angezeigt, wenn im Bildschirm SCENE FILE für die Option COLOR TEMP ein von 0 verschiedener Wert eingestellt ist.

8 Anzeige der Markierungs-Leuchtdichte

Wenn die Markierung momentan auf dem Bildschirm erscheint, wird hier die Helligkeitsstufe in der Mitte des Bildschirms als Prozentsatz zwischen 0 % und 99 % angezeigt. Wenn der Prozentsatz mehr als 99 beträgt, wird "99%[†]" angezeigt.

9 Kalender



10 Anzeige der Aufnahme-/Wiedergabe-Vollbildrate


Neben 720/30PN, 720/24PN und 720/25PN wird nur die Bildwiederholrate angezeigt. Beispiel: 60:24P (VFR-Aufzeichnung und Wiedergabe bei Mitschnitt 24P bis 60P) Bei der Wiedergabe wird ein 2:3-Pulldown angewandt, um 24P über 60 zu erzielen; eine langsame Wiedergabe bei der Geschwindigkeit 24/60 wird durchgeführt.

11 Verschlusszeit

Hier wird die Verschlusszeit angezeigt. Durch die Synchro-Scan-Funktion bedingt wird im Modus VIDEO CAM die Zeit (in Minuten) und im Modus FILM CAM der Verschlussöffnungswinkel (in Grad) angezeigt.

12 Audiopegelanzeige

bei Übersteuerungsreserve (HEAD ROOM) von -20 dB



13 Blendenanzeige (IRIS)

Zeigt den Blendenwert an.

· Wenn kein Objektiv angeschlossen ist, wird "NC" angezeigt.

14 Anzeige der Zoomposition

Hier wird die Zoomposition von Z00 (max. Weitwinkel-Einstellung) bis Z99 (max. Zoomeinstellung) angezeigt.

15 Anzeigen der automatischen Blendensteuerung

- SPOT: Automatische Blendensteuerung bei der Scheinwerfereinstellung
- BACK: Automatische Blendensteuerung für Gegenlichtkorrektur

Wird auch angezeigt, wenn manuelle Blendensteuerung eingestellt ist, ist jedoch außer Funktion.

16 Akkurestladung

Diese Anzeige ändert sich mit abfallender Akkuladung wie folgt: >>>>>>>>>> Wenn der Akku völlig leer ist, blinkt □ (□). (Bei Verwendung des Netzgeräts kann eine andere Anzeige als se erscheinen; hierbei handelt es sich nicht um ein Anzeichen für eine Funktionsstörung.)

- 13.5V: Batteriespannungsanzeige Zeigt die aktuelle Spannung bei analogen Batterien an.
- XX%: 10% bis 99% Zeigt die verbleibende Batterieladung in % bei digitalen Batterien an. Dieser Wert wird auf der Anzeige nicht dargestellt.
- MAX: Zeigt an, dass eine digitale Batterie vollständig geladen ist.
- EMP: Zeigt an, dass eine digitale Batterie eine verbleibende Ladung von weniger als 10% aufweist.
- Batterietypanzeige Wenn Sie die Taste DISP/MODE CHK gedrückt halten, wird die aktuelle Einstellung der Batteriestandsanzeige eingeblendet. Beim Gebrauch des Netzteils wird "AC ADPT" angezeigt.

17 Anzeige für Textmemos und Aufnahmemarkierungen

- Diese Anzeige wird eingeblendet, wenn während der Aufzeichnung oder Wiedergabe (durch Drücken jener Taste USER, welcher die Funktion TEXT MEMO zugewiesen wurde) Textmemos eingefügt werden.
- "MARK ON" wird eingeblendet, wenn während der Aufzeichnung (durch Drücken jener Taste USER, welcher die Funktion SHOT MARK zugewiesen wurde) Aufnahmemarkierungen eingefügt werden. Durch erneutes Drücken wird die
- Aufnahmemarkierung gelöscht und "MARK OFF" angezeigt.
- Falls ein Textmemo nicht eingegeben werden konnte oder eine Aufnahmemarkierung nicht aufgezeichnet oder gelöscht werden konnte, wird "INVALID" angezeigt.

18 Empfohlener ND-Filters

An dieser Stelle wird der für die aktuellen Aufnahmebedingungen empfohlene ND-Filter angezeigt.

19 ND-Filteranzeige

- Der ausgewählte ND-Filter wird angezeigt.
- Die Anzeige "ND –" signalisiert, dass sich der Schalter ND FILTER in einer falschen Stellung befindet (nicht in ND1 bis ND4). Prüfen Sie die Stellung des Schalters ND FILTER.

20 Verstärkungsanzeige

Der Verstärkungswert des konfigurierten Bildverstärkers wird angezeigt.

21 Anzeige der Schalterstellung WHITE BAL Zeigt die aktuell gewählte Schalterstellung an. Zeigt darüber hinaus den Weißabgleichvorgang an, wenn AWB auf "PRESET" eingestellt ist.

22 Anzeige der Mittenmarkierung Die Markierungen werden angezeigt, wenn im Bildschirm DISPLAY SETUP für die Option MARKER die Einstellung ON gewählt ist.

Anzeige des Szenendateinamens Zeigt den Namen der Szenendatei an (SCENE FILE, F1 bis F6).

24 Anzeige des Datenträger-Restspeicherplatzes

- Wenn für die Option P2 CARD REMAIN die Einstellung ONE-CARD gewählt ist, wird die verbleibende Zeit auf der aktuell zur Aufzeichnung verwendeten P2-Karte sowie deren Steckplatz angezeigt. Wenn für die Option P2 CARD REMAIN die Einstellung TOTAL gewählt ist, wird die verbleibende Zeit auf allen vier Karten zusammen angezeigt.
- Bei einer Modusüberprüfung werden "ONE-CARD" und "TOTAL" abwechselnd angezeigt.
- Während der Ermittlung des Restspeicherplatzes erscheint hier keine Anzeige. Während der Schleifenaufnahme (LOOP REC) wird "LOOP" angezeigt.
- Bei einer Modusüberprüfung während einer Schleifenaufzeichnung wird die mit Sicherheit noch verfügbare Aufnahmezeit angezeigt.
- Zeigt die verbleibende Zeit zwischen 0 und 999 Minuten in Schritten von 1 Minute an.
- Wenn weniger als 2 Minuten Zeit verbleiben, blinkt die Anzeige.

25 Anzeige des Betriebsstatus

- REC: Aufnahme
- PAUSE: Aufnahmepause
- II: Wiedergabepause
- ► (◄): Wiedergabe (Wiedergabe rückwärts)
- ► (◄): Vorspulen/Vorwärtssuchlauf (Rückwärtssuchlauf/Vorwärtssuchlauf)
- **I** ► (**I**): Zeitlupenwiedergabe vorwärts (rückwärts)
- CHK: Aufnahmekontrolle
- **II**▶ (**II**▶): Einzelbildwiedergabe vorwärts (rückwärts)
- x ▶ / x ▶ (x ◀ / x ◀ 4): Suchlauf mit variabler Geschwindigkeit vorwärts (rückwärts)
- CLIP **II** ► (CLIP **II** ◄): Clip vorwärts (Clip zurück) Vorlauf von einzelnen Clips

Wird nicht angezeigt, wenn im Modus CAMERA der LCD-Monitor ausgeschaltet ist. (Wird jedoch bei Auswahl von Voraus-, Intervall- oder Einmalaufzeichnung angezeigt.)

26 Datenträger-Informationsanzeige

Hier werden der Kartenschlitz, in den die P2-Karte eingesetzt ist, sowie weitere grundlegende Informationen über den Datenträger angezeigt.

- 1 leuchtet: Diese Anzeige kennzeichnet eine P2-Karte, auf der Daten aufgezeichnet werden können.
- 1 leuchtet grün: Diese Anzeige kennzeichnet die zur Datenaufzeichnung vorgesehene P2-Karte.
- 1 Blinkt: Kartenerkennung läuft, oder eine andere als die zur Aufzeichnung von Daten vorgesehene Karte in speziellem Aufzeichnungsmodus
- —: Es ist keine Karte eingesetzt.
- P: Der Schreibschutz der Karte ist aktiviert.
- **F**: Die Karte ist voll.
- X: Die Karte konnte nicht erkannt werden.
- E: das Format einer P2-Karte ist ungültig (Wechselt zur normalen Anzeige, wenn formatiert.)

27 Spezialaufnahmefunktions-Anzeige

Diese Anzeige erscheint, wenn in den Setup-Menüs die Einstellung INTERVAL, ONE SHOT oder LOOP für die Option REC FUNCTION auf der Menüseite RECORDING SETUP gewählt oder die Option PRE REC auf ON eingestellt wurde.

Eine nach Beginn einer Aufzeichnung in einem speziellen Modus in einen freien Steckplatz eingesetzte P2-Karte wird nicht für die Aufzeichnung verwendet. Setzen Sie die P2-Karten vor Beginn der Aufzeichnung ein. Unterbrechen Sie die spezielle Aufzeichnung, und setzen Sie die P2-Karte erneut ein.

28 Anzeige für Farbfehler-Korrektur (CAC) des Obiektivs

Diese Anzeige signalisiert bei einer Modusüberprüfung, dass die Farbfehler-Korrektur (CAC) des Objektivs normal funktioniert.

29 Fehleranzeige für AWB, ABB

Hierdurch wird bei einer Modusüberprüfung ein ggf. fehlerhafter automatischer Weiß- oder Schwarzabgleich angezeigt.

■Sicherheitszone

Der Bereich der Zone wird in der Option SAFETY ZONE auf der Menüseite DISPLAY SETUP angezeigt.

• 4:3:

Diese Anzeige kennzeichnet die Position, die auf ein Bildseitenverhältnis von 4:3 beschnitten wurde.

• 90%:

Diese Anzeige kennzeichnet den Bereich (90%), innerhalb dessen die Signale mit einem herkömmlichen Fernsehgerät angezeigt werden können.

Warnhinweise

• COPY INHIBITED

Die im Modus MCR über den 1394-Anschluss zugeführten DV-Signale können nicht aufgezeichnet werden, da die Inhalte urheberrechtlich geschützt

• EXTERNAL 1394 DISCONNECT

Diese Anzeige erscheint, wenn in den Setup-Menüs die Einstellung EXT für die Option 1394 CONTROL auf der Menüseite OTHER FUNCTIONS gewählt wurde und die Aufnahme ohne Anschluss eines externen Gerätes an die 1394-Buchse ausgeführt wird.

• INCOMPATIBLE CARD

Die eingesetzte Karte kann nicht verwendet werden, da sie nicht normgerecht ist.

• DIR ENTRY NG CARD

Zeigt an, dass die Ordnerstruktur auf einer P2-Karte Fehler aufweist. Diese Karten können nicht für spezielle Aufzeichnungsarten verwendet werden (Intervall-, Einmal- und Schleifenaufzeichnung). Wenn eine derartige P2-Karte in ein P2-Gerät eingesetzt wird oder die Aufzeichnung abgeschlossen wird, wird eine Warnung angezeigt.

RUN DOWN CARD

Zeigt an, dass eine P2-Karte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Ersetzen Sie Karten, die diese Warnung hervorrufen. Die Karte kann noch zur Aufzeichnung und Wiedergabe verwendet werden, die Warnung wird jedoch beim Einsetzen in ein P2-Gerät und beim Abschließen von Aufzeichnungen angezeigt.

• FORMAT ERR!

Zeigt an, dass eine P2-Karte nicht dem P2-Standard entspricht.

<Thumbnail-Operationen>

• CANNOT ACCESS

Ein Zugriff auf Clips ist nicht möglich.

• CANNOT DELETE

Ein Löschen von Clips ist nicht möglich.

CANNOT FORMAT

Eine Formatierung der P2-Karte oder SDSpeicherkarte ist nicht möglich.

CANNOT REPAIR

Ein Reparieren von Clips ist nicht möglich.

CARD FULL

Der auf der P2-Karte verbleibende freie Speicherplatz reicht zur Aufnahme nicht aus.

WRITE PROTECTED

Der Schreibschutz der P2-Karte oder SDSpeicherkarte ist aktiviert.

• NO CARD

Es ist keine P2-Karte oder SD-Speicherkarte eingesetzt.

NO FILE

Es sind keine Dateien (Versionsaktualisierungs-Dateien usw.) vorhanden.

Anzeige der P2-Kartenwiedergabedaten

- EOS: Datenstromende (end of stream). In Vorwärtsrichtung sind keine weiteren Wiedergabedaten vorhanden.
- BOS: Datenstromanfang (beginning of stream). In Rückwärtsrichtung sind keine weiteren Wiedergabedaten vorhanden.
- P2 SLOT: Wird angezeigt, wenn die Taste USER gedrückt wurde, der die Funktion SLOT SEL zugewiesen wurde.

Fehlermeldungen

Wenn ein Fehlerzustand des Kamerarecorders, einer P2-Karte, Kassette oder anderen Komponente auftritt, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Wenn sich das Problem durch Ausschalten und erneutes Einschalten der Stromversorgung nicht beseitigen lässt, wechseln Sie entweder die Karte bzw. Kassette den angezeigten Fehlerinformationen entsprechend aus, oder erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler, welches Teil zu besorgen ist.

CANNOT REC

Diese Meldung wird bei einem Aufzeichnungsfehler angezeigt.

CANNOT PLAY

Diese Meldung erscheint, wenn während der Wiedergabe eine Störung aufgetreten ist.

- CARD ERR (1) (2) (3) (4) (1/2/3/4): Eine Störung der P2-Karte im Kartenschlitz, dessen Nummer angezeigt wird, liegt vor.
- CLIP ERROR: Clip-Störung
- UPDATING: Kartendaten werden gelesen
- ERROR: sonstige Störung

SYSTEM ERROR

Diese Meldung erscheint, wenn eine Systemstörung aufgetreten ist. Schalten Sie die Stromversorgung erneut ein.

- P2 MICON ERROR: Der P2-Mikroprozessor spricht nicht an.
- P2 CONTROL ERROR: Störung der P2-Steuerung
- REC RAM OVERFLOW: RAM-Speicherüberlauf bei Aufnahme

• TURN POWER OFF

Diese Meldung signalisiert, dass ein unnormales Ereignis eingetreten ist, z. B. dass eine Karte während des Zugriffs entnommen wurde oder dass die Systemfrequenz geändert wurde. Schalten Sie die Stromversorgung aus und erneut ein.

• REC WARNING

Diese Meldung erscheint, wenn eine Störung während der Aufnahme aufgetreten ist. Führen Sie die Aufnahme erneut aus. Falls die gleiche Fehlermeldung danach erneut erscheint, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf.

- CARD ERR (1) (2) (3) (4) (1/2/3/4): Eine Störung der P2-Karte im Kartenschlitz, dessen Nummer angezeigt wird, liegt vor.
 - •Wenn diese Fehlermeldung ständig angezeigt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus.
 - •Falls die gleiche Fehlermeldung nach erneuter Ausführung der Aufnahme wieder erscheint, wechseln Sie die Karte aus.
- ERROR: sonstige Störung

• 1394

Diese Meldung erscheint, wenn eine Störung im Zusammenhang mit den 1394-Anschlüssen oder -Signalen aufgetreten ist.

- 1394 INITIAL ERROR: Anschlussfehler
- 1394 INPUT ERROR: Eingabefehler
- 1394 INPUT ERROR (OTHER FORMAT): (falsches Eingabeformat)

• LOW BATTERY:

Zeigt an, dass die Batterie erschöpft ist.

Statusanzeige der Kamera

- AWB: Anzeige für automatischen Weißabgleich
- ABB: Anzeige für automatischen Schwarzabgleich
- AWB P3.2 K/AWB P5.6K: Zeigt die der Stellung PRST des Schalters WHITE BAL zugeordnete Farbtemperatur an. Wird auch angezeigt, wenn in der Stellung PRST der automatische Weißabgleich (AWB) durchgeführt wird.
- GAIN **dB: Wird angezeigt, wenn GAIN zugeschaltet wird.
- BACK LIGHT (OFF): Wird während der Blendensteuerung angezeigt, wenn der Gegenlichtstatus geändert wird, indem jene Taste USER gedrückt wird, der die Funktion BACK LIGHT zugewiesen ist.
- SPOT LIGHT (OFF): Wird während der Blendensteuerung angezeigt, wenn der Gegenlichtstatus geändert wird, indem jene Taste USER gedrückt wird, der die Funktion SPOT LIGHT zugewiesen ist.
- SHUTTER 1/**** (OFF): Wird angezeigt, wenn die Verschlussgeschwindigkeit sich ändert.
- SCENE ******: Zeigt den Namen der mit dem Wahlschalter SCENE DIAL gewählten Szenendatei.
- ND NG: Wird angezeigt, wenn der ND-Filter nicht normal funktioniert.
- AUTO KNEE (ON/OFF): Wird angezeigt, wenn die Stellung des Schalters AUTO KNEE verändert wird.

Aktuelle Zuweisungen der Tasten USER (bei Modusüberprüfung)

Zeigt die den Taste USER zugewiesenen Funktionen

Einzelheiten siehe [Zuweisen von Funktionen für die Tasten USER] (Seite 55).


! LED-Anzeigen (bei Modusüberprüfung)

Zeigt an, warum die LED gemäß den Einstellungen unter VF! LED aufleuchtet.

- GAIN: Zeigt an, dass die Kamera einen anderen Verstärkungswert als 0 dB verwendet.
- AWB: Zeigt an, dass sich der Schalter WHITE BAL in der Stellung PRST befindet.
- SHUT: Zeigt an, dass der elektronische Verschluss betrieben wird.
- FILT: Wird eingeblendet, wenn die im Menü festgelegten Filterkriterien erfüllt werden.
- EXT: Zeigt an, dass der Telekonverter eingesetzt ist.

Aufnahmezustand prüfen und anzeigen

- Sie können die Einstellungen der jeweiligen Aufnahmefunktion, die den Tasten USER zugewiesenen Funktionen sowie andere Informationen einblenden, indem Sie während der Aufzeichnung bzw. während deren Standby die Taste DISP/MODE CHK gedrückt halten. Durch erneutes Drücken der Taste kehren Sie zum normalen Bildschirm zurück.
- Wenn Sie die Taste DISP/MODE CHK während der Aufzeichnung bzw. während deren Standby kurz drücken, werden alle Anzeigen gelöscht. Durch erneutes Drücken der Taste kehren Sie zur normalen Anzeige zurück.
- Diese Einstellungen werden sowohl über das Ausschalten des Geräts hinaus als auch beim Umschalten von Medien und Betriebsmodus beibehalten.
- Die Anzeige der folgenden Optionen auf dem Bildschirm des Suchers und LCD-Monitors kann durch Drücken der Taste DISP/MODE CHK oder durch Konfiguration von OTHER DISPLAY auf der Menüseite DISPLAY SETUP in den Setup-Menüs festgelegt werden.



Taste DISP/MODE CHK

Anzeigen		MODE DISPLAY	Nachvertonungsmodus			
	Anzeigen CHECK		DISPLAY	ALL	PARTIAL	OFF
1	Timecode-Anzeigen	0	_	_	_	_
3	Anzeige des Status vom Sicherungsgerät	_	×	0	О	0
4	Anzeige von Aufnahmeformat/ Aufnahmezeit	О	О	0	×	×
5	Informative Anzeigen	0	_	_		_
6	Bildformatinformation	0	0	0	0	×
8	Anzeige der Markierungshelligkeit	О	О	_	_	_
9	Kalender	0	0	_		_
10	Anzeige der Aufnahme-/ Wiedergabe- Vollbildrate	0	0	O*1	×	×
11	Anzeige der Verschlusszeit	О	О	0	О	×
12	Anzeige des Audiopegelmessers	О	О	_	_	_

		MODE	DISPLAY	Nachvertonungsmodus		
	Anzeigen			ALL	PARTIAL	OFF
13	Blendenanzeige (IRIS)	CHECK	0	0	0	×
	Anzeige der	_	_			
14	Zoomposition	0	О	_	_	_
	Anzeige der					
15	automatischen	0	0	0	0	×
	Blendensteuerung					
	Anzeige des					
16	Datenträger-	0	O*4	_	_	_
	Restspeicherplatzes					
	Anzeige des					
18	empfohlenen ND-	0	О	0	О	×
	Filters					
19	Anzeige des ND-	0	0			
19	Filteranzeige	0		0	×	×
20	Verstärkungsanzeige	0	0	0	O*2	×
	Anzeige der					
21	Schalterstellung	0	0	0	O*3	×
	WHITE BAL					
22	Anzeige der	0	×	_		
	Mittenmarkierung		^			
	Anzeige des					
23	Szenendateinamens/	0	0	0	×	×
	DUB-Anzeige					
	Mediendatenanzeige	0	O*4			
25	Betriebszustandsanzeige	0	0		_	
26	Anzeige der	0	0	_	_	_
20	verbleibenden Medien					
27	Anzeige der speziellen	0	0	_	_	_
	Aufzeichnungsmodi					
	Anzeige der	0	_	×	×	×
28	Farbfehler-Korrektur					
	(CAC)					
29	Fehleranzeige für	0	×	×	×	×
	AWB, ABB					
	Anzeige der	_	×	_	_	_
	Sicherheitszone		_ ^			

- O: Angezeigt
- x: Nicht angezeigt
- -: Wird abhängig von anderen Einstellungen angezeigt


Die Informationen über den durch das Häkchen O in der Spalte MODE CHECK gekennzeichneten Eintrag erscheinen, wenn Sie die Taste DISP/MODE CHK gedrückt halten. Die Informationen über den durch das Häkchen \bigcirc in der Spalte DISPLAY gekennzeichneten Eintrag verschwinden, wenn Sie die Taste DISP/MODE CHK drücken.

- *1 Wird bei Einstellung von FRAME RATE auf 60i oder 50i nicht angezeigt.
- *2 0 dB wird nicht angezeigt.
- *3 Nur Voreinstellung 3.2K und 5.6K werden angezeigt.
- *4 Blinkt, wenn nur noch wenig verbleibende Zeit vorhanden ist.

Einstellen der Markierungsanzeigen

Blenden Sie die Markierungsanzeige ein oder aus. Wählen Sie im Menübildschirm < DISPLAY SETUP> den Anzeigemodus.

Hinweise zur Navigation durch das Menü finden Sie unter [Verwenden der Menüs] (Seite 123).




Um die Markierung ein- und auszuschalten, können Sie auch diejenige Taste USER drücken, der die Funktion MARKER zugewiesen wurde.

Einstellen des LCD-Monitors

Verwenden des LCD-Monitors

- Schalten Sie den Kamerarecorder AG-HPX500E über den Schalter POWER ein.
- Schieben Sie die Taste OPEN in Pfeilrichtung ① und klappen Sie den LCD-Monitor heraus.




<Hinweis>


Der LCD-Monitor lässt sich bis zu einem Winkel von 120 Grad öffnen. Wenn Sie versuchen, ihn weiter zu öffnen, kann dies Schäden am Monitor verursachen.

- Stellen Sie den Neigungswinkel des LCD-Monitors so ein, dass Sie das Bild gut und bequem sehen können.
 - Der LCD-Monitor kann um bis zu 180° zum Objektiv hin und um bis zu 90° zum Benutzer hin gedreht werden.
 - <Hinweis>


Um eine Beschädigung des Kamerarecorders zu vermeiden, darf der geöffnete LCD-Monitor nicht mit Gewalt verstellt werden.




- Stellen Sie mit Hilfe der Menüoption LCD SET die Helligkeit, den Farbpegel und den Kontrast des Bildschirms ein.
 - Wählen Sie im Bildschirm DISPLAY SETUP für die Option LCD SET die Einstellung YES.



Wählen Sie mit Hilfe des JOG-Rads einen Eintrag.



Drücken Sie auf das JOG-Rad, und drehen Sie es, um den gewählten Eintrag zu ändern.



<Hinweise>

- Wenn im Menü LCD SET ein einstellbarer Wert gewählt ist, kann dieser durch Drücken auf die Taste RESET auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.
- · Achten Sie beim Schließen des LCD-Monitors darauf, dass dieser fest geschlossen ist.
- Wird der Kamerarecorder in einer Umgebung eingesetzt, in der plötzliche Temperaturschwankungen auftreten, bildet sich Kondenswasser auf der Flüssig kristalloberfläche des Monitors. Reiben Sie in diesem Fall den Monitor mit einem weichen, trockenen Tuch vorsichtig trocken.
- Ist der Kamerarecorder sehr kalt, erscheint das Videobild auf dem LCD-Monitor unmittelbar nach Einschalten des Gerätes etwas dunkler als normal. Sobald sich das Gerät aber im Betrieb erwärmt, werden die Bilder auf dem LCD-Monitor in normaler Helligkeit angezeigt.
- · Wenn der Schalter SAVE auf ON gestellt ist, wird der LCD-Bildschirm ausgeschaltet.

Aufnehmen von Selbstportraits

Wird beim Filmen der LCD-Monitor um 180° in Richtung des Objektivs gedreht, können Selbstportraits aufgenommen werden. Stellen Sie in diesem Fall die Menüoption SELF SHOOT auf MIRROR, um das auf dem LCD-Monitor wiedergegebene Videobild horizontal zu drehen. Sie sehen nun beim Filmen ihr eigenes Spiegelbild auf dem LCD-Monitor.

Beachten Sie, dass nur das Videobild auf dem LCD-Monitor horizontal gedreht wird. Das Videobild selbst wird ganz normal aufgezeichnet.

Die Menüoption SELF SHOOT befindet sich im Bildschirm DISPLAY SETUP.

Handhabung von Einstellungsdaten


Konfigurieren von Einstellungsdateien

Bei dieser Kamera haben Sie die Möglichkeit, für jede der Positionen F1 bis F6 des Wahlschalters SCENE FILE eine Szenendatei zu speichern.

Bis zu vier der auf F1 bis F6 abgelegten Dateien können auf einer SD-Speicherkarte zum späteren Abrufen gespeichert werden.

Die Werte der Einstellungsmenüs können als Benutzerdatei in der Kamera gespeichert werden und bis zu vier Benutzerdateien auf der SD-Speicherkarte abgelegt werden.

Die Einstellungsdateien werden wie nochfolgend beschrieben konfiguriert.



Einstellen von Daten mit Hilfe einer SD-Speicherkarte


Zur Einstellung kann eine SD- oder SDHC-Speicherkarte (optionales Zubehör) verwendet werden, auf der bis zu acht Dateien mit Einstellungswerten speicherbar sind. Mit Hilfe dieser Daten können Sie die optimale Kameraeinstellung schnell wieder herstellen. Einzelheiten siehe [Umgang mit Speicherkarten] (Seite 86).

Handhabung der SD-**Speicherkarten**

Die SD-Speicherkarte kann vor oder nach dem Einschalten der Stromzufuhr in das Gerät eingelegt oder herausgenommen werden.

Einschieben der SD-Speicherkarte

Öffnen Sie die Schalterabdeckung und schieben Sie die SD-Speicherkarte (Sonderzubehör) mit der Abschrägung nach oben in den SD-Speicherkartenschlitz. Schließen Sie die Schalterabdeckung.



<Hinweis>

Die SD-Speicherkarte muss so eingesteckt werden, dass sich die Abschrägung vorne oben befindet und zum Kartenschlitz zeigt. Falls sich die Karte nur schwer einschieben lässt, ist die Karte wahrscheinlich falsch ausgerichtet. Drehen Sie die Karte in diesem Fall entsprechend um. Schieben Sie die Karte nicht gewaltsam in den Kartenschlitz. Ziehen Sie statt dessen die Karte nochmals heraus, prüfen Sie die korrekte Ausrichtung und schieben Sie die Karte dann erneut ein.

Herausnehmen der SD-Speicherkarte


Öffnen Sie die Schalterabdeckung und achten Sie darauf, dass die Lampe BUSY nicht leuchtet. Drücken Sie die SD-Speicherkarte dann weiter in den Kartenschlitz hinein. Dadurch wird die Karte ausgerastet, so dass sie ein Stück aus dem Kartenschlitz herausspringt. Ziehen Sie die Karte ganz aus dem Kartenschlitz heraus und schließen Sie die Schalterabdeckung.

SD-Speicherkarten dürfen nicht in Bereichen gelagert werden, in denen:

- sie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind;
- sie mit Wasser in Berührung kommen könnten; oder
- in denen eine elektrische Ladung auf sie einwirkt. Optimalerweise sollte die SD-Speicherkarte im Kamerarecorder AG-HPX500E bei geschlossener Schalterabdeckung aufbewahrt werden.

Formatieren, Beschreiben und Auslesen einer SD-**Speicherkarte**

Sie können SD-Speicherkarten formatieren, Einstellungsdaten auf diese schreiben und von diesen lesen, indem Sie vom Einstellungsmenü aus den Bildschirm < CARD FUNCTIONS > aufrufen und die entsprechenden Funktionen verwenden.



Bei SD-Speicherkarten, die mit einem anderen Gerät formatiert wurden, welches den SD/SDHC-Standard nicht unterstützt, wird die Meldung "FORMAT ERROR" in der oberen rechten Ecke des Monitors eingeblendet. In diesem Fall muss die Karte wie nachstehend beschrieben neu formatiert werden. Einzelheiten siehe [Formatieren der SD-Speicherkarte]


(Seite 82).

Formatieren der SD-Speicherkarte

<Hinweis>

SD-Speicherkarten können auch über die Miniaturbild-Anzeige formatiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Formatieren von SD-Speicherkarten] (Seite 117).

- Navigieren Sie durch das Menü und rufen Sie die Bildschirmanzeige < CARD **FUNCTIONS**> auf.
- Bewegen Sie den Cursor durch Drehen des JOG-Knopfes auf die Menüoption SD CARD FORMAT.
- Drücken Sie den JOG-Knopf.
- ✓ Um die SD-Speicherkarte zu formatieren, bewegen Sie den Cursor durch Drehen des JOG-Knopfes auf den Eintrag YES. Drücken Sie dann den JOG-Knopf.
 - Die Meldung "SD CARD FORMAT OK" wird angezeigt, und die SD-Speicherkarte wird formatiert.




Falls beim Drücken des JOG-Knopfes eine der folgenden Meldungen erscheint, wird die Karte nicht formatiert:

Fehlermeldung	Korrekturmaßnahmen
SD CARD FORMAT NG NO	
CARD	Legen Sie eine SD-
(Es ist keine SD-	Speicherkarte ein.
Speicherkarte eingelegt.)	
SD CARD FORMAT NG ERROR (Die SD-Speicherkarte kann nicht formatiert werden.)	Die Karte ist möglicherweise defekt. Tauschen Sie die Karte aus.
SD CARD FORMAT NG WRITE PROTECT (Die SD-Speicherkarte ist schreibgeschützt.)	Nehmen Sie die Karte aus dem Gerät und heben Sie den Schreibschutz auf.

Fehlermeldung	Korrekturmaßnahmen
	Beispiel: Auf die SD-
	Speicherkarte kann
SD CARD FORMAT NG	nicht zugegriffen
CANNOT ACCESS	werden. Formatieren
(Auf die SD-Speicherkarte	Sie die Karte
kann nicht zugegriffen	erneut, nachdem
werden.)	der aktuelle
	Zugriffsvorgang
	beendet ist.

Verwendung der Szenendatei-Datum

- Die Einstellungen für die verschiedenen Aufnahmebedingungen werden in jeder Stellung des Wählschalters für Szenendateien gespeichert.
- Bei der Aufnahme können Sie die erforderliche Datei sofort unter Verwendung des Wählschalters für Szenedateien abrufen.
- Sie können die Werte der Szenendatei auch über Menüoptionen ändern. Eine geänderte Szenendatei kann auf jeder Position des Szenendatei-Wahlschalters gespeichert werden.



• Während der Aufnahme bleiben die Einstellungen der Optionen OPERATION TYPE und FRAME RATE selbst nach einem Wechsel der Szenendatei unverändert.

Um diese Einstellungen zu ändern, versetzen Sie den Kamerarecorder in den Aufnahmepausemodus.

■Werkseinstellung

• F1: SCENE

Diese Datei eignet sich für normale Aufnahmen.

• F2: SCENE FLUO.

Diese Datei eignet sich für die Aufnahme in Kunstlicht, d.h. in geschlossenen Räumen.

• F3: SCENE SPARK

Datei, die für SD-Aufzeichnungen mit größerer Bandbreite an Auflösung, Farbe und Kontrast geeignet

• F4: SCENE B-STR

Diese Datei eignet sich für die Verstärkung des Kontrasts dunkler Bereiche, beispielsweise bei der Aufnahme von Sonnenuntergängen.

• F5: SCENE CINE V


Diese Datei eignet sich für die Aufnahme von spielfilmähnlichen Szenen, bei denen der Kontrast hervorgehoben werden soll. (Selbst nach einem Wechsel der Szenendatei bleibt das Aufnahmeformat unverändert. Das Aufnahmeformat muss unter der Option REC FORMAT auf der Menüseite RECORDING SETUP eingestellt werden.)

• F6: SCENE CINE D


Diese Datei eignet sich für die Aufnahme von spielfilmähnlichen Szenen, bei denen der Dynamikbereich erweitert werden soll. (Selbst nach einem Wechsel der Szenendatei bleibt das Aufnahmeformat unverändert. Das Aufnahmeformat muss unter der Option REC FORMAT auf der Menüseite RECORDING SETUP eingestellt werden.)

Ändern der Einstellungen für Szenedateien

- ■Beispiel1: Änderung des Namens der Szenedatei.
- Drehen Sie den Wählschalter für Szenedateien, und wählen Sie anschließend die zu ändernde Szenedatei aus.
- Rufen Sie über das Einstellungsmenü den Bildschirm < SCENE FILE> auf.
- Wählen Sie die Option NAME EDIT, indem Sie das JOG-Rad drehen. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad.



Wählen Sie die Option YES, indem Sie das JOG-Rad drehen. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad.




- Wenn der nachfolgend dargestellte Bildschirm eingeblendet wurde, geben Sie mit Hilfe des JOG-Rads einen Dateinamen mit bis zu sechs Zeichen ein.
 - Wenn Sie das JOG-Rad drehen, werden die Zeichen in dieser Reihenfolge angezeigt: Leerzeichen (\square) \rightarrow Alphabet (A bis Z) \rightarrow Ziffern (0 bis 9) \rightarrow Sonderzeichen (; : < = > ? @ [¥]^_-./).
 - Wenn Sie die Taste RESET nach Eingabe eines Dateinamens drücken, werden die Zeichen vom Bildschirm gelöscht.




- Drücken Sie die Taste MENU, sobald Sie die Festlegung des Dateinamens abgeschlossen haben.
 - Damit ist die Umbenennung abgeschlossen. Eine bestätigte Umbenennung wird auch nach dem Ausschalten beibehalten und ist nicht von der Stellung des Wahlschalters abhängig. Die Einstellungen für die Szenendatei werden ebenso beibehalten.


- ■Beispiel2: Szenendatei F1 in der Kamera speichern.
- Wählen Sie die Option LOAD/SAVE/ INT, indem Sie das JOG-Rad drehen. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad.



Wählen Sie die Option SAVE, indem Sie das JOG-Rad drehen. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad.



- Wählen Sie die Option YES, indem Sie das JOG-Rad drehen. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad.
 - Um auf die nächsthöhere Menüebene zurückzukehren, drücken Sie die Taste MENU.



• Es wird "PROCESSING" eingeblendet, und nachdem alle Einstellungen abgeschlossen wurden, wird die folgende Meldung eingeblendet.



- Um die Werte der Szenendateien wieder auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, wählen Sie in Schritt 2 die Option LOAD und fahren mit Schritt 3
- Um die Werte der Szenendateien wieder auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, wählen Sie in Schritt 2 die Option INITIAL und fahren mit Schritt 3
- Um Einstellungen in Benutzerdateien zu speichern, diese zu lesen oder sie auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, rufen Sie den Bildschirm OTHER FUNCTIONS auf, und verwenden Sie die Option USER FILE sinngemäß wie bei Szenendateien.


Speichern von Szenendateien und anderen Einstellungen auf SD-Speicherkarten

Sie können bis zu vier Szenendateien oder andere Einstellungen als Datei auf einer SD-Speicherkarte ablegen und auch von dieser laden.


- Im Falle der Szenendateien werden die aktuellen Einstellungen automatisch im Gerät gespeichert, und die gespeicherten Daten werden auf die SD-Speicherkarte geschrieben. Wenn Daten von einer SD-Speicherkarte gelesen wurden, werden die aktuellen Einstellungen überschrieben, sobald die Daten im Gerät gespeichert werden.
- Die Daten aller Szenendateien F1 bis F6 werden überschrieben.

Mit der nachfolgenden Vorgehensweise wird erklärt, wie Sie Szenendateien speichern.


- Bringen Sie den Schalter POWER in die Stellung ON.
- Wählen Sie im Bildschirm CARD **FUNCTIONS die Option SCENE FILE,** wählen Sie dann YES, und drücken Sie abschließend auf das JOG-Rad.
 - Um alle anderen Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie USER FILE.




- Wählen Sie mit Hilfe des JOG-Rads die Dateinummer (1 bis 4).
 - Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie erneut auf das JOG-Rad.



■ Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Option WRITE. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



- Drücken Sie die Cursortaste 44, und wählen Sie mit dem JOG-Rad die Einstellung YES. Drücken Sie dann erneut auf das JOG-Rad.
 - Im folgenden Beispiel lautet der Dateiname TITLE 1.
 - Nachdem der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird WRITE OK eingeblendet.



So laden Sie eine Datei

1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 durch, und wählen Sie im Schritt 4 die Option READ. Drücken Sie zur Bestätigung auf das JOG-Rad.

Nachdem der Lesevorgang abgeschlossen ist, wird READ OK eingeblendet.

Wählen Sie im Bildschirm CARD FUNCTION die Option USER FILE, und gehen Sie sinngemäß wie bei Szenendateien vor.


Dateien von einer SD-Speicherkarte erneut laden

Führen Sie die Schritte 1 und 2 durch, und wählen Sie im Schritt 4 für die Option TITLE RELOAD die Einstellung YES. Drücken Sie zur Bestätigung auf das JOG-Rad.

Die Datei wird erneut geladen.

So benennen Sie eine Datei

- Führen Sie die Schritte 1 bis 4 durch.
- Wählen Sie mit dem JOG-Rad die einzelnen Zeichen aus. Drücken Sie auf das JOG-Rad, um ein Zeichen zu übernehmen und das nächste einzugeben.
 - Sie können die nachfolgend aufgeführten Zeichen verwenden: Leerzeichen, A bis Z, 0 bis 9, :; < = >? @ [\]
 - Sie können alle Zeichen löschen, indem Sie auf die Taste RESET drücken.
- Nachdem Sie alle Eingaben abgeschlossen haben, wechseln Sie den Zeichen (oder auf das Cursor-Symbol ▶ rechts, oder verwenden Sie das JOG-Rad).
- Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Einstellung YES aus. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



 Nachdem der Titel geschrieben wurde, wird "WRITE OK" eingeblendet.

<Hinweise>

- Falls die Meldung WRITE NG FORMAT ERROR angezeigt wird, formatieren Sie die SD-Speicherkarte.
- Falls die Meldung WRITE NG WRITE PROTECT angezeigt wird, entfernen Sie den Schreibschutz der SD-Speicherkarte.
- Falls die Meldung WRITE NG CANNOT ACCESS angezeigt wird, beenden Sie alle anderen Vorgänge (wie z. B. die Wiedergabe), bevor Sie fortfahren.
- Falls die Meldung WRITE NG ERROR angezeigt wird, ist die SD-Speicherkarte möglicherweise defekt. Ersetzen Sie die Karte.

Umgang mit Speicherkarten

Verwenden Sie in dieser Kamera ausschließlich Karten nach SD- oder SDHC-Standard. Verwenden Sie für Mini-SD-Karten stets einen Mini-SD-Adapter. (Setzen Sie den Adapter stets mit eingelegter Speicherkarte ein. Andernfalls kann der Betrieb der Kamera gestört werden.)

■Geeignete Speicherkarten

- SD-Speicherkarten (auch Mini-SD-Karten)
- SDHC-Speicherkarten



Wir empfehlen den Gebrauch von SD-/SDHC-Speicherkarten und Mini-SD-Karten von Panasonic. Aktuelle Informationen über Speicherkarten, die mit der Kamera verwendet werden können, erhalten Sie auf der nachfolgend genannten P2-Support-Webseite: http://panasonic.biz/sav/

- <Hinweis>
- SDHC (SD High Capacity) ist ein neuer Standard, der 2006 von der SD Card Association für große Speicherkarten von über 2 GB eingeführt wurde.

■Ungeeignete Karten

Andere Speicherkarten als die oben aufgeführten.

Multimedia Cards (MMC)



Kapitel 5 Vorbereitung

Stromversorgung

Der Kamerarecorder kann sowohl mit Akkus als auch mit Netzstrom betrieben werden.

Einen Akku verwenden


Akkus der folgenden Hersteller können verwendet werden:

- Anton/Bauer
- IDX
- PACO
- Sony
- <Hinweise>
- Durch Änderung des Einstellungsmenüs können auch andere Akkus unterstützt werden, aber es wird keine Garantie für Systemkompatibilität gegegen.
- Laden Sie den Akku vor Gebrauch mit dem Ladegerät auf. (Einzelheiten zur Lademethode entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des betreffenden Akkus).

Anbringen des Akkus und Einstellen des Akkutyps

Verwendung eines Anton/Bauer-**Akkus**


Bringen Sie eine Anton/Bauer-Batterie an.



<Hinweis>

Der Akkuhalter von Anton Bauer ist mit einem Stromausgang für die Beleuchtung und einem Lichtschalter ausgestattet, um den einfachen Anschluss einer Leuchte zu ermöglichen. Bezüglich der Einzelheiten zu den verfügbaren Beleuchtungssystemen wenden Sie sich an Anton Bauer.

Setzen Sie den Akku ein, und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung.



<Hinweis>

Akku entfernen

Halten Sie den Entriegelungshebel am Akku nach unten gedrückt. Schieben Sie dann den Akku entgegen der Einschubrichtung in Pfeilrichtung, während Sie den Hebel nach unten gedrückt halten.

Akkutyp einstellen.

• Wählen Sie den Akkutyp, der unter BATTERY SELECT aufgelistet ist. Wählen Sie im Menübildschirm <BATTERY SETUP> die Menüoption "BATTERY SELECT". Weitere Informationen finden Sie in [BATTERY SETUP].


■Verwendbare Akkus von Anton/Bauer:

- PROPAC14
- TRIMPAC14
- HYTRON50
- HYTRON100
- HYTRON140
- DIONIC90
- DIONIC160

Verwendung eines Akkus Typ NP-1

Wenden Sie sich zum Austausch des Batteriehalters an Ihren Händler.

Akkuhalter entfernen.




Bringen Sie den Akkubehälter für den Typ NP-1 am Kamerarecorder an.

- ①Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an.
- [®]Ziehen Sie die Kontaktschrauben an.
- 3 Führen Sie die Oberkante des abgenommenen Deckels in Pfeilrichtung ein.
- Deckels (Metallteil) auf die Löcher im Boden des Behälters aus, und befestigen Sie die beiden Teile mit den Schrauben.


<Hinweis>

Achten Sie beim Anbringen des Akkuhalters darauf, dass das Anschlusskabel nicht eingeklemmt wird.



Verwendung eines V-Mount-Akkus

Bringen Sie die V-Mount-Adapterplatte an. Setzen Sie die Platte ein, und schieben Sie sie in die unten gezeigte Richtung.



Akkutyp einstellen.


- Wählen Sie den Akkutyp, der unter BATTERY SELECT aufgelistet ist. Wählen Sie im Menübildschirm <BATTERY SETUP> die Menüoption "BATTERY SELECT".
- Verwendung eines Akkus, der nicht unter BATTERY SELECT aufgeführt ist: Bei einem NiCd-Akku wählen Sie "NiCd14(14V)" je nach Akkuspannung. Stellen Sie die weiteren Menüposten gemäß der Akkueigenschaften ein. Falls es kein NiCd-Akku ist, wählen Sie TYPE A oder TYPE B aus und stellen Sie die weiteren Menüposten gemäß der Akkueigenschaften ein. Weitere Informationen finden Sie in [Bildschirm BATTERY SETUP] (Seite 119).

<Hinweis>

Weitere Informationen über die NP/BP Adapterplatten und die V-Mount-Adapterplatte erhalten Sie bei dem Fachhändler, bei dem Sie den Kamerarecorder gekauft haben.

Verwendung eines externen **Netzgerates**

Schliesen Sie das externe Netzgerat an die Buchse DC IN des Gerates an. Bringen Sie die beiden Ferritkerne (mitgeliefert) wie unten abgebildet etwa 5 cm von den Anschlüssen entfernt an beiden Enden des Stromkabels an. Schließen Sie jeden Ferritkern, bis er hörbar einrastet und damit fixiert ist.



- Schalten Sie den Betriebsschalter des externen Netzgerates auf "ON". (Wenn auf dem externen Netzgerat ein Betriefschalter vorhanden ist)
- Stellen Sie den Schalter POWER des Kamerarecorders auf ON.
- Beim Einschalten tritt ein hoher Einschaltstrom auf. Verwenden Sie deshalb nur externes Netzgerat, die einen doppelt so hohen Strom liefern können wie die Summe aller angeschlossenen Geräte erfordert. Verwenden Sie außerdem ein Gleichspannungskabel, das für mindestens 10 A ausgelegt sit.

• Wenn Sie eine andere externe Stromquelle als das Netzgerät verwenden, überprüfen Sie die Stiftbelegung des externen Gleichspannungseingangs auf die korrekte Benutzung der Polaritäten. Wenn versehentlich eine +12Vstromquelle angeschlossen wird, könnte dies zu Brand oder Verletzungen führen.



Stift-Nr.	Signal
1	GND
2, 3	-
4	+12V

Buchse DC IN

- <Hinweise>
- Bei gleichzeitigem Anschluss von Akku und Netzgerät erhält das Netzgerät den Vorrang. Der Akku kann bei angeschlossenem Netzgerät angebracht oder abgenommen werden.
- Wenn Sie das Netzgerät benutzen, schalten Sie dessen Netzschalter unbedingt zuerst ein, bevor Sie den Schalter POWER des Kamerarecorders auf ON stellen. Wird die Stromversorgung in umgekehrter Reihenfolge eingeschaltet, steigt die Ausgangsspannung des Netzgerätes nur langsam an, wodurch eine Funktionsstörung des Kamerarecorders verursacht werden kann.
- Um eine Batterie mit dem Anschluss DC IN zu verbinden, wählen Sie für die Option EXT DC INSEL die Einstellung BATTERY, und wählen Sie dann unter **BATTERY SELECT den Batterietyp aus.** Wählen Sie im Bildschirm BATTERY SETUP die Optionen EXT DC IN SEL oder BATTERY SELECT. Beachten Sie, dass in diesem Fall auch für digitale Batterien keine Prozentanzeige eingeblendet wird.
- Stellen Sie vor der Verwendung eines Netzteils sicher, dass dessen Ausgangsspannung im Bereich der zulässigen Eingangsspannung der Kamera liegt.

Anbringen des Suchers und Einstellen seiner **Position**

Dieser Abschnitt zeigt, wie der mitgelieferte und der optionale Sucher AG-VF11G, der dem mitgelieferten Sucher entspricht, montiert und eingestellt wird. Wenn Sie einen anderen als einen dieser beiden Sucher benutzen, halten Sie sich an die Anweisungen in der mit dem Sucher mitgelieferten Bedienungsanleitung.


• Beachten Sie, dass alte Befestigungsmodelle nicht unterstützt werden.

Anbringen des Suchers


- Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Verbinden Sie den Stecker des Suchers mit dem Sucher-Anschluss an der Kamera.

<Hinweis>

Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Anschlussbuchse sitzt.



- Lösen Sie den Positionierungsring des Suchers (links/rechts).
- Drehen Sie die Sucher-Sicherungsschraube gegen den Uhrzeigersinn (zum Lösen des Sicherheitsmechanismus), und schieben Sie den Sucher in Pfeilrichtung.




Sucher-Sicherungsschraube

- Drehen Sie die Sucher-Sicherungsschraube im Uhrzeigersinn (damit diese nicht herausfällt).
- Ziehen Sie den Positionierungsring des Suchers (links/rechts) wieder an.

Stellen Sie sicher, dass die Sucher-Sicherungsschraube fest am Positionierungsmodul für den Sucher angezogen ist. Wenn die Sicherungsschraube nicht richtig angezogen ist, kann der Sucher herunterfallen.

Andern der Sucherstellung (links/rechts)

- Lösen Sie den Positionierungsring des Suchers (links/rechts).
- Schieben Sie den Sucher in eine Stellung, in der Sie sein Bild bequem betrachten können.



Positionierungsring des Suchers (rechts/links)

Ziehen Sie die Positionierungsringe des Suchers (links/rechts) wieder an.

Ändern der Sucherstellung (vorwärts/rückwärts)

Bei Ausstattung mit Schiene zur Einstellung vorwärts/rückwärts


- Lösen Sie den Sicherungshebel des Suchers.
- Schieben Sie den Sucher in eine Stellung, in der Sie sein Bild bequem betrachten können.



Arretieren Sie den Sicherungshebel des Suchers.

Dioptrien-Einstellung des **Suchers**


- Schalten Sie die Kamera ein. · Betrachten Sie das Bild im Sucher.
- Stellen Sie mit Hilfe des Dioptrieneinstellhebels die bestmögliche Bildschärfe des Suchers ein.



Einstellung des Sucherbilds


Mit Hilfe der folgenden Regler können Sie das Bild des Suchers anpassen.

- Helligkeit: Drehregler BRIGHT
- Kontrast: Drehregler CONTRAST
- Kantenbetonung: Drehregler PEAKING
 - Schalten Sie die Kamera ein.
- Bringen Sie den Schalter OUTPUT in die Stellung BARS.
- Stellen Sie durch Drehen der Regler **BRIGHT und CONTRAST die Helligkeit** bzw. den Kontrast des Sucherbilds ein.
 - Stellen Sie mit dem Regler PEAKING die Bildschärfe ein.
 - Ein schärferes Sucherbild erleichtert die Fokussierung.




Entfernen des Suchers

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Lösen Sie die Positionierungsringe des Suchers (links/rechts).
- Drehen Sie die Sucher-Sicherungsschraube gegen den Uhrzeigersinn. Schieben Sie den Sucher in Pfeilrichtung, und nehmen Sie ihn ab.



Sucher-Sicherungsschraube


Lösen Sie Sucherkabel und Mikrofonhalterung aus der Klemme, und entfernen Sie beides.




Anbringen und Einstellen des Objektivs

Anbringen des Objektivs


Stellen Sie den Objektiv-Sicherungshebel nach oben, und nehmen Sie dann die Fassungskappe




Richten Sie die Mittenmarkierung des Objektivs auf die Mittenkerbe an der Oberseite der Objektivfassung aus, und bringen Sie das Objektiv an.



Drücken Sie den Objektiv-Sicherungshebel nach unten, um das Objektiv zu sichern.



Drücken Sie das Kabel in die Kabelklemme, und schließen Sie es an die Buchse LENS an.



- Auflagemaßeinstellung des Objektivs. <Hinweise>
 - Einzelheiten zur Handhabung des Objektivs entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des Objektivs.
 - Bringen Sie bei abgenommenem Objektiv die Fassungskappe an, um den Kamerarecorder zu schützen.

Nehmen Sie die Auflagemaßeinstellung des Objektivs vor


Das Auflagemaß (Abstand von der Objektivanschlussebene zur Abbildungsebene) muss justiert werden, wenn ein Motiv bei Zoomoperationen entweder in der Tele- oder Weitwinkelstellung nicht richtig scharfgestellt werden kann.

Wenn das Auflagemaß einmal justiert worden ist, erübrigt sich eine Neujustierung, es sei denn, das Objektiv wird ausgewechselt.

<Hinweis>

Einzelheiten zum Justierverfahren und den Objektivpositionen finden Sie auch in der Bedienungsanleitung des Objektivs.

- Bringen Sie das Objektiv an der Kamera an.
 - Vergessen Sie dabei nicht, das Objektivkabel anzuschließen.
- Stellen Sie die Objektivblende auf manuelle Steuerung ein, und öffnen Sie die Blende vollständig.



- Richten Sie die Beleuchtung so ein, dass der korrekte Video-Ausgangspegel bei einer Entfernung von etwa 3 m von der für die Auflagemaß-Justierung verwendeten Tafel erzielt wird.
 - Falls der Videopegel zu hoch ist, verwenden Sie die Filter oder den Verschluss.
- Lösen Sie die Feststellschraube des F.f-Rings (Flange Focus). <Hinweis> Bei einigen Objektiven wird dieser Ring möglicherweise als F.b-Ring (Flange back) bezeichnet.

- Stellen Sie den Zoomring entweder manuell oder elektrisch auf die Teleposition ein.
- Nehmen Sie die für die Auflagemaß-Justierung verwendete Tafel auf, und drehen Sie den Entfernungsring zum Einstellen der Schärfe.
- Stellen Sie den Zoomring auf die Weitwinkelposition, und drehen Sie den F.f-Ring zum Einstellen der Schärfe.
 - Achten Sie darauf, dass Sie bei diesem Vorgang nicht den Entfernungsring drehen.
- Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, bis die Schärfe sowohl in der Tele- als auch in der Weitwinkelposition korrekt eingestellt ist.
- Ziehen Sie die Feststellschraube des F.f-Rings an.

Weiß-Shading-Kompensation


Zum Speichern der Weiß-Shading-Kompensationsdaten können die Einstellungen DEFAULT (festgelegter Wert) und drei benutzerdefinierbare Funktionen (USER1, USER2, USER3) verwendet werden. Um die Kompensationsdaten festzulegen, verwenden

Sie im Bildschirm LENS SETUP die Option SHADING SELECT. Mit der Einstellung OFF wird die Shading-Kompensation deaktiviert.


Weiß-Shading-Kompensationsdaten wählen

Rufen Sie den Bildschirm LENS SETUP auf.

Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Option SHADING SELECT aus. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.



- Wählen Sie mit dem JOG-Rad eine der Einstellungen DEFAULT, USER1, USER2, USER3 oder OFF aus. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
 - Um das Weiß-Shading individuell einzustellen, wählen Sie USER1, USER2 oder USER3.
 - Die Einstellungen USER1, USER2 und USER3 enthalten keine voreingestellten Kompensationsdaten.
 - Speichern Sie die zu KJ16ex7.7B IRSD PS12 und KJ16ex7.7B KRSD PS12 passenden Kompensationsdaten in der Position DEFAULT. Bei anderen als den oben aufgeführten Objektiven nehmen Sie den Weiß-Shading-Abgleich wie nachfolgend beschrieben vor.




Weiß-Shading-Abgleich

<Hinweis>

Verfärbungen können in senkrechter Richtung bei nahezu offener Einstellung der Objektivblende auch dann auftreten, wenn der Weiß-Shading-Abgleich durchgeführt wurde. Dies ist eine optische Charakteristik und kein Fehlersymptom.

Aktivieren Sie den Abgleichmodus an der Kamera.

- (1) Bringen Sie ein Objektiv an der Kamera
- Achten Sie darauf, das Objektivkabel anzuschließen.
- (2) Deaktivieren Sie den elektronischen Verschluss, und wählen Sie für die Verstärkung die Einstellung L (0 dB).
- (3) Wenn das Objektiv mit einem Telekonverter ausgestattet ist, entfernen Sie diesen.
- (4) Rufen Sie den Bildschirm LENS SETUP auf, und wählen Sie unter SHADING SELECT eine der Einstellungen USER1, USER2 oder USER3.
- (5) Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Option SHADING (USER), wählen Sie YES, und drücken Sie dann auf das JOG-Rad.
- Die Meldung "CHECK LUMINANCE LEVEL ZEBRA ON VF" wird eingeblendet.



CHECK LUMINANCE LEVEL ZEBRA ON VF SHADING: USER1 SET OK? YES NO -→ PUSH DIAL

Stellen Sie das Bild ein.

- (1) Nehmen Sie ein vollständig weißes Blatt
- (2) Aktivieren Sie die manuelle Blendensteuerung, und stellen Sie die Blende so ein, dass auf dem gesamten Sucherbildschirm ein Streifenmuster angezeigt wird.
- Wenn das Papierblatt nicht gleichmäßig beleuchtet wird, füllt das Streifenmuster nicht den gesamten Bildschirm. Nehmen Sie Einstellungen nach Bedarf vor.
- Stellen Sie sicher, dass das Papierblatt nicht mehreren Lichtquellen mit unterschiedlichen Farbtemperaturen ausgesetzt ist (z. B. Leuchtstoffröhren und Halogenleuchten).

CHECK LUMINANCE LEVEL ZEBRA ON VF SHADING: USER1 SET OK? YES/ NO

- <Hinweise>
- Nehmen Sie den Weiß-Shading-Abgleich im Sonnenlicht, bei Halogenbeleuchtung oder einer anderen, nicht flimmernden Lichtquelle vor. Leuchtstoffröhren und Quecksilberdampflampen tendieren zum Flimmern und sollten nicht für den Abgleich verwendet werden.
- Falls die Blendenöffnung außerhalb des Bereichs zwischen F4 und F11 liegt, stellen Sie die Lichtquelle ein.
- · Stellen Sie sicher, dass der elektronische Verschluss deaktiviert ist.

Weiß- und Schwarzabgleich durchführen

- (1) Bringen Sie den Schalter WHITE BAL in Stellung A oder B, und führen Sie mit Hilfe des Schalters AUTO W/B BAL einen automatischen Weißabgleich durch.
- (2) Führen Sie mit Hilfe des Schalters AUTO W/B BAL einen automatischen Schwarzabgleich durch.
- (3) Führen Sie mit Hilfe des Schalters AUTO W/B BAL erneut einen automatischen Weißabgleich durch.

Wiederholen Sie den Vorgang unter Schritt 2-(2).

Führen Sie den Weiß-Shading-Abgleich durch.

- (1) Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Einstellung YES aus. Drücken Sie dann auf das JOG-Rad, um die Auswahl zu bestätigen.
- (2) Während des Abgleichs wird auf dem Bildschirm "SHADING ACTIVE" eingeblendet.
- (3) Nach einigen Sekunden wird der Abgleich beendet und die Meldung "SHADING OK" eingeblendet.
- Wird eine Fehlermeldung wie "SHADING NG LEVEL OVER" oder "SHADING NG LOW LIGHT" eingeblendet, regeln Sie die Blende nach.
- · Der Abgleichwert wird automatisch im Speicher abgelegt (USER1, USER2, USER3).

6 Wenn das Objektiv mit einem Telekonverter ausgestattet ist, aktivieren Sie dessen Funktion, und führen Sie die Schritte 2 bis 5 erneut durch.

• Wenn der Telekonverter später deaktiviert wird, muss der Weiß-Shading-Abgleich nicht erneut durchgeführt werden.

Farbfehler-Korrektur (CAC) einstellen

Mit Hilfe der CAC-Funktion der Kamera werden die Registrierungsfehler durch die leichte, von dem Objektiv nicht kompensierbare Farbabweichung korrigiert. Damit wird das Verwaschen von Farben in umliegende Bildbereiche minimiert.

Bei Objektiven, die mit der CAC-Funktion kompatibel sind und deren CAC-Daten in der Kamera registriert sind, wird der CAC-Betrieb automatisch aktiviert. Als Voreinstellungswerte sind die CAC-Daten der folgenden vier Objektive bereits in der Kamera registriert.

Kameraanzeige	Modellbezeichnungen der kompatiblen Objektive		
KJ16EX7.7B IRSD PS12	KJ16ex7.7B IRSD PS12		
	KJ16ex7.7B KRSD PS12		
KJ21EX7.6B IRSD PS12	KJ21ex7.6B IRSD PS12		
KJ10EX4.5B IRSD PS12	KJ10ex4.5B IRSD PS12		
XA17X7.6BERM-M58B	XA17x7.6BERM-M58B		
	XA17x7.6BRM-M58B		


- <Hinweise>
- Eine der Objektivbezeichnungen im Menü repräsentiert die Objektivgruppe.
- Die CAC-Funktion dieser Kamera ist nur in waagerechter Richtung wirksam.
- Die CAC-Funktion ist nicht bei +18 dB aktiv.
- Die CAC-Funktion arbeitet bei Makroaufnahmen möglicherweise nicht korrekt.
- Informationen über neue Objektive, die mit dieser Funktion kompatibel sind sowie Informationen zu Änderungen bezüglich der Funktion erhalten Sie auf unserer Webseite unter der nachfolgend genannten Adresse:

http://panasonic.biz/sav/

Prüfen des CAC-Betriebszustands


Schließen Sie alle Menüs, und drücken Sie die Taste DISP/MODE CHK.

 Wenn oben rechts auf dem Bildschirm "CAC" eingeblendet wird, so ist die Funktion aktiv.




Prüfen der CAC-Informationen während des Betriebs

- Rufen Sie den Bildschirm LENS SETUP auf.
- Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Option CAC PROPERTY, und wählen Sie YES, woraufhin der Bildschirm CAC PROPERTY eingeblendet wird.
 - Die CAC-Eigenschaftenliste wird eingeblendet.



■CAC-Eigenschaften




- aktuelle CAC-Datennummer zu prüfende CAC-Datennummer Zur Auswahl das JOG-Rad drehen.
- CAC-Daten gemäß Auswahl unter 2 4 Fehlermeldungen

Die Datei kann nicht verwendet werden, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird. Initialisieren Sie die CAC-Daten, oder laden Sie die CAC-Datei erneut von einer SD-Karte.

Einzelheiten siehe [Initialisieren einer CAC-Datei] (Seite 100) oder [Laden einer CAC-Datei von einer SD-Karte] (Seite 98).


Laden einer CAC-Datei von einer SD-**Karte**

- Rufen Sie den Bildschirm LENS SETUP auf.
- Wählen Sie mit Hilfe des JOG-Rads den Eintrag CAC CARD READ. Wählen Sie YES, woraufhin der Bildschirm CAC CARD READ eingeblendet wird.



Wählen Sie mit Hilfe des JOG-Rads die zu ladende CAC-Datei. Wählen Sie dann YES, und drücken Sie auf das JOG-Rad.






<Hinweise>

• Die Kamera kann bis zu 8 Dateien laden. Wenn nach dem Laden von 8 Dateien versucht wird, eine weitere zu laden, so wird "READ NG CAC FILE FULL" angezeigt. Um eine weitere Datei zu laden, löschen Sie in diesem Fall zunächst eine vorhandene. Einzelheiten siehe [Löschen einer CAC-Datei] (Seite 99).

• Die Fehlermeldung "READ NG FORMAT ERROR" bedeutet, dass die Datei nicht verwendet werden kann und nicht geladen wurde. Stellen Sie sicher, dass die Datei in einem Format vorliegt, das von der Kamera unterstützt wird und dass die Datei auf der SD-Karte nicht beschädigt ist.


Löschen einer CAC-Datei


- Rufen Sie den Bildschirm LENS SETUP auf.
- Wählen Sie mit dem JOG-Rad die Option CAC FILE DELETE, wählen Sie YES, und drücken Sie dann auf das JOG-Rad.



Wählen Sie mit Hilfe des JOG-Rads die zu löschende CAC-Datei. Wählen Sie dann YES, und drücken Sie auf das JOG-Rad.


Nach dem Löschvorgang wird "----" angezeigt.






Initialisieren einer CAC-Datei (Daten auf Werkseinstellung zurücksetzen)

- Rufen Sie den Bildschirm LENS SETUP auf.
- Wählen Sie mit Hilfe des JOG-Rads den Eintrag CAC FILE INIT. Wählen Sie YES, woraufhin eine Bestätigungsabfrage eingeblendet wird.



- Wählen Sie als Antwort der Bestätigungsabfrage YES, und drücken Sie auf das JOG-Rad.
 - Nach erfolgreicher Initialisierung wird "CAC FILE INIT PROCESSING COMPLETED" angezeigt.
 - Nach dem Abschluss wird der Bildschirm LENS SETUP eingeblendet.



<Hinweis>

Durch diesen Vorgang werden alle Dateien gelöscht und die vier CAC-Dateien auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.


Vorbereitungen für die Audiosignalaufnahme

Treffen Sie Vorbereitungen zum Anschließen der Audiokomponenten.


Bei Verwendung des vorderen Mikrofons

Das Mikrofon des Mikrofonsatzes AG-MC200G (Sonderzubehör) kann am Sucher angebracht werden.


Öffnen Sie den Mikrofonhalter.




Bringen Sie das Mikrofon an, und ziehen Sie die Klemmschraube an.



Schließen Sie das Verbindungskabel des Mikrofons an die Buchse MIC IN des Kamerarecorders an.



Stellen Sie einen oder beide Schalter AUDIO IN auf [FRONT] entsprechend dem Audiokanal, dessen Ton aufgenommen werden soll.




<Hinweis>

Ist das Mikrofonanschlusskabel mit der Buchse FRONT2 verbunden und befinden sich die Schalter AUDIO IN für CH1 in der Stellung FRONT2 und für CH2 in der Stellung FRONT, so wird der Mikrofonton auf beiden Kanälen zugeführt.

Bei Verwendung einer **Audiokomponente**

- Verbinden Sie die Buchsen AUDIO IN über ein XLR-Kabel mit der Audiokomponente.
- Stellen Sie den Schalter AUDIO IN für den Kanal, an den das XLR-Kabel angeschlossen ist, auf [REAR].
- Stellen Sie den Wahlschalter LINE/MIC/ +48V an der Rückwand auf [LINE].




Anbringen von Zubehör

Stativmontage des Kamerarecorders

Verwenden Sie den Stativadapter zur Befestigung des Kamerarecorders auf einem Stativ.

Bringen Sie den Stativadapter am Stativ an.




Berücksichtigen Sie den Schwerpunkt des Kamerarecorders und des Stativadapters bei der Wahl des Montagelochs.

Vergewissern Sie sich, dass der Durchmesser des gewählten Lochs mit dem Durchmesser der Stativkopfschraube übereinstimmt.


Setzen Sie den Kamerarecorder auf den Stativadapter.

• Schieben Sie den Kamerarecorder entlang der Nut nach vorn, bis er mit einem Klicken einrastet.



Abnehmen des Kamerarecorders vom Stativadapter

Während Sie den roten Hebel niedergedrückt halten, drücken Sie den schwarzen Hebel in Pfeilrichtung und schieben den Kamerarecorder nach hinten, um ihn abzunehmen.




<Hinweis>

Falls der Stift des Stativadapters nach dem Abnehmen des Kamerarecorders nicht in seine Ausgangsstellung zurückkehrt, drücken Sie den schwarzen Hebel erneut in Pfeilrichtung, während Sie den roten Hebel niedergedrückt halten, um den Stift auf seine Ausgangsstellung zurückzustellen. Beachten Sie, dass der Kamerarecorder nicht angebracht werden kann, falls der Stift in der Mittenstellung bleibt.

Anbringen des Tragriemens


Um den Tragriemen abzunehmen, öffnen Sie die Haken und nehmen Sie den Tragriemen ab.



<Hinweis> Vergewissern Sie sich, dass der Tragriemen einwandfrei befestigt ist.


Anbringen der Regenhülle

Bei Verwendung der SHAN-RC700 Regenhülle



Anbringen des **Reglerknopfes Front Audio** Level


Wenn der Regler Front Audio Level oft benutzt wird, kann zur Bedienungserleichterung der mitgelieferte Knopf angebracht werden.



Entfernen Sie die Schraube in der Mitte des Reglers Front Audio Level, und befestigen Sie den mitgelieferten Knopf mit der Schraube (mitgeliefert). Achten Sie darauf, dass die Ausrichtmarkierung am Knopf mit der Ausrichtmarkierung am Regler übereinstimmt.

Anschließen der Erweiterungs-Steuereinheit (AJ-RC10G)

- Durch Anschließen der Erweiterungs-Steuereinheit AJ-RC10G (Sonderzubehör) können einige der Funktionen ferngesteuert werden.
- Wenn nach dem Anschluss der Steuereinheit AJ-RC10G die Betriebsschalter (POWER) an Kamerarecorder und AJ-RC10G auf ON gestellt werden, wird der Kamerarecorder automatisch in den Fernsteuermodus versetzt.



<Hinweise>

- Denken Sie vor dem Anschließen oder Abtrennen des Steuerungskabels unbedingt daran, die Schalter POWER am Kamerarecorder und an der Einheit AJ-RC10G auf OFF zu stellen.
- Wenn RC DATA SAVE (AJ-RC10G) auf OFF eingestellt wird, werden die auf die Kamera bezogenen Einstellungen unter den mit der Einheit AJ-RC10G durchgeführten Einstellungen gelöscht, wenn der Schalter POWER des Kamerarecorders auf OFF gestellt
- Außerdem ist es dann nicht möglich, diese Daten auf die SD-Speicherkarte zu schreiben. Es ist jedoch möglich, die Menü-Einstellungen, die für die Verwendung des AJ-RC10G durchgeführt wurden, auf der SD-Speicherkarte zu speichern. Bei erneutem Anschluss der Einheit AJ-RC10G an den Kamerarecorder werden die Einstellungen des AJ-RC10G wiederhergestellt.
- Wenn ON als Einstellung für RC DATA SAVE (AJ-RC10G) gewählt worden ist, bleiben alle mit der Einheit AJ-RC10G vorgenommenen Justierungen und Einstellungen erhalten, selbst wenn der Schalter POWER des Kamerarecorders auf OFF gestellt wird.
- Der Schalter USER des Kamerarecorders funktioniert nicht, wenn die Einheit AJ-RC10G angeschlossen ist.
- Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung zu AJ-RC10G auf der mitgelieferten CD-ROM.

Kapitel

Clips mit Thumbnails bearbeiten

Ein Clip besteht aus gruppierten Daten und enthält die Bilder und Töne einer Aufzeichnung zusammen mit zusätzlichen Informationen wie Textmemos und Metadaten.

Mit dem Cursor und den Einstellungstasten können während der Anzeige der Bilder auf dem LCD-Bildschirm die folgenden Bearbeitungen durchgeführt werden.


- Clips wiedergeben, löschen und wiederherstellen.
- Clip-Miniaturbildern eine Aufnahmemarkierung oder ein Textmemo hinzufügen oder diese entfernen.
- P2- und SD-Speicherkarten formatieren.
- ●Die Clip-Metadaten von einer SD-Speicherkarte hochladen.

Arbeiten mit Miniaturbildern

Miniaturbilder - Übersicht

Die Thumbnail-Bildschirme sind wie folgt konfiguriert:





 Bildschirme mit Miniaturbildern werden nicht an den Ausgangsanschlüssen SDI OUT/COMPONENT OUT ausgegeben.

Thumbnail-Anzeige

Um in den Modus MCR zu wechseln, drücken Sie die Taste MODE. Daraufhin wird auf dem LCD-Monitor die Miniaturansicht angezeigt. Wenn Sie von der normalen Anzeige zur Thumbnail-Anzeige wechseln, werden alle Clips in der Thumbnail-Anzeigen angezeigt. Wenn Sie in der Miniaturansicht die Menütaste drücken, wechselt der Zeiger in das Menü, so dass Sie Funktionen zu den Miniaturbildern aufrufen können.

2 7 PROPERTY > 5 META DATA 4 00:02:05:0 **☑H**☑ 1080/60 Dur : 00:00:01.13 6 8

1 Kartenschlitznummer

- Hier wird die Nummer des Kartenschlitzes angezeigt, der die P2-Karte mit dem markierten Clip enthält. (Die Ziffer erscheint in gelber Darstellung.)
- Falls sich ein Clip über zwei oder mehr P2-Karten erstreckt, werden die Nummern gelb angezeigt.
- Die Steckplatznummer wird von einem rosafarbenen Rand umgeben, wenn ein Ordnerstrukturfehler aufgetreten ist oder das Ende der Kartenlebensdauer erreicht ist.

2 Thumbnails

In diesem Bereich wird jeweils das erste Bild jedes Clips angezeigt.

3 Thumbnail-Anzeigestatus

In diesem Feld wird der Typ der als Thumbnails angezeigten Clips gekennzeichnet.

4 Clip-Nummern

- Clips werden in der gleichen Reihenfolge nummeriert und angezeigt, in der sie aufgenommen wurden.
- Die Nummern von Clips, die entweder das falsche Aufnahmeformat aufweisen oder aus einem anderen Grund nicht wiedergegeben werden können, erscheinen in roter Darstellung.
- Um die mit roten Ziffern gekennzeichneten Clips wiederzugeben, wählen Sie im Bildschirm RECORDING SETUP unter REC FORMAT das unter 6 angezeigte Format.

· Clips in der Abspielliste, die mit dem Speicherkarten-Recorder AJ-SPD850 oder einem ähnlichen Gerät bearbeitet und kopiert wurden und mehr als ein Format (DV, DVCPRO oder DVCPRO50) aufweisen, werden in roter Darstellung angezeigt; derartige Clips können selbst dann nicht abgespielt werden, wenn der Eintrag REC FORMAT entsprechend eingestellt wurde.

5 Menüanzeige

- In diesem Bereich werden die Menüoptionen angezeigt.
- Wenn Sie EXIT wählen und dann die Taste SET drücken, verschwindet die Menüanzeige, und die ursprüngliche Anzeige wird wiederhergestellt.

6 Anzeige von Aufnahmemodus/ Aufnahmeformat

In diesem Feld werden der Aufnahmemodus und das Aufnahmeformat der aufgezeichneten Bilder angezeigt.

7 Indikatoren

M (Shot-Marke):

Dieser Indikator weist darauf hin, dass der betreffende Clip mit einer Shot-Marke versehen

W (Breitformat):

Dieser Indikator weist darauf hin, dass der betreffende Clip mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 (Breitformat) aufgezeichnet wurde. (480i/576i-Aufnahme)

! (Unvollständiger Clip):

Dieser Indikator erscheint, wenn sich die Aufzeichnung eines Clips über zwei P2-Karten erstreckt und nur eine der beiden Karten in einen Kartenschlitz eingesetzt ist.

X (Defekter Clip):

- Dieser Indikator erscheint bei einem Clip, dessen Aufzeichnung beeinträchtigt wurde, z.B. durch eine Unterbrechung der Stromversorgung.
- Clips, die mit dem gelben Indikator "defekter Clip" gekennzeichnet sind, können repariert werden.
- Clips, die mit dem roten Indikator "defekter Clip" gekennzeichnet sind, können nicht repariert werden und sollten daher gelöscht werden. Falls sich ein Clip nicht löschen lässt, erstellen Sie zunächst eine Sicherungskopie der betreffenden P2-Karte, und formatieren Sie sie dann erneut. Clips, die ein falsches Format aufweisen, werden mit einem Fragezeichen

(?) gekennzeichnet.

V (Sprachnotiz):

Dieser Indikator weist darauf hin, dass der betreffende Clip mit einer Sprachnotiz versehen ist. (Mit diesem Kamerarecorder ist keine Aufzeichnung/Wiedergabe von Sprachnotizen möglich.)

T (Textnotiz):

Dieser Indikator weist darauf hin, dass der betreffende Clip mit einer Textnotiz versehen ist.

E (Bearbeitungskopie):

Dieser Indikator weist darauf hin, dass es sich bei dem betreffenden Clip um eine Bearbeitungskopie handelt. (Mit diesem Kamerarecorder ist keine Bearbeitung von Clips möglich.)

P (Proxy):

Dieser Indikator weist darauf hin, dass ein Proxy hinzugefügt und aufgezeichnet wurde. (Mit diesem Kamerarecorder ist keine Proxy-Aufzeichnung von Clips möglich.)

8 Anzeige der Clip-Dauer


In diesem Feld wird die Dauer des markierten Clips angezeigt. Thumbnails auswählen

Thumbnails auswählen

In der Thumbnail-Anzeige können mehrere beliebige Thumbnails ausgewählt werden.

- Verwenden Sie die Cursortasten, um den Zeiger (gelber Rahmen) zum gewünschten Clip zu verschieben und drücken Sie dann die SET-Taste.
 - Der Rahmen, der den ausgewählten Thumbnail umgibt, wechselt zu blau. Drücken Sie die SET-Taste noch einmal, um den Clip zu deselektieren.
- Wiederholen Sie den Schritt 1, um weitere Clips auszuwählen.


Sie können nur die ausgewählten Thumbnails zur Wiedergabe in der Thumbnail-Anzeige darstellen. Weitere Informationen finden Sie in [Umschalten der Thumbnail-Anzeige] (Seite 108).



Umschalten der Thumbnail-**Anzeige**

Die Anzeige kann umgeschaltet werden, damit nur diejenigen Clips in der Thumbnail-Anzeige dargestellt werden, die den spezifizierten Bedingungen entsprechen.

- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Thumbnail-Anzeige erscheint auf dem LCD-Bildschirm.
- Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die Taste für das Miniaturbildmenü drücken.



Taste für Miniaturbildmenü

- Bewegen Sie den Zeiger auf THUMBNAIL, und wählen Sie diesen Befehl mit der Taste SET aus.
 - Das Untermenü mit Einstellungen wird eingeblendet.
 - Wählen Sie den Eintrag, der der gewünschten Anzeigeart für die Miniaturbilder entspricht.



• ALL CLIP:

Alle Clips anzeigen.

• SAME FORMAT CLIPS:

Alle Clips im gleichen Aufzeichnungsformat werden angezeigt.

• SELECTED CLIPS:

Zufällig ausgewählte Clips werden angezeigt.

• MARKED CLIPS:

Clips mit Aufnahmemarkierungen werden angezeigt.

• TEXT MEMO CLIPS:

Es werden Clips mit Text-Memos angezeigt. Dabei werden Miniaturbilder an den Psitionen der Text-Memos, Zeitcodes (TC), Gesamtanzahl der Memos sowie die aktuelle Reihenfolge der Clips angezeigt.

• SLOT CLIPS:

Clips, die auf der P2-Karte, die im entsprechenden Slot eingelegt wurde, werden angezeigt.

Verschiedene Einstellungsvorgänge können durchgeführt werden.

• EXIT:

Der vorhergehende Bildschirm wird erneut angezeigt.

■So löschen Sie Text-Memos

- Wählen Sie die Menübefehle THUMBNAIL → TEXT MEMO CLIPS, bewegen Sie den Cursor auf das zu löschende Text-Memo, und drücken Sie die Taste SET.
- Bewegen Sie den Cursor auf das zu löschende Miniaturbild des Text-Memos.
- Drücken Sie auf die Taste MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie in diesem OPERATION → DELETE.
 - Das Textmemo wird gelöscht.
 - Wenn Sie die Taste THUMBNAIL drücken und EXIT wählen, wird der Zeiger auf den Anfang der Miniaturansicht gesetzt.

Thumbnail-Anzeigemodus einstellen

Die Thumbnail-Anzeigemodus kann auf Ihre Bedürfnisse hin angepasst werden.

- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Thumbnail-Anzeige erscheint auf dem LCD-Bildschirm.

Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die Taste für das Miniaturbildmenü drücken.

Wählen Sie THUMBNAIL → SETUP.



• MARKER IND.:

Schaltet die Aufnahmemarkierung zwischen Anzeige und keine Anzeige hin und her (ON/OFF). Als Werksorgabe ist ON (Anzeige) eingegeben.

• TEXT MEMO IND.:

Zeigt oder verbirgt (ON/OFF) die Anzeige für Text-Memos. Werkseitig lautet diese Einstellung ON (Anzeige).

VOICE MEMO IND.:

Schaltet die Memomarkierung zwischen Anzeige und keine Anzeige hin und her (ON/OFF). Als Werksorgabe ist ON (Anzeige) eingegeben.

• WIDE IND.:

Schaltet die Breitbildmarkierung zwischen Anzeige und keine Anzeige hin und her (ON/OFF). Als Werksvorgabe ist ON (Anzeige) eingegeben.

• PROXY IND.:

Schaltet die Proxy-Anzeige ein oder aus (ON/OFF). Die Werkseinstellung ist ON (Anzeige).

• DATA DISPLAY:

Das Zeitanzeigefeld des Clips bietet die folgende Auswahl: Timecode (TC), Userbits (UB), Aufnahmezeit (TIME) oder Aufnahmedatum (DATE)/ Aufnahmezeit und Aufnahmedatum (DATE TIME). Als Werksvorgabe ist Timecode eingegeben.

DATE FORMAT:

Sie können die Anzeigereihenfolge für das Aufnahmedatum als Jahr/Monat/Tag (YMD), Monat/Tag/Jahr (MDY) oder Tag/Monat/Jahr (DMY) spezifizieren. Die Werksvorgabe ist Jahr/Monat/Tag. Diese Einstellung reflektiert das Aufzeichnungsdatum, das in den Clipeigenschaften angezeigt wird, und das Aufnahmedatum, das angezeigt wird, wenn DATE in der Menüposition DATA DISPLAY ausgewählt wird.

• THUMBNAIL SIZE:

Als Thumbnailgröße für die Anzeige am Bildschirm kann entweder LARGE (3 x 2 Thumbnails werden angezeigt) oder NORMAL (4 × 2 Thumbnails werden angezeigt) ausgewählt werden. Die Werksvoreinstellung ist NORMAL.

• THUMBNAIL INIT:

Stellt die vorausgehende Miniaturansicht auf die Standardeinstellung zurück. Bewegen Sie den Cursor auf diese Option und drücken Sie die Taste SET. Wählen Sie "YES", wenn die Aufforderung zur Bestätigung erscheint.

• EXIT:

Kehrt zum vorherigen Menü zurück.

Arbeiten mit Clips

Clips abspielen

- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Thumbnail-Anzeige erscheint auf dem LCD-Bildschirm.
- Verwenden Sie die Cursor-Tasten, um den Zeiger zum gewünschten Clip zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste PLAY, damit der Clip unter dem Zeiger auf dem LCD-Bildschirm abgespielt wird.
 - Nach der Wiedergabe des Clips unter dem Zeiger werden die nachfolgenden Clips in der Reihenfolge, in der sie aufgenommen wurden, abgespielt. Nachdem der letzte Clip abgespielt wurde, wird wieder die Thumbnail-Anzeige angezeigt.
 - <Hinweise>
 - Beim Abspielen von Clips ist es nicht notwendig, die Clips "auszuwählen" (angezeigt durch den blauen Rahmen um die Thumbnails).
 - Clips mit in rot angezeigter Clip-Nummer können nicht wiedergegeben werden.
- Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste REW drücken, beginnt der Rücklauf mit 4x-facher Geschwindigkeit: die Taste FF startet den Vorlauf mit 4x-facher Geschwindigkeit.
 - Press the PLAY button to return to normal playback.

- Während des Abspielens von Clips drücken Sie die Taste STILL zum vorübergehenden Anhalten (Pausieren) des Vorgangs.
 - Während einer Pause bewegt das Drücken der Taste REW die Position der Pause an den Anfang des Clips.
 - Das erneute Drücken der Taste REW bewegt die Position der Pause an den Anfang des vorausgehenden Clips.
 - Während einer Pause bewegt das Drücken der Taste FF die Position der Pause an den Anfang des nächsten Clips. (Wenn Sie die Taste FF gedrückt halten, wird das letzte Bild des letzten Clips angezeigt. Dabei wird "EOS" eingeblendet.)
- Drücken Sie die STOP-Taste während der Clip abgespielt wird, um die Wiedergabe anzuhalten und zur Thumbnail-Anzeige zurückzukehren. <Hinweis>

Wenn die Wiedergabe angehalten wird, bleibt der Zeiger auf dem Clip stehen, der gerade abgespielt wurde, egal, an welcher Stelle die Wiedergabe begann.


Aufnahmemarkierung

Um einen Clip von anderen zu unterscheiden, können Sie einem Clip-Thumbnail eine Aufnahmemarkierung hinzufügen.

- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Thumbnail-Anzeige erscheint auf dem LCD-Bildschirm.
- Verwenden Sie die Cursor-Tasten, um den Zeiger über den Clip zu bewegen, zu dem Sie eine Aufnahmemarkierung hinzufügen möchten.

Drücken Sie jene Taste USER, welcher die Funktion zur Aufzeichnungsmarkierung zugewiesen wurde.

 Über das Einstellungsmenü im Bildschirm SW MODE können Sie einer der Tasten USER die Funktion SHOT MARK zuordnen.



Dem Clip-Thumbnail unter dem Zeiger wird eine Aufnahmemarkierung hinzuaefüat.

• Um eine Aufnahmemarkierung zu löschen, bringen Sie den Zeiger wieder über den Clip und drücken die Taste Shot Mark.

<Hinweis>

Wenn Sie eine Aufnahmemarkierung einem Clip zuweisen wollen, der über mehrere P2-Karten hinweg aufgezeichnet wurde (oder diese Markierung löschen wollen), müssen Sie dies für all die Karten durchführen, die in die P2-Card-Slots eingelegt wurden.

Clips löschen

- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Thumbnail-Anzeige erscheint auf dem LCD-Bildschirm.
- Bewegen Sie den Zeiger mit den Cursortasten auf den zu löschenden Clip, und drücken Sie die Taste SET.
 - Drücken Sie die SET-Taste, um den Clip zu selektieren.

Drücken Sie auf die Taste für das Miniaturbildmenü, und wählen Sie in der Menüleiste OPERATION → DELETE.



Eine Meldung zum Bestätigen des Löschvorgangs wird eingeblendet.

- Der Clip wird gelöscht.
- Alle ausgewählten Clips (mit blaugrünen Rahmen) werden durch diesen Vorgang gelöscht.

<Hinweis>

Nach der Auswahl mehrerer Clips zum Löschen und eingeleitetem Löschvorgang können Sie den Löschvorgang abbrechen, wenn Sie bei eingeblendeter Anzeige "CANCEL" die Taste SET drücken.

Clips wiederherstellen

Stellt Clips wieder her, die aufgrund eines plötzlichen Ausfalls während der Aufzeichnung kaputt gingen, oder wenn die P2-Karte, auf die zugegriffen wird, entfernt wurde.

- <Hinweise>
- Nur die Clips mit einer gelben Beschädigungsmarkierung können wiederhergestellt werden. Löschen Sie die Clips mit den roten Beschä digungsmarkierungen. Wenn ein Clip nicht gelöscht werden kann, formatieren Sie die P2-Karte.
- Während der Wiederherstellung kann die Anzeige der beschädigten Clips jedoch von gelb zu rot wechseln, was bedeutet, dass diese Clips nicht wiederhergestellt werden können.

Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.

• Die Thumbnail-Anzeige erscheint auf dem LCD-Bildschirm.

- Bewegen Sie den Zeiger mit den Cursortasten auf den wiederherzustellenden Clip (defekte Clips sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet), und drücken Sie die Taste SET.
 - Drücken Sie die SET-Taste, um den Clip zu selektieren.
- Drücken Sie auf die Taste für das Miniaturbildmenü, und wählen Sie in der Menüleiste OPERATION → REPAIR CLIP.

<Hinweis> Um einen bei einer Schleifenaufzeichnung erzeugten, beschädigten Clip wiederherzustellen, wählen Sie REPAIR CLIP (LOOP). Die Wiederherstellung des Clips kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Bestätigungsfenster wird angezeigt. Verwenden Sie die Cursortasten und die Taste SET zum Auswählen von YES.

Einstellung der Metadaten eines Clips

Informationen wie der Name der Person, die das Video aufgenommen hat, der Name des Reporters. der Ort der Aufnahme oder ein Memotext können von der SD-Speicherkarte gelesen und als Metadaten des Clips aufgezeichnet werden.

Lesen der Metadaten eines Clips (Hochladen der Metadaten)

- Stecken Sie die SD-Speicherkarte ein, die die Metadaten des Clips enthält (Datei der hochzuladenden Metadaten).
- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Miniaturansicht erscheint auf dem LCD-Monitor.
- Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die Taste für das Miniaturbildmenü drücken.
- Wählen Sie aus der Menüleiste META DATA → LOAD.



- Die Namen der hochgeladenen Metadatendateien, die auf der SD-Speicherkarte gespeichert sind, werden angezeigt.
 - Wählen Sie die gewünschten Dateien mit den Cursortasten aus und wählen Sie YES. Das Hochladen startet.
 - Die hochgeladenen Metadaten bleiben auch erhalten, wenn das Gerät abgeschaltet wird. Für Bestätigung von hochgeladenen Daten siehe [Bestätigung des Hochladens von Metadaten] (Seite 122).

Inhalt der Metadaten von Clips

Die Clipmetadaten weisen die folgenden Positionen auf. Unterstrichene Positionen können durch Einlesen der Metadaten der hochgeladenen Datei auf der SD-Speicherkarte eingestellt werden. Die übrigen Positionen werden während der Aufnahme automatisch eingestellt. Bei Benutzung der letzten Aktualisierungsversion des P2-Viewers können die Metadaten der hochgeladenen Dateien mit einem PC auf SD-Speicherkarten geschrieben werden. Laden Sie die letzte Aktualisierungsversion für den P2-Viewer von der folgenden URL und installieren Sie sie auf Ihrem PC:

http://panasonic.biz/sav/p2

Einzelheiten siehe [Umgang mit Speicherkarten] (Seite 86).

<Hinweis>

Dateien, die nicht mit dem P2-Viewer editiert werden, werden als "UNKNOWN DATA" angezeigt und können nicht gelesen werden.

• GLOBAL CLIP ID:

Zeigt die allgemeine Clip ID an, die den Aufnahmestatus des Clips angibt.

• USER CLIP NAME:

Zeigt den vom Benutzer angegebenen Clipnamen an*.

- * Falls die Metadaten-Datei keine Daten enthält, dient die globale Clip-ID als USER CLIP NAME. Die Methode zum Aufnehmen des USER CLIP NAME ist wählbar. Weitere Informationen siehe [Auswahl der Aufnahmemethode USER CLIP NAME] (Seite 115).
- VIDEO:

Zeigt die [FRAME RATE] (Framerate des Clips), [PULL DOWN] und [ASPECT RATIO] an.

• AUDIO:

[SAMPLING RATE] (Samplingfrequenz der aufgenommenen Audiodaten) und [BITS PER SAMPLE] (digitalisierte Bit der aufgenommenen Audiodaten). Dies bezieht sich auf CH1-CH4.

• ACCESS:

Zeigt den [CREATOR] (Person, die den Clip aufgenommen hat), das [CREATION DATE] (Datum der Aufnahme des Clips), das [LAST UPDATE DATE] (Datum der letzten Aktualisierung des Clips) und die [LAST UPDATE PERSON] (Person, die die letzte Aktualisierung des Clips vorgenommen hat) an.

• DEVICE:

Zeigt den [MANUFACTURER] (Namen des Geräteherstellers), die [SERIAL NO.] (Seriennummer des Geräts) und den [MODEL NAME] (Modellnamen des Geräts) an.

• SHOOT:

Zeigt den [SHOOTER] (Namen der Person, die das Video aufgenommen hat), das [START DATE] (Startdatum der Aufnahme), das [END DATE] (Enddatum der Aufnahme) und die [LOCATION] ALTITUDE/LONGITUDE/LATITUDE/SOURCE/PLACE NAME (Höhe, Längengrad, Breitengrad sowie die Informationsquelle und den Name der Location) an.

SCENARIO*:

Zeigt den [PROGRAM NAME], die [SCENE NO.] und [TAKE NO.] an.

Rufen Sie PROGRAM NAME auf, wenn Sie SCENARIO eingeben. Es ist nicht möglich, nur SCENE NO oder TAKE NO aufzuzeichnen.

• NEWS:

Zeigt den [REPORTER] (Namen des Reporters), den [PURPOSE] (Zweck der Aufnahme) und das [OBJECT] (Objekt der Aufnahme) an.

MEMO*:

Zeigt NO. (Memo-Nummer), OFFSET (Einzelbildposition nach dem Anfang des Clips), PERSON (Name der Person, die das Text-Memo aufgezeichnet hat) und TEXT (Memo-Inhalt) an.

* Geben Sie beim Einfügen eines Textmemos in jedem Fall auch TEXT ein. Das Speichern der Angabe unter PERSON allein ist nicht möglich.

<Hinweis>

"*" wird angezeigt, wenn Text nicht korrekt angezeigt werden kann, z. B. wenn japanische oder chinesische Metadaten auf Englisch angezeigt werden sollen oder wenn die Metadaten Zeichen enthalten, die auf Englisch nicht dargestellt werden können.

Zum Einstellen der Aufnahme der hochgeladenen Metadaten

ON/OFF durch Wahl von META DATA → RECORD.

Auswahl der Aufnahmemethode USER **CLIP NAME**

Wählen Sie META DATA → USER CLIP NAME in der Menüleiste, um die Aufnahmemethode zu wählen. Zwei Optionen stehen zur Verfügung: TYPE1 und TYPE2.

●TYPF1 (Werkseinstellung)

TITLI (Welksellistellalig)	
	Aufzunehmender USER CLIP NAME
Wenn die Metadaten des Clips eingelesen wurden	Hochgeladene Daten
Wenn die Metadaten des Clips nicht eingelesen wurden oder wenn die Einstellung der Aufnahme der Metadaten des Clips ausgeschaltet wurde	Gleich wie GLOBAL CLIP ID (UMID Daten)


●TYPE2

	Aufzunehmender USER CLIP NAME
Wenn die Metadaten des Clips	Hochgeladene Daten +
eingelesen wurden	COUNT Wert*
Wenn die Metadaten des	
Clips nicht eingelesen wurden	
oder wenn die Einstellung der	Gleich wie CLIP NAME
Aufnahme der Metadaten des	
Clips ausgeschaltet wurde	

* Der COUNT Wert wird als vierstellige Nummer angezeigt. Der COUNT Wert erhöht sich jedes Mal, wenn ein neuer Clip übernommen wird wenn die Metadaten gelesen wurden und TYPE2 als Aufnahmemethode gewählt wurde. Der COUNT Wert auf folgende Weise zurückgesetzt werden.

Wählen Sie METADATA → PROPERTY → USER CLIP NAMF.

Wählen Sie "COUNT RESET" mit dem Cursor und drücken Sie die Taste SET um den COUNT Wert auf 1 zurückzusetzen.




<Hinweis>

Wenn eine P2-Karte mit einer Speicherkapazität von 8GB oder mehr im Gerät verwendet ist eine einzelne kontinuierliche Aufnahme die vorgeschriebene Dauer überschreitet (ca. 10 Minuten bei DVCPRO50 oder ca. 20 Minuten bei DVCPRO/DV) oder wenn sich eine einzelne Aufnahme über mehr als eine P2-Karte erstreckt, wird die betroffene Aufnahme automatisch als separate Clip ausgeführt. In diesem Fall, bekommt jeder Clip seinen eigenen COUNT Wert.

■Beispiel für eine Aufnahme (DVCPRO50) eines Clips auf einer P2-Karte:

REC Start (Aufnahme Start) REC/PAUSE (Aufnahme Pause) Aufnahmedauer = Ca. 15 Min. Clip 1 COUNT Wert Clip 2 COUNT Wert = 0002 5 Min. 10 Min.

■Beispiel für eine Aufnahme eines Clips auf zwei P2-Karten:



Wenn die Miniaturbilder des Clips wie im oberen Beispiel angezeigt werden oder ihne Eigenschaften bei Verwendung eines P-Gerätes angezeigt werden, wird das Miniaturbild und der COUNT Wert des Clips 1 angezeigt.

Löschen der hochgeladenen Metadaten

Wählen Sie META DATA → INITIALIZE und drücken Sie die Taste SET. Wählen Sie "YES", wenn die Aufforderung zur Bestätigung erscheint.

Anzeigen geladener Metadaten

Wählen Sie METADATA → PROPERTY, und drücken Sie die Taste SET, um die in diesem Gerät aufgezeichneten Metadaten anzuzeigen.

Formatieren von P2- und SD-Speicherkarten

Formatieren einer P2-Karte

- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Thumbnail-Anzeige erscheint auf dem LCD-Bildschirm.
- Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die Taste für das Miniaturbildmenü drücken.
- Wählen Sie aus der Menüleiste folgendes aus: OPERATION → FORMAT.
 - Der folgende Bildschirm erscheint. Wählen Sie die Slotnummer für die P2-Karte, die Sie formatieren möchten, aus.
 - Wählen Sie EXIT, wenn die Formatierung nicht notwendig ist.



Wählen Sie mit Hilfe der Tasten CURSOR und SET im Bestätigungsbildschirm zum Formatieren der Karte die Option YES. Die ausgewählte P2-Karte ist nun formatiert.

Formatieren von SD-**Speicherkarten**

SD-Speicherkarten können auch vom Thumbnail-Bildschirm aus formatiert werden. Legen Sie eine SD-Speicherkarte in den Kamerarecorder ein und führen Sie folgendes aus:

- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Thumbnail-Anzeige erscheint auf dem LCD-Bildschirm.
- Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die Taste für das Miniaturbildmenü drücken.
- Wählen Sie OPERATION → FORMAT.
 - Der folgende Bildschirm erscheint. "SD CARD" auswählen.
 - Wählen Sie "EXIT", wenn die Formatierung nicht notwendig ist.



Wählen Sie mit Hilfe der Tasten CURSOR und SET im Bestätigungsbildschirm zum Formatieren der Karte die Option YES. Die SD-Speicherkarte ist nun formatiert.

- <Hinweise>
- SD-Speicherkarten können auch vom Menü-Bildschirm aus formatiert werden.
- Weitere Informationen finden Sie unter [Formatieren, Beschreiben und Auslesen einer SD-Speicherkarte] (Seite 81).
- Bei einer SDHC-Karte ist ein Bereich von 32 KB bereits belegt.

Eigenschaften

Die Eigenschaften des Clips und der Status der P2-Karte werden angezeigt.

Clip-Eigenschaften

Wählen Sie PROPERTY → CLIP PROPERTY. Der folgende Bildschirm erscheint.



- 1 Clip-Nummer
- 2 Thumbnail
- Anzeige von Kartenschlitznummer 4 Clip-Informationen

In diesem Bereich werden die verschiedenen Indikatoren, die dem Clip hinzugefügt wurden, sowie verschiedene Arten von Daten angezeigt. (erscheint, wenn der Schreibschutz der P2-Karte aktiviert ist.)

- CLIP NAME: Clip-Name
- START TC: Timecode-Wert zu Beginn der Aufnahme
- START UB: Benutzerdaten-Wert zu Beginn der Aufnahme
- DATE: Datum der Aufnahme
- TIME: Uhrzeit-Wert zu Beginn der Aufnahme
- **DURATION:** Clip-Dauer
- V FORMAT: Videosignal-Format
- FRAME RATE: Wiedergabe-Vollbildrate
- REC RATE: Aufnahme-Vollbildrate

Diese Anzeige wird eingeblendet, wenn bei der Aufzeichnung für die Option FRAME RATE im Bildschirm SCENE FILE ein anderer Wert als der für die Aufzeichnung bei 720P/24PN oder 720P/30PN voreingestellte gewählt ist.

5 Clip-Metadaten

In diesem Bereich werden das Video- und Audioformat des Clips, Informationen über den Videografen sowie andere Details angezeigt. Das Audioformat wird nur für CH1 bis CH4 angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Cursortasten das Element, und drücken Sie die Taste SET. (Sie finden Einzelheiten zu den Clip-Metadaten auf Seite 114.)

Anzeige Status P2-Karte

Einstellungen Anzeige P2-**Kartenstatus**

Wählen Sie PROPERTY → CARD STATUS, um den gewünschten Anzeigemodus (verbleibende freie Speicherkapazität oder verwendete Speicherkapazität) für die Anzeige des P2-Kartenstatus einzustellen.

- Wechseln Sie mit Hilfe der Taste MODE in den Modus MCR.
 - Die Miniaturansicht screen erscheint auf dem LCD-Monitor.
- Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die Taste für das Miniaturbildmenü drücken.

Wählen Sie PROPERTY → PROPERTY SETUP → P2 CARD CAP.

• Die folgende Anzeige erscheint. Wählen Sie die Einstellungen für die Anzeige des P2-Kartenstatus aus der Menüoption P2 CARD CAP.



• REMAIN:

Zeigt die verbleibende freie Speicherkapazität der P2-Karte als Anzeige des P2-Kartenstatus an.

• USED:

Zeigt die verwendete Speicherkapazität der P2-Karte als Anzeige des P2-Kartenstatus


<Hinweis>

Werkseitig lautet die Einstellung für diese Funktion REMAIN.

Inhalte der Einstellungen Anzeige P2-Kartenstatus

Wählen Sie PROPERTY → CARD STATUS. Der folgende Bildschirm erscheint.

■Wenn "REMAIN" gewählt ist:



1 Schreibschutzmarkierung

Die Markierung a erscheint, wenn die P2-Karte schreibgeschützt ist.

2 Status P2-Karte (verbleibende freie Kapazität)

Die verbleibende Kapazität der P2-Karte wird durch ein Balkendiagramm und einen Prozentanteil angegeben. Das Balkendiagramm bewegt sich nach links, während der die verbleibende freie Kapazität abnimmt. Die folgenden Indikationen können je nach Kartenstatus erscheinen:

• FORMAT ERROR:

Es wurde eine unformatierte P2-Karte eingelegt.

• NOT SUPPORTED:

Es wurde eine nicht unterstützte Karte in die Kamera eingelegt.

• NO CARD:

Keine P2-Karten eingelegt. Drücken Sie die Taste SET, um die folgenden Angaben zur Karte im ausgewählten Steckplatz anzuzeigen (in gelben Ziffern).

- BRAND: Herstellername
- MODEL NO.: Modellbezeichnung
- SERIAL NO.: Seriennummer
- USER ID: Benutzer-ID
- WARNING: DIR ENTRY NG

(Ordnerstrukturfehler) RUN DOWN CARD (Ende der Kartenlebensdauer)

3 P2 Card Remaining Capacity/Total Capacity

Zeigt die verbleibende Kapazität und die Gesamtkapazität der P2-Karte in Minuten an. Die verbleibende Gesamtspeicherkapazität, die für die einzelnen P2-Karten angezeigt wird, stimmt u.U. nicht exakt mit der tatsächlich verbleibenden, gesamten Speicherkapazität der P2-Karten überein, da nur ganze Minutenzahlen angezeigt werden.

4 Gesamte verbleibende Speicherkapazität aller Karten

Zeigt die verbleibende freie Gesamtkapazität für alle 4 Steckplätze an.

Bitte beachten Sie, dass die verbleibende Kapazität einer schreibgeschützten P2-Karte nicht in der verbleibenden Gesamtkapazität

Wenn für die Menüoption REC FUNCTION die Einstellung LOOP gewählt ist, gibt der verbleibende freie Speicherplatz aller Karten die mindestens garantierte Dauer für die Schleifenaufzeichnung an. Ist "REMAIN" gewählt, ist dieser Anzeigewert kleiner als die tatsächlich mögliche Aufzeichnungsdauer.


5 Kartenwarnsymbol

Wenn P2-Karten eingesetzt werden, welche die nachfolgend genannten Warnungen hervorrufen,

- DIR ENTRY NG
- RUN DOWN CARD

Prüfen Sie die Art der Warnung unter 2 P2-Kartenstatus.

■Wenn "USED" gewählt ist:



1 Schreibschutzmarkierung

Die Markierung arscheint, wenn die P2-Karte schreibgeschützt ist.

2 Status P2-Karte (verwendete Speicherkapazität)

Die verwendete Speicherkapazität der P2-Karte wird von einem Balkendiagramm als Prozentsatz angezeigt. Das Balkendiagramm bewegt sich nach rechts, während der die verwendende Kapazität zunimmt.

Die folgenden Indikationen können je nach Kartenstatus erscheinen:

• FORMAT ERROR:

Es wurde eine unformatierte P2-Karte eingelegt.

• NOT SUPPORTED:

Es wurde eine nicht unterstützte Karte in die Kamera eingelegt.

• NO CARD:

Keine P2-Karten eingelegt. Drücken Sie die Taste SET, um die folgenden Angaben zur Karte im ausgewählten Steckplatz anzuzeigen (in gelben Ziffern).

• BRAND: Herstellername

• MODEL NO.: Modellbezeichnung

• SERIAL NO.: Seriennummer • USER ID: Benutzer-ID

• WARNING: DIR ENTRY NG

(Ordnerstrukturfehler)

RUN DOWN CARD (Ende der

Kartenlebensdauer)

3 Speicherkapazität/Gesamtkapazität der P2-Karte

Zeigt die verwendete Speicherkapazität auf der P2-Karte und die Gesamtkapazität in Minuten an. Da die Bruchteile nicht angezeigt werden, kann die Abbildung für [fully] verwendete Speicherkapazität auf einer P2-Karte von der Abbildung für die Gesamtkapazität abweichen. Die verwendete Speicherkapazität einer schreibgschützten P2-Karte wird als 100% angezeigt.

4 Verwendete Gesamtspeicherkapazität für alle Steckplätze

Zeigt die verwendete Gesamtspeicherkapazität für alle 4 Steckplätze an.

Wenn für die Menüoption REC FUNCTION die Einstellung LOOP gewählt ist, gibt diese Anzeige die mindestens garantierte Dauer für die Schleifenaufzeichnung an. Ist "USE" gewählt, ist dieser Anzeigewert größer als die tatsächlich belegte Speicherkapazität.

Kartenwarnsymbol

Wenn P2-Karten eingesetzt werden, welche die nachfolgend genannten Warnungen hervorrufen,

- DIR ENTRY NG
- RUN DOWN CARD


Prüfen Sie die Art der Warnung unter 2 P2-Kartenstatus.

Display SD-Speicherkartenstatus

Die Statusanzeige befähigt die Bestätigung der Formatierung der SD-Speicherkarte, die verfügbare Kartenkapazität usw.

Wählen Sie PROPERTY → DEVICES → SD CARD.

■Bildschirm mit Daten zur SD-Speicherkarte



• SD STANDARD: Zeigt an, ob die SD-Speicherkarte gemäß SD-Standard formatiert wurde (SUPPORTED/NOT SUPPORTED).

<Hinweis>


Bei einer SDHC-Karte ist ein Bereich von 32 KB auch nach einer Formatierung bereits belegt.

 USED: Belegter Speicher • BLANK: Freier Speicher • TOTAL: Gesamtspeicher

- NUMBER OF CLIPS: Anzahl Clips
- PROTECT: Zeigt an, dass die SD-Speicherkarte schreibgeschützt ist.

Bestätigung des Hochladens von Metadaten

- Der Inhalt der Datei mit den hochgeladenen Metadaten, die von der SD-Speicherkarte gelesen wurden, kann überprüft werden.
- Wählen Sie META DATA \rightarrow PROPERTY. Die folgende Anzeige erscheint:



Für weitere Informationen zu diesen Funktionen siehe [Einstellung der Metadaten eines Clips] (Seite 114).

• Der META NAME ist der Name der Metadaten, der in die hochgeladene Datei geschrieben wird, und er wird nicht im Clip aufgezeichnet.


Kapitel Menübedienung

Sucher und LCD-Menüs

Verwenden der Menüs


Um Einstellungen an die Anforderungen der Szene oder der Aufnahme anzupassen, verwenden Sie die Einstellungsmenüs.

- Falls das Miniaturbild-Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste THUMBNAIL, um die Anzeige
- Die in blauer Schrift angezeigten Menüeinträge können nicht verwendet werden.




- 1 JOG-Rad
- **Taste MENU**
- **CURSOR-Tasten**
- **Taste SET**
- 5 Taste für Miniaturbildmenü
- Taste THUMBNAIL


- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht im Aufzeichnungs- oder Wiedergabemodus befindet. Drücken Sie dann die Taste MENU.
 - Halten Sie die vordere Menütaste für mindestens eine Sekunde gedrückt.
 - Der Funktionsbildschirm wird im Sucher und auf dem LCD-Monitor eingeblendet.




Markieren Sie mit Hilfe des JOG-Rads (oder der Cursortasten nach oben oder unten) die zu bearbeitende Funktion.




Um den Eintrag zu wählen, drücken Sie entweder auf das JOG-Rad oder auf die Taste SET.



Markieren Sie mit Hilfe des JOG-Rads (oder der Cursortasten nach oben oder unten) die zu bearbeitende Einstellung.



Um die Einstellung zu ändern, verwenden Sie das JOG-Rad und die Taste SET.



- Um weitere Einstellungen zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
 - Wenn Sie alle Änderungen wie gewünscht vorgenommen haben, drücken Sie die Taste MENU, um zum Funktionsbildschirm zurückzukehren.

Um weitere Funktionen zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

• Um aus dem Funktionsbildschirm wieder zum Normalbildschirm zu wechseln, drücken Sie die Taste MENU erneut.

<Hinweis>

Funktion zum direkten Schließen Wenn Sie, nachdem Sie eine Menüeinstellung vorgenommen haben, die Taste MENU gedrückt halten, wird das Einstellungsmenü ohne Rücksprung zum übergeordneten Menü sofort geschlossen.

Initialisieren der Menüeinstellungen

Die Menüeinstellungen umfassen sowohl die Benutzerdatei-Einstellungen als auch die Szenendatei-Einstellungen. Sie können beide voneinander unabhängig initialisieren.

So initialisieren Sie die Benutzerdatei (d. h. alle Einstellungen außer jenen der Szenendatei)

Wählen Sie im Bildschirm OTHER FUNCTIONS unter USER FILE den Befehl INITIAL. Die aktuellen Menüeinstellungen der Benutzerdatei werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

So initialisieren Sie die Szenendatei


Wählen Sie mit dem Drehschalter aus den sechs Szenendateien die zu initialisierende aus. Wählen Sie dann im Bildschirm SCENE FILE unter LOAD/SAVE/ INIT den Befehl INITIAL.


Es werden nur die Einstellungen der ausgewählten Szenendatei auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

• Die anderen Szenendateien bleiben davon unberührt.


Struktur der Einstellungsmenüs

Menü zum Modus Camera (CAM)





Menü zum Modus MCR



Liste der Einstellungsmenüs

■ In der Liste verwendete Symbole

CAM: Gibt an, dass die Einstellung im Modus CAMERA vorgenommen werden kann.

MCR: Gibt an, dass die Einstellung im Modus MCR vorgenommen werden kann.

CAMI/MCR: Gibt an, dass die Einstellung sowohl im Modus CAMERA als auch im Modus MCR vorgenommen werden kann.

Bildschirm SCENE FILE

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
LOAD/SAVE/INIT	Dient zum Speichern, Laden und Initialisieren von Szenendateien. (keine Aktion), LOAD (Laden), SAVE (Speichern), INITIAL (Initialisieren)
OPERATION TYPE	Schaltet den Verschluss- und Bildwiederholratenbetrieb auf Video oder Film. •VIDEO CAM: SYNCRO SCAN wird in Stufen von 1/n festgelegt. Die Bildwiederholrate hängt von der Einstellung REC FORMAT ab. Geringe Verschlussgeschwind igkeiten werden aktiviert. Der Zeitcode wird mit 30 Einzelbildern angezeigt (ausgenommen bei 24PN). (25 Einzelbilder bei 50 Hz) •FILM CAM: SYNCRO SCAN wird als Winkel angezeigt. Mit FRAME RATE kann die Bildwiederholrate variiert werden. Geringe Verschlussgeschwindigkeiten werden deaktiviert. Der Zeitcode wird fest im 24-Uhr-Format angezeigt. (25 Einzelbilder bei 50 Hz)
FRAME RATE	Dient zur Auswahl des Aufzeichnungsintervalls und der Belichtungszeit, wenn 720P und FILM CAM TYPE gewählt ist. Die Voreinstellungen für REC FORMAT 720/60, 720/30 und 720/24 sind auf jeweils 60P, 30P und 24P festgelegt. •59,94-Hz-System DEFAULT, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 48, 60 •50-Hz-System DEFAULT, 12, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 37, 48, 50
SYNCRO SCAN	Passt die Synchronabtast-Verschlussgeschwindigkeit für Aufnahmen von TV-Bildschirmen o.ä. an. Halten Sie das JOG-Rad (Betriebstaste) auf- oder abwärts gedreht, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, bei der die Werte sich ändern. Falls unter OPERATION TYPE die Option VIDEO CAM gewählt ist: 60P/60i: 1/60,0 1/249,8 50P/50i: 1/50,0 1/248,9 30P/30PN: 1/30,1 1/48,0 1/249,8 25P/25PN: 1/25,0 1/48,0 1/248,9 24P/24PA/24PN: 1/24,0 1/48,0 1/249,8 Falls unter OPERATION TYPE die Option FILM CAM gewählt ist: Die Verschlusszeit wird als Winkel wie z. B. "180.0d" angezeigt. 10,0 ° 180,0 ° 360,0 ° (der Winkel kann in Stufen von 0,5 ° eingestellt werden)
DETAIL LEVEL	Passt den Pegel der Bildkonturkorrektur (in horizontaler und vertikaler Richtung) an. ●Einstellbereich: −7 0 + 7
V DETAIL LEVEL	Passt den Pegel der Bildkonturkorrektur in vertikaler Richtung an. ●Einstellbereich: −7 0 + 7
DETAIL CORING	Passt den Pegel der Rauschminderung des Detailsignals an. •Einstellbereich: – 7 0 + 7 Verringern des Werts sorgt für ein klareres Bild. Das Rauschen wird leicht verstärkt. Um das Rauschen zu verringern, wählen Sie einen höheren Wert.
CHROMA LEVEL	Dient zum Anpassen des Chroma-Pegels. ●Einstellbereich: – 7 0 + 7
CHROMA PHASE	Dient zur Feineinstellung der Chroma-Phase. ●Einstellbereich: – 7 0 + 7
COLOR TEMP Ach	Dient zur Feineinstellung der Farbtemperatur (nach Weißabgleich-Anpassung von Ach) ●Einstellbereich: −7 0 + 7
COLOR TEMP Bch	Dient zur Feineinstellung der Farbtemperatur (nach Weißabgleich-Anpassung von Bch) ●Einstellbereich: −7 0 + 7
MASTER PED CAM	Zum Einstellen des Haupt-Schwarzpegels, der als Videoreferenz dient. ●Einstellbereich: − 100 0 + 100

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
A. IRIS LEVEL	Dient zum Festlegen des gewünschten AUTO IRIS-Pegels. ●Einstellbereich: – 10 0 + 10
NEWS GAMMA*	Wählt die Gammakurve für Berichterstattungen. (gilt nur für 1080i/60i, 50i, 720/50P, 50P, 480/60i und 576/50i) ●ON, OFF
GAMMA* CAM	Dient zum Auswählen anderer Gammakurven. HD NORM: Diese Gammaeinstellung ist für HD-Aufzeichnungen geeignet. LOW: Liefert ein weiches Bild mit einer Gammakurve, die eine leichte Steigung im Bereich der unteren Helligkeit aufweist. Der Kontrast wird ausgeprägter. SD NORM: Dies ist die Standard-Gammakurve für SD-Aufzeichnungen. HIGH: Dehnt die Schattierungen dunkler Bestandteile und liefert ein helleres Bild mit einer Gammakurve, die eine scharfe Steigung im Bereich der unteren Helligkeit aufweist. Der Kontrast wird schwächer. B.PRESS: Der Kontrast wird schärfer als bei der Einstellung LOW. CINELIKE D: Liefert ein kinoähnliches Bild. CINELIKE V: Liefert ein kinoähnliches Bild mit verstärktem Kontrast. Bei der Auswahl der Einstellungen CINELIKE wird empfohlen, die Blendenöffnung geringer als beim normalen Bild (etwa 1/2) zu wählen, um diese Funktion voll auszunutzen.
KNEE CAM	Um Überbelichtung zu vermeiden, wählen Sie hiermit den Kompressionspegel (Kniepunkt) der vom CCD kommenden Videosignale von hoher Intensität. LOW: Niedrige Einstellung (Kompression beginnt bei etwa 80%) MID: Mittlere Einstellung (Kompression beginnt bei etwa 90%) HIGH: Hohe Einstellung (Kompression beginnt bei etwa 100%) Diese Einstellung kann nicht geändert werden, wenn GAMMA aktiviert ist und als Gammaeinstellung CINELIKE gewählt ist.
MATRIX CAM	Dient zur Auswahl der MATRIX-Tabelle, die für die gewünschte Farbwirkung bei der Aufnahme passend ist. NORM1: Geeignet fur Aufnahmen unter freiem Himmel oder bei Halogenbeleuchtung. NORM2: Geeignet für hellere Farben als im Modus NORM1. FLUO: Geeignet für Aufnahmen im Innenbereich mit Leuchtstoffröhrenbeleuchtung. CINE-LIKE: Geeignet für ein kinoähnliches Bild.
SKIN TONE DTL	Dient zur Feineinstellung der Hautfarbtöne. Wird diese Funktion aktiviert, erscheinen die Hautfarbtöne weniger detailliert und werden weicher dargestellt. ON, OFF
V DETAIL FREQ	Dient zum Einstellen der Vertikaldetails bei Aufnahmen im progressiven Modus bei 480/24P, 24PA, 30P und 576/25P. THIN: Verschlankt die Details. MID: Verdickt die Details leicht. THICK: Verdickt die Details. Werden Aufnahmen, die im progressiven Modus und den Einstellungen "THIN" oder "MID" angefertigt wurden, auf einem Monitor-Fernseher (60i-Interlace) wiedergegeben, sehen Sie an horizontalen oder fast horizontalen Konturen ein Flimmern. Bei der Wiedergabe im progressiven Modus oder beim Schnitt oder anderer Nachbearbeitung erhalten Sie eine höhere Auflösung mit den Einstellungen THIN oder MID als bei der Einstellung THICK.
NAME EDIT CAM	Dient zum Bearbeiten des Namens der mit dem Wahlschalter gewählten Szenendatei.

^{*} Die Gammakurve ist bei der Verstärkungseinstellung 18 dB auf CINELIKE V festgelegt.

Bildschirm CAMERA SETUP

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
ASPECT CONV	Dient zum Festlegen des Seitenverhältnisses von Aufnahmen im Format 480i/576i (SD). Diese Einstellung kann nicht für die Aufzeichnungsformate 1080i und 720P verwendet werden. SIDE CROP (Seiten beschneiden), LETTER BOX, SQUEEZE
(nur wenn auf 59,94	Dient zum Auswählen des Einstellpegels für das Videosignal 480i. Das Menü SETUP ist für die Wiedergabe aktiviert. O %: Der Pegel wird sowohl für den Kameraausgang als auch für die Aufzeichnung auf 0% gesetzt. 7.5%A: Die Videoausgabe ist auf 7,5% eingestellt, wobei für die Ausgabe an den D-Kontakten und am SDI-Ausgang sowie für die Aufzeichnung 0% eingestellt ist.

Bildschirm SW MODE

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
MID GAIN	Dient zum Festlegen des Verstärkungswerts für die Position M des Schalters GAIN. ●0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB
HIGH GAIN	Dient zum Festlegen des Verstärkungswerts für die Position H des Schalters GAIN. •0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB
W.BAL.PRESET CAM	Dient zum Festlegen der Farbtemperatur für die Position PRST des Schalters WHITE BAL. •3.2 K / 5.6 K
USER MAIN	Dient zur Auswahl der Funktion, die der Taste USER MAIN zugewiesen wird. REC CHECK: Führt eine Aufnahmeprüfung durch. SPOTLIGHT: Automatische Blendensteuerung für Scheinwerfer ON/OFF BACKLIGHT: Automatische Blendensteuerung für Gegenlichtkompensation BLACKFADE: Schwarzblende WHITEFADE: Weißblende GAIN: 18 dB: Drücken Sie die Taste, um den Verstärkungswert auf 18 dB einzustellen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Aufzeichnungsformate 60i und 60P aus. Sie ist nicht wirksam bei Bildwiederholraten von weniger als 22 fps oder wenn der langsame Verschlussmodus (1/15) aktiviert ist. Bei Einstellung des Verstärkungswerts auf 18 dB oder beim Wechsel von 18 dB auf einen anderen Wert kann das Bild für einen Moment verzerrt werden. TEXT MEMO: Aufzeichnung von Textmemos SLOT SEL: Wählt einen der P2-Kartensteckplätze aus. SHOT MARK: Aufzeichnung von Aufnahmemarkierungen LVL METER: Zeigt den Pegel für andere als die im Menü festgelegten Kanäle an. MARKER: Zeigt Markierungen an. LCD REV: Zeigt ein horizontal und vertikal um 180° gedrehtes Bild auf dem LCD-Bildschirm an.
USER1	Dient zur Auswahl der Funktion, die der Taste USER1 zugewiesen wird. Die Einstellmöglichkeiten entsprechen den zuvor für USER MAIN beschriebenen. Werkseinstellung: BACKLIGHT
USER2	Dient zur Auswahl der Funktion, die der Taste USER2 zugewiesen wird. Die Einstellmöglichkeiten entsprechen den zuvor für USER MAIN beschriebenen. Werkseinstellung: LVL METER

Bildschirm RECORDING SETUP

Dilascillitii	NECONDING SETOF
Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
REC FORMAT	Dient zur Auswahl des Aufzeichnungsformats der P2-Karte. ●59,94-Hz-System: 1080i/60i, 1080i/30P, 1080i/24P, 1080i/24PA, 720P/60P , 720P/30P, 720P/24P, 720P/30PN, 720P/24PN, 480i/60i, 480i/30P, 480i/24PA ●50-Hz-System: 1080i/50i , 1080i/25P, 720P/50P, 720P/25P, 720P/25PN, 576i/50i, 576i/25P
480i (576i) REC MODE CAM	Dient zur Auswahl des Aufzeichnungsmodus 480i (576i). Aktiviert bei Aufzeichnung im Modus SD. •DVCPRO50 / DVCPRO/DV
REC FUNCTION CAM	Dient zur Auswahl von speziellen Aufzeichnungsmodi. NORMAL, INTERVAL, ONE SHOT, LOOP
ONE SHOT TIME CAM	Dient zur Auswahl der Zeitdauer für einmalige Aufzeichnungen. ●1F, 2F, 4F, 8F, 16F, 1s
INTERVAL TIME CAM	Dient zur Auswahl der Intervalldauer (INT) bei Intervallaufzeichnung (INTERVAL REC). ●2F, 4F, 8F, 16F, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
START DELAY CAM	Dient zum Festlegen der Start-Verzögerungszeit für Intervall- und einmalige Aufzeichnungen. ●ON, OFF
PREREC MODE	Dient zum Ein- und Ausschalten der Vorausaufzeichnung (PRE RECORDING). (für HD auf 3, für SD auf 7 Sekunden festgelegt) ON, OFF
TC MODE (nur wenn auf 59,94 Hz eingestellt)	Wählt bei Aufzeichnung des Signals vom internen Zeitcode-Generator den Korrekturmodus aus. •DF: Modus zum Verwerfen von Einzelbildern. •NDF: Modus zum vollständigen Aufzeichnen von Einzelbildern. Der Modus zum vollständigen Aufzeichnen von Einzelbildern wird unabhängig von der Einstellung für TC MODE für die Bildwiederholraten 24P, 24PA und 24PN verwendet.
TC IN UB REGEN	Dient zur Auswahl der User-Bits, die vom Signal des Anschlusses TC IN aufgezeichnet werden sollen. ON: Zeichnet die User-Bits des dem Anschluss TC IN zugeführten Signals auf. OFF: Zeichnet die unter der Menüoption UB MODE gewählten User-Bits auf. Wenn diese Option eingeschaltet wird, erhält das Eingangssignal Vorrang gegenüber den Einstellungen unter UB MODE. Wenn das Eingangssignal keine User-Bits enthält, werden auch keine aufgezeichnet. Wenn am Anschluss TC IN kein Signal anliegt, werden die Einstellungen der Menüoption UB MODE verwendet.
UB MODE CAM/IMCR	Dient zum Festlegen der Bestandteile der Benutzerinformationen. •USER: Zeichnet die Benutzerinformation auf. •TIME: Zeichnet die Zeit der Aufnahme auf. •DATE: Zeichnet das Datum der Aufnahme auf. •TCG: Zeichnet die Werte des Zeitcode-Generators auf. •FRM. RATE: Zeichnet die Einstellung der Bildwiederholrate für die Umwandlung auf. *** O ***** a b c d a: Prüfdaten für Benutzerinformation b: Einzelbildsequenz-Ziffer • Im Modus 24P/24P (ADV) wird 0 bis 4 angezeigt. • F wird in anderen als den oben aufgeführten Modi angezeigt. c: Bildwiederholraten • Bildwiederholraten (60/30/24) • I/P ID • Umwandlungsdaten • Bildwiederholraten-Koeffizient d: Aufzeichnungsmanagement-Daten
MCR FORMAT	 Bildaktualisierungsdaten Daten zu REC START/STOP Wenn Sie den HD-SDI-Ausgang zur Datensicherung mit einem externen Gerät (mit HD SDI-Eingang) verbinden, wählen Sie für UB MODE die Einstellung FRM.RATE, damit das Starten und Stoppen der Aufzeichnung von der Kamera aus gesteuert werden kann. Das externe Gerät muss zur automatischen Aufzeichnung entsprechend eingerichtet werden. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung zum jeweiligen Gerät. Dient zur Auswahl des Formats für die Wiedergabe oder den 1394-Eingang. Bei Systemfrequenz 59,94 Hz: 1080i/60i, 720P/60P, 720P/30PN, 720P/24PN, 480i/60i
480i (576i) MCR MODE MCR	●Bei Systemfrequenz 50 Hz: 1080i/50i, 720P/50P, 720P/25PN, 576i/50i 720P/30PN, 24PN und 25PN sind nur für die Wiedergabe verfügbar. Dient zur Auswahl des Formats 480i (576i) für die Wiedergabe oder des Formats für das 1394- Eingangssignal. ●DVCPRO50 / DVCPRO/DV

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
F-RUN TC SLAVE	Dient zum Festlegen, ob in der Stellung F-RUN des Schalters TCG die abhängig gekoppelte Zeitcodezufuhr über den 1394-Anschluss verwendet werden soll oder nicht. 1394: Die Aufzeichnung wird mit dem über den 1394-Anschluss zugeführten Zeitcode abhängig gekoppelt. OFF: Die Aufzeichnung wird mit dem über den Schalter TCG oder unter TC MODE gewählten Zeitcode durchgeführt.
1394 UB REGEN MCR	Dient zur Auswahl der User-Bits, die vom Signal des 1394-Anschlusses aufgezeichnet werden sollen. ON: Zeichnet die User-Bits des dem 1394-Anschluss zugeführten Signals auf. OFF: Zeichnet die unter der Menüoption UB MODE gewählten User-Bits auf. Wenn diese Option eingeschaltet wird, erhält das Eingangssignal Vorrang gegenüber den Einstellungen unter UB MODE. Wenn das Eingangssignal keine User-Bits enthält, werden auch keine aufgezeichnet. Wenn am Anschluss TC IN kein Signal anliegt, werden die Einstellungen unter UB MODE verwendet.

Bildschirm AUDIO SETUP

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
FRONT VR CH1	Dient zur Auswahl der Funktion des Reglers F. AUDIO LEVEL des Eingangs CH1. FRONT: Die Eingänge FRONT1 und FRONT2 werden mit dem vorderen Regler gesteuert. REAR: Über den Regler F. AUDIO LEVEL wird der Eingang REAR1 geregelt. ALL: Über den Regler F. AUDIO LEVEL werden die Eingänge FRONT1 und REAR1 geregelt. FOFF: Der Regler F. AUDIO LEVEL wirkt sich nicht auf das Eingangssignal aus. Dieser Regler ist deaktiviert, wenn sich der Schalter AUDIO SELECT CH1 in der Stellung AUTO befindet.
FRONT VR CH2	Dient zur Auswahl der Funktion des Reglers F. AUDIO LEVEL des Eingangs CH2. FRONT: Über den Regler F. AUDIO LEVEL wird der Eingang FRONT2 geregelt. REAR: Über den Regler F. AUDIO LEVEL wird der Eingang REAR2 geregelt. ALL: Über den Regler F. AUDIO LEVEL werden die Eingänge FRONT2 und REAR2 geregelt. FRONT2 und REAR2 geregelt. FRONT2 und REAR2 geregelt. Dieser Regler F. AUDIO LEVEL wirkt sich nicht auf das Eingangssignal aus. Dieser Regler ist deaktiviert, wenn sich der Schalter AUDIO SELECT CH2 in der Stellung AUTO befindet.
MIC LOW CUT CH1	Dient zum Ein- und Ausschalten des Mikrofon-Hochpassfilters an CH1. ON, OFF
MIC LOW CUT CH2	Dient zum Ein- und Ausschalten des Mikrofon-Hochpassfilters an CH2. ●ON, OFF
MIC LOW CUT CH3	Dient zum Ein- und Ausschalten des Mikrofon-Hochpassfilters an CH3. ●ON, OFF
MIC LOW CUT CH4	Dient zum Ein- und Ausschalten des Mikrofon-Hochpassfilters an CH4. ●ON, OFF
LIMITER CH1	Dient zum Ein- und Ausschalten des Begrenzers an CH1. ●ON, OFF
LIMITER CH2	Dient zum Ein- und Ausschalten des Begrenzers an CH2. ●ON, OFF
LIMITER CH3	Dient zum Ein- und Ausschalten des Begrenzers an CH3. ●ON, OFF
LIMITER CH4	Dient zum Ein- und Ausschalten des Begrenzers an CH4. ●ON, OFF
AUTO LEVEL CH3	Legt die Methode zur Steuerung des Pegels von CH3 fest. ●ON: Automatische Steuerung des Pegels von CH3. ●OFF: Steuerung über Wahlschalter.
AUTO LEVEL CH4	Legt die Methode zur Steuerung des Pegels von CH4 fest. ON: Automatische Steuerung des Pegels von CH4. OFF: Steuerung über Wahlschalter.
25M REC CH SEL	Dient zur Auswahl der in den Formaten DVCPRO/DV aufzuzeichnenden Audiokanäle. •2CH: Nur CH1 und CH2 werden aufgezeichnet. •4CH: Die Kanäle 1 bis 4 werden aufgezeichnet.

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
	Legt das Testsignal fest.
	OFF: Der Testton wird deaktiviert.
	●NORMAL: Wenn der Wahlschalter OUTPUT/AUTO KNEE auf BARS gestellt ist und der
	Wahlschalter AUDIO IN CH1 auf FRONT1 gestellt ist, wird auf den Kanälen 1, 2, 3
	and 4 ein Testton ausgegeben.
TEST TONE [CAM]	●ALWAYS: Wenn der Wahlschalter OUTPUT/AUTO KNEE auf BARS gestellt ist, wird auf den Kanälen 1, 2, 3 and 4 ein Testton ausgegeben.
	●CH SEL: Wenn der Wahlschalter OUTPUT/AUTO KNEE auf BARS gestellt ist und der Schalter AUDIO
	IN für CH1 auf FRONT1 oder CH2 auf FRONT gestellt ist, wird auf den Kanälen ein Testton
	ausgegeben.
	Wenn NORMAL oder CHSEL gewählt ist, wird kein Testton ausgegeben, wenn Sie den Schalter AUDIO IN für CH1 auf FRONT2 stellen.
F. MIC POWER1	Schaltet die Phantomspeisung für das mit dem Anschluss CH1 verbundene Mikrofon ein oder aus.
CAM	ON. OFF
F. MIC POWER2	Schaltet die Phantomspeisung für das mit dem Anschluss CH2 verbundene Mikrofon ein oder aus.
CAM	●ON, OFF
R. MIC POWER	Schaltet die Phantomspeisung für das rückseitige Mikrofon ein oder aus.
CAM	●ON, OFF
F. MIC CH1 LEVEL	Dient zur Auswahl des Eingangspegels für das an CH1 angeschlossene Frontmikrofon.
CAM	●–40 dB, –50 dB , –60 dB
F. MIC CH2 LEVEL	Dient zur Auswahl des Eingangspegels für das an CH2 angeschlossene Frontmikrofon.
CAM	●-40 dB, -50 dB , -60 dB
R. MIC CH1 LEVEL	Dient zur Auswahl des Eingangspegels für das an CH1 angeschlossene rückseitige Mikrofon.
CAM	●-50 dB, -60 dB
R. MIC CH2 LEVEL	Dient zur Auswahl des Eingangspegels für das an CH2 angeschlossene rückseitige Mikrofon. ■−50 dB, −60 dB
CAM	Dient zum Festlegen der Übersteuerungsreserve (Standardpegel).
HEADROOM	●59,94-Hz-System: 18 dB, 20 dB
CAM	●50-Hz-System: 18 dB , 20 dB
	Dient zum Festlegen der Audioverzögerung für Lautsprecher und Ohrhörer.
MONITOR MODE	●LIVE: keine Audioverzögerung
CAM	●RECORDING: aufgezeichnetes Audiosignal (verzögert)

Bildschirm OUTPUT SEL

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
CMPNT/SDI SEL	Dient zur Auswahl des D- oder SDI-Anschlusses. •59,94-Hz-System: AUTO , 1080i, 480i •50-Hz-System: AUTO , 1080i, 576i Wenn für diese Option die Einstellung AUTO gewählt ist, wird die Einstellung für REC FORMAT verwendet.
SDI METADATA CAM/MCR	Schaltet die Metadaten-Einblendung auf das SDI-Signal. ON, OFF
SDI EDH	Schaltet die EDH-Einblendung auf das SD-SDI-Signal. ON, OFF
TC VIDEO SYNCRO	Dient zum Festlegen, ob der Zeitcode verzögert ausgegeben werden soll. TC IN: Gibt das Eingangssignal vom Anschluss TC IN ohne Verzögerung aus. VIDEO: Gibt den Zeitcode mit einer dem Ausgangs-Videosignal entsprechenden Verzögerung aus.

Bildschirm DISPLAY SETUP

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
ZEBRA DETECT	Dient zur Auswahl der Helligkeit des linksorientierten Streifenmuster auf dem Bildschirm. ●50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 % , 85 %, 90 %, 95 %, 100 %, 105 %
MARKER CAM	Blendet die Mittenmarkierung ein oder aus. ON, OFF Wählen Sie für diese Option die Einstellung ON, um die Markierung einzublenden. Der Helligkeitsstatus wird ebenfalls angezeigt.
SAFETY ZONE	Dient zum Festlegen der Einstellung für SAFETY ZONE. ●OFF, 90 %, 4:3

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
DATE/TIME CAMI/IMCR	Dient zur Auswahl der Anzeige von Datum und Zeit auf dem Bildschirm und deren Ausgabe am Anschluss VIDEO IN/OUT. OFF: Datum und Zeit werden nicht angezeigt. TIME: Die Zeit wird angezeigt. DATE: Das Datum wird angezeigt. TIME&DATE: Datum und Zeit werden angezeigt.
LEVEL METER CAM / MCR	Dient zum Ein- und Ausblenden der Audiopegelanzeige. ON, OFF
ZOOM CAM	Dient zum Ein- und Ausblenden des Zoomfaktors. ON, OFF Der Zoomfaktor wird zwischen Z00 und Z99 angezeigt.
CARD/BATT	Dient zum Ein- und Ausblenden der Restladung der Batterie sowie des auf der Karte verbleibenden freien Speicherplatzes. ON, OFF
P2CARD REMAIN CAM/MCR	Wählt die Anzeige des verbleibenden freien Speicherplatzes der P2-Speicherkarten. ●TOTAL: Der gesamte verbleibende Speicherplatz aller Karten wird angezeigt. ●ONE-CARD: Nur der auf der zur Aufzeichnung verwendeten Karte verbleibende Speicherplatz wird angezeigt.
OTHER DISPLAY CAM/MCR	Dient zur Auswahl der Informationsmenge für die Anzeige auf dem Bildschirm. OFF, PARTIAL, ALL
LCD BACKLIGHT	Dient zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors. Eine hellere Hintergrundbeleuchtung wird mit HIGH erzielt. HIGH, NORMAL
LCD SET	Dient zum Einstellen der Anzeigeeigenschaften des LCD-Monitors. LCD COLOR LEVEL, LCD BRIGHTNESS, LCD CONTRAST Wählen Sie die einzustellende Eigenschaft mit den linken und rechten Cursortasten.
SELF SHOOT	Dient zum Ein- und Ausschalten des Spiegelmodus für den LCD-Bildschirm bei Selbstporträts. Um das Bild zum Zweck der Selbstporträtaufzeichnung seitenverkehrt anzeigen zu lassen, wählen Sie MIRROR. •NORMAL, MIRROR
DOWNCON MODE	Wählt das Ausgangssignal der Konvertierung. SIDE CROP: Seiten beschneiden LETTER BOX: Letterbox-Modus SQUEEZE: Stauchmodus
LCD ASPECT	Dient zum Festlegen des Seitenverhältnisses für LCD-Monitor und Sucher. Ist aktiviert, wenn als Aufzeichnungsformat das SD-Format gewählt ist. •AUTO: Anzeige wird automatisch der Aufzeichnung oder dem Wiedergabemodus angepasst. •4:3: Fest eingestellt auf 4:3. Oben und unten am Bildschirm werden schwarze Streifen angezeigt, wenn Bilder bei einem Seitenverhältnis von 16:9 angezeigt werden. Bildanteile werden nicht abgeschnitten.
MENU BACK	Dient zur Auswahl einer geringeren Transparenz für den Hintergrund, damit Menütexte besser lesbar werden. ON: Verringert die Transparenz des Hintergrunds. Diese Funktion ist nicht für SYNCHRO SCAN- und LCD SET-Seiten verfügbar. OFF: Wählt eine Hintergrundtransparenz von 100%.

Bildschirm VF! LED

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
GAIN CAM	Dient zum Festlegen der Bedingungen (Verstärkungswert), wann das "!"-Symbol im Sucher angezeigt werden soll. •w/o0 dB: von 0 dB verschieden •OFF: aus
WHITE CAM	Dient zum Festlegen der Bedingungen (Weißabgleichwert), wann das "!"-Symbol im Sucher angezeigt werden soll. PRST: Voreinstellung OFF: aus
SHUTTER CAM	Dient zum Festlegen der Bedingungen (Verschlusszustand), wann das "!"-Symbol im Sucher angezeigt werden soll. ON, OFF

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
FILTER CAM	Dient zum Festlegen der Bedingungen (Filterzustand), wann das "!"-Symbol im Sucher angezeigt werden soll. ONG: Abnormal ON01: No 1 Ow/o No1: von No 1 verschieden OFF: aus
EXTENDER CAM	Dient zum Festlegen der Bedingungen (Telekonverter-Zustand), wann das "!"-Symbol im Sucher angezeigt werden soll. ON, OFF

Bildschirm BATTERY SETUP

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
	Dient zur Auswahl des Typs der externen Stromversorgung.
EXT DC IN SEL	AC ADPT: Netzteil
CAM/MCR	●BATTERY: Batterie
DATTEDY CELECT	Dient zur Auswahl des Battrietyps.
BATTERY SELECT	●PROPAC14, TRIMPAC14, HYTRON50, HYTRON140, DIONIC90 , DIONIC160, NP-L7, ENDURA7,
CAM / MCR	ENDURA10, ENDURA-D, PAG L95, BP-GL65/95, NICD14, TYPE A, TYPE B
	Dient zur Einstellung des Erschöpfungspegels von Batterien.
D.TTED\(.1400E	●AUTO: Wählt automatisch einen der unter BATTERY SELECT gewählten, nachfolgend
BATTERY MODE	aufgeführten Batterietypen. PROPAC14, TRIMPAC14, HYTRON50, HYTRON140, DIONIC90, DIONIC160, NP-L7, ENDURA7,
CAM / MCR	ENDURA10, ENDURA-D, PAG L95, BP-GL65/95
	MANUAL: Geben Sie den Erschöpfungspegel manuell ein.
PROPAC14 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für PROPAC14 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM / MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,9 15,0
TRIMPAC14 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für TRIMPAC14 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,6 15,0
HYTRON50 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für HYTRON50 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,7 15,0
HYTRON140 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für HYTRON140 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,1 15,0
DIONIC90 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für DIONIC90 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,5 15,0
DIONIC160 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für DIONIC160 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V) • Einstellbereich: 11,0 13,0 15,0
CAM/MCR	
NP-L7 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für NP-L7 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V) • Einstellbereich: 11,0 13,3 15,0
ENDURA7 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für ENDURA7 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAMI/MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,4 15,0
ENDURA10 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für ENDURA10 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM / MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,3 15,0
ENDURA-D NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für ENDURA-D fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,5 15,0
PAG L95 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für PAG L95 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM / MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,5 15,0
BP-GL65/95 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für BP-GL65/95 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,3 15,0
NICD14 NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für NICD14 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM / MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,9 15,0
NICD14 END	Legt die endgültige Endspannung für NICD14 fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,5 15,0
TYPE A FULL	Legt die volle Spannung für TYPE A fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 12,0 15,7 17,0
TYPE A NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für TYPE A fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V) • Einstellbereich: 11,0 13,5 15,0
CAM/MCR	Legt die endgültige Endspannung für TYPE A fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
TYPE A END	• Einstellbereich: 11,0 12,8 15,0
TYPE B FULL	Legt die volle Spannung für TYPE B fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM/MCR	• Einstellbereich: 12.0 16.0 17.0
GAM MCR	

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
TYPE B NEAR	Legt den Erschöpfungspegel für TYPE B fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM / MCR	• Einstellbereich: 11,0 13,1 15,0
TYPE B END	Legt die endgültige Endspannung für TYPE B fest. (Einstellbar in Stufen zu 0,1 V)
CAM / MCR	• Einstellbereich: 11,0 12,5 15,0
	Legt fest, ob die Erschöpfungswarnung zur Batterie verworfen werden soll.
NEAR END CANCEL	●ON/OFF
CAM / MCR	In der Einstellung ON können die Alarmleuchten und die Kamerakontrolllampe gestoppt werden, indem
	Sie die Taste DISP/MODE CHK drücken.

Bildschirm CARD FUNCTION (Einstellungen zu SD-Speicherkarten)

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
SCENE FILE	Dient zum Lesen/Schreiben einer Szenendatei von/auf eine SD-Speicherkarte. READ: Lädt die Einstellungen der gewählten Szenendatei (1 bis 4) von einer SD-Speicherkarte. WRITE: Schreibt die Einstellungen der aktuellen Szenendatei (1 bis 4) auf eine SD-Speicherkarte. TITLE RELOAD: Lädt die Titelliste neu.
USER FILE	Dient zum Lesen/Schreiben von Benutzerdateien (unterscheiden sich von Szenendateien) von/auf eine SD-Speicherkarte. •READ: Liest die Einstellungen der Benutzerdateien (1 bis 4) von einer SD-Speicherkarte. •WRITE: Schreibt die Einstellungen der aktuellen Benutzerdateien (1 bis 4) auf eine SD-Speicherkarte. •TITLE RELOAD: Lädt die Titelliste neu.
SD CARD FORMAT	Dient zum Formatieren von SD-Speicherkarten. : Karte wird nicht formatiert. YES: Karte wird formatiert.

Bildschirm LENS SETUP

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
SHADING SELECT	Wählt einen der folgenden Shading-Kompensationsparameter aus. •DEFAULT: Standardobjektiv-Einstellung •USER1: benutzerdefinierte Einstellung 1 •USER2: benutzerdefinierte Einstellung 2 •USER3: benutzerdefinierte Einstellung 3 •OFF: Shading-Kompensation wird deaktiviert.
SHADING (USER)	Dient zur Auswahl, ob Shading-Parameter für SHADING SELECT USER1, 2 und 3 festgelegt werden sollen. O: aus YES: ein Diese Funktion ist deaktiviert, wenn für SHADING SELECT die Einstellung DEFAULT oder OFF gewählt ist.
CAC PROPERTY	Zeigt Nummer und Inhalt der aktuell verwendeten, in die Kamera geladenen CAC-Datei an. Ouwer aus Ouwer verwendeten, in die Kamera geladenen CAC-Datei an. Ouwer verwendeten, in die Kamera geladenen CAC-Datei an.
CAC CARD READ	Bewirkt, dass eine CAC-Datei von einer SD-Speicherkarte geladen wird. : aus YES: ein
CAC FILE DELETE	Bewirkt, dass eine Liste von in die Kamera geladenen CAC-Dateien angezeigt wird und die ausgewählte Datei gelöscht wird. Output Output Description of the Kamera geladenen CAC-Dateien angezeigt wird und die ausgewählte Datei gelöscht wird. Output Description of the Kamera geladenen CAC-Dateien angezeigt wird und die ausgewählte Datei gelöscht wird. Output Description of the Kamera geladenen CAC-Dateien angezeigt wird und die ausgewählte Datei gelöscht wird. Output Description of the Kamera geladenen CAC-Dateien angezeigt wird und die ausgewählte Datei gelöscht wird.
CAC FILE INIT	Setzt die in die Kamera geladene CAC-Datei auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück. : aus YES: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
IRIS ADJUT	Dient zum zwangsweisen Einstellen der Blende. ●OFF/F2.8/F16

Bildschirm OTHER FUNCTIONS

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
USER FILE [CAM]/[MCR]	Hiermit werden Benutzerdateien im kamerainternen Speicher (EEPROM) abgelegt oder von dort geladen sowie der Speicher initialisiert. : aus (keine Aktion) LOAD: Lädt die Einstellungen einer zuvor im Speicher abgelegten Benutzerdatei. SAVE: Legt die aktualisierten Einstellungen der Benutzerdatei im Speicher ab. INITIAL: Setzt die Benutzereinstellungen in der Benutzerdatei auf die Werkseinstellungen zurück. Nach einem LOAD- oder INITIAL-Vorgang müssen Sie das Gerät aus- und ernet einschalten, damit die neuen Einstellungen wirksam werden. Bei einem INITIAL-Vorgang wird die Einstellung der Menüoption TIME ZONE nicht berührt.
1394 CONTROL	Dient zur Auswahl der Steuermethode für die Aufzeichnung von Sicherheitskopien mit einem Sicherungsgerät am 1394-Anschluss. OFF: Das Sicherungsgerät wird nicht gesteuert. EXT: Das Sicherungsgerät kann mit der Taste START/STOP gesteuert werden. Die vom Kamerarecorder aufgenommenen Bilder werden vom Sicherungsgerät aufgezeichnet. Beachten Sie, dass der Kamerarecorder die Bilder nicht aufzeichnet. BOTH: Die vom Kamerarecorder aufgenommenen Bilder werden sowohl vom Kamerarecorder als auch vom Sicherungsgerät aufgezeichnet. CHAIN: Wenn der freie Platz auf den Medien des Kamerarecorders während der Aufnahme zur Neige geht, beginnt das Sicherungsgerät aus dem Standby-Modus der Aufnahme damit, das Material aufzuzeichnen. Ist die Einstellung BOTH gewählt, wird durch direkte Aufnahme (Funktion, durch die beim Drücken der Taste START/STOP automatisch vom Modus MCR in den Modus CAMERA gewechselt und die Aufzeichnung begonnen wird) die Aufzeichnung zwar gestartet, aber für den Aufzeichnungsmodus kein Sicherungsgerät festgelegt.
1394 CMD SEL	Legt fest, wie die Taste START/STOP auf das Sicherungsgerät wirkt. •REC_P: In dieser Einstellung wechselt das Drücken der Taste zwischen Aufnahme und Pause. •STOP: In dieser Einstellung wechselt das Drücken der Taste zwischen Aufnahme und Stopp. Falls das Sicherungsgerät nicht über eine Pause-Funktion bei der Aufzeichnung verfügt, wählen Sie STOP.
PC MODE CAM / MCR	Dient zur Auswahl des Anschlusses für die Datenübertragung. (Sie können nicht gleichzeitig USB und 1394 wählen.) •USB DEVICE: Modus zum Senden von Dateien über den USB-Anschluss. •1394 DEVICE: Modus zum Senden von Dateien über den 1394-Anschluss. •1394 HOST: Modus zum Kopieren von Dateien von einer P2-Karte auf eine externe Festplatte über den 1394-Anschluss.
ACCESS LED	Dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Zugriffs-LED. Die L-SIDE ist die Seite, auf der sich die P2-Kartensteckplätze befinden. (ON: LEDs leuchten auf und blinken normal. OFF: LEDs bleiben stets erloschen.) OFF L-SIDE: OFF R-SIDE: OFF SLOT SIDE L-SIDE: ON R-SIDE: OFF DCD SIDE L-SIDE: OFF R-SIDE: ON BOTH L-SIDE: ON R-SIDE: OFF
ALARM CAM	Dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Alarmfunktion. ON, OFF
SAVE LED	Dient zum Einstellen des Betriebs der SAVE-Anzeige. SAVE: Leuchtet, wenn sich der Schalter SAVE in der Position SAVE/STBY befindet. P2CARD: Blinkt, wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, dass nur wenig Speicherplatz auf einer P2-Karte verbleibend ist.
CLOCK SET	Dient zum Einstellen des Kalenders im Kamerarecorder. : Keine Einstellung. YES: Einstellung wird übernommen
TIME ZONE	Korrigiert den Zeitwert ausgehend von der GMT-Zeitangabe um -12:00 bis +13:00 in Schritten von 30 Minuten. (Ausnahme: es kann der Wert +12:45 eingestellt werden.) •0:00
LANGUAGE CAM/MCR	Wählt die Menüsprache. •ENGLISH: Englisch •JAPANESE: Japanisch •CHINESE: Chinesisch
GL SELECT	Wählt das Quellsignal für die Genlock-Funktion. SDI, COMPOSITE
GL PHASE	Legt fest, ob ein 90H-Versatz durchgeführt (ON) werden soll oder nicht (OFF). ON, OFF
H PHASE CAM	Dient zum Anpassen der Phase. ●-512 0 +511

Element	Beschreibung der Einstellungen (Werkseinstellung fettgedruckt)
SYSTEM FREQ	Schaltet die Systemfrequenz um.
CAM / MCR	●59,94 Hz, 50 Hz

Bildschirm OPTION MENU

Dieser Bildschirm wird aufgerufen, wenn Sie zuerst die Taste DISP/MODE CHK gedrückt halten, um den Aufnahmestatus einzublenden und dann die vordere Taste MENU drücken.

Element	Beschreibung
1394 STATUS CAM/(MCR)	Der 1394-Statusbildschirm wird angezeigt. FORMAT: Format des ausgegebenen oder zugeführten Signals RATE: Übertragungsrate des ausgegebenen oder zugeführten Signals 60/50: Systemfrequenz des ausgegebenen oder zugeführten Signals CH: Nummer des Kanals, auf dem Signale ausgegeben oder zugeführt werden SPEED: Übertragungsgeschwindigkeit des ausgegebenen oder zugeführten Signals STATUS: Status des über die digitale IEEE1394-Schnittstelle ausgegebenen oder zugeführten Signals VIDEO: Status des ausgegebenen oder zugeführten Videosignals AUDIO: Status des ausgegebenen oder zugeführten Audiosignals
1394 CONFIG	Das erweiterte 1394-Menü wird angezeigt. •DFLT: Verwenden Sie das Menü im Normalfall wie angezeigt. 1-255


Verbinden mit Kapitel 8 externen Geräten

Verbinden mit externen Geräten über den USB 2.0-Anschluss (PC-Modus)


Beim Anschluss des AG-HPX500E an einen externen PC uber USB 2.0 kann die an den AG-HPX500E angeschlossene P2-Karte als Massespeichergerat verwendet werden.

Vorgehensweise fur den Anschluss an einen PC

- Das USB-Kabel an den Anschluss USB 2.0 anschliesen.
 - <Hinweise>
 - Das Kabel USB 2.0 ist nicht im Lieferumfang des AG-HPX500E enthalten. Bitte verwenden Sie ein handelsubliches Kabel USB 2.0 (mit Ferritkern).
 - Die Lange des USB-Kabels sollte 3 m nicht uberschreiten. Die Verwendung von USB-Kabeln mit einer Lange von mehr als 3 m konnte zu einem fehlerhaften Betrieb fuhren.



Rufen Sie den Menübildschirm <OTHER FUNCTIONS> auf, und wählen Sie für die Menüoption PC MODE die Einstellung USB DEVICE.



- Um das Menü zu schließen, drücken Sie die Taste MENU.
- Um die Anzeige für den MCR-Modus einzuschalten, halten Sie die Taste MODE gedrückt.
 - Dadurch leuchtet die Anzeige für den PC-Modus auf und signalisiert, dass sich das Gerät im PC-Modus befindet.
- Bearbeiten Sie die Daten auf dem PC. • Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung zum

Beim ersten Herstellen der USB-Verbindung die zusatzliche P2-Software fur AG-HPX500E auf dem PC installieren. Wählen Sie bei der Installation als USB-Treiber AG-HPX500. Fur Details siehe die Bedienungsanleitung.

- <Hinweise>
- Auf dem PC muss ein USB-Treiber installiert sein.
- Der AG-HPX500E kann nur uber USB 2.0 angeschlossen werden, nicht uber USB 1.1.
- Es kann jeweils nur ein AG-HPX500E uber USB an den PC angeschlossen werden.
- Die P2-Karte muss wahrend der Verbindung uber USB nicht entfernt werden.
- Wahrend der USB-Verbindung sollte die LED Zugriff der P2-Karte nur beim Zugriff aufleuchten.
- Wenn für die Option PC MODE die Einstellung USB DEVICE gewählt ist, können keine Aufzeichnungs-, Wiedergabe- und Clip-Miniaturbildvorgänge durchgeführt werden.
- · Wenn Sie das USB-Kabel vom PC trennen wollen, wählen Sie hierzu zunächst auf dem PC den Befehl "Hardware sicher entfernen", bevor Sie das Kabel abziehen.
- Bei bestehender USB-Verbindung leuchtet "CONNECT" auf. In der Mitte des Sucherbilds wird "USB DEVICE" eingeblendet.
- Wenn die Geräte nicht korrekt angeschlossen sind, blinkt die Anzeige "DISCONNECT".
- Um den PC-Modus zu beenden, schalten Sie das Gerät aus.

Verbinden mit externen Geräten über den **EEE1394-Anschluss (PC-Modus)**


Indem Sie einen externen PC oder eine Festplatte über die IEEE1394-Schnittstelle an dieses Gerät anschließen, können Sie die P2-Karten im Gerät als Massenspeicher nutzen.

Aufbauen der Verbindung zu einem PC

Verbinden Sie das IEEE1394-Kabel mit dem 1394-Anschluss.

<Hinweise>

- Es wird kein IEEE1394-Kabel mitgeliefert. Erwerben Sie ein handelsübliches Kabel.
- Verwenden Sie einen Macintosh-Computer mit dem Betriebssystem Apple® Mac OS® X der Version 10.3 oder höher.
- Die Funktion wird nicht unter Windows® garantiert.
- Achten Sie beim Herstellen der Verbindung auf die Ausrichtung des Steckers.



Um das Menü zu schließen, drücken Sie die Taste MENU.


- Um die Anzeige für den MCR-Modus einzuschalten, halten Sie die Taste MODE gedrückt.
 - Dadurch leuchtet die Anzeige für den PC-Modus auf und signalisiert, dass sich das Gerät im PC-Modus befindet.
- Bearbeiten Sie die Daten auf dem PC.
 - Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung zum PC.

<Hinweise>

- Entfernen Sie keine P2-Karten, während Sie eine IEEE1394-Verbindung nutzen.
- Ziehen Sie das Treibersymbol vor dem Austauschen einer Karte auf das Papierkorbsymbol.
- Ziehen Sie alle Treibersymbole auf das Papierkorbsymbol, und ziehen Sie das 1394-Kabel erst ab, wenn die Meldung 1394DEVICE-DISCONNECT eingeblendet wird.
- Wenn für die Option PC MODE die Einstellung 1394DEVICE gewählt ist, können keine Aufzeichnungs-, Wiedergabe- und Clip-Miniaturbildvorgänge durchgeführt werden.
- PC-Daten können nicht auf eine P2-Karte gespeichert werden.

Wenn das Gerät mit einem IEEE1394-Gerät verbunden ist, wird in der Mitte des Sucherbilds "1394DEVICE CONNECT" angezeigt. Wenn die Geräte nicht korrekt angeschlossen sind, blinkt die Anzeige "DISCONNECT".


Rufen Sie den Menübildschirm <OTHER FUNCTIONS> auf, und wählen Sie für die Menüoption PC MODE die Einstellung 1394DEVICE.



Um den PC-Modus zu beenden, schalten Sie das Gerät aus.


Aufbauen der Verbindung zu einer Festplatte

- <Hinweise>
- Verwenden Sie zum Kopieren eine Festplatte mit ausreichend freiem Speicherplatz.
- Formatieren Sie die Festplatte zur Verwendung mit diesem Gerät. Beachten Sie, dass dadurch alle bestehenden Daten auf der Festplatte gelöscht werden.
- Verbinden Sie dieses Gerät über ein 1394-Kabel mit einer Festplatte
- · Stellen Sie sicher, dass auch bei ausgeschalteter Festplatte nur eine einzige Verbindung besteht. Es dürfen keine weiteren Verbindungen bestehen (Verkettung, Verbindung über einen Hub usw.).
- Schalten Sie die Festplatte ein (gemäß 1394.a SBP2), verbinden Sie das IEEE1394-Kabel, und schalten Sie dann das Gerät ein.
- Rufen Sie den Menübildschirm <OTHER FUNCTIONS> auf, und wählen Sie für die Menüoption PC MODE die Einstellung 1394HOST.



- Um das Menü zu schließen, drücken Sie die Taste MENU.
- einzuschalten, halten Sie die Taste MODE gedrückt.
 - Dadurch leuchtet die Anzeige für den PC-Modus auf und signalisiert, dass sich das Gerät im PC-Modus befindet.


- Falls die Festplatte nicht formatiert wurde, wählen Sie mit den **Cursortasten den Eintrag FORMAT** (HDD), und drücken Sie die Taste SET.
 - Wählen Sie dann mit dem JOG-Rad die Einstellung YES aus, und drücken Sie die Taste SET.
 - Die Formatierung beginnt. (Für die Formatierung sind etwa 2 bis 3 Sekunden Zeit erforderlich.)



- Nachdem die Formatierung abgeschlossen ist, wählen Sie mit Hilfe der Cursortasten den Eintrag COPY TO HDD, und drücken Sie die Taste SET.
 - Die Daten werden kartenweise auf die Festplatte kopiert.



- Wählen Sie mit Hilfe der Cursortasten einen Kartensteckplatz, und drücken Sie die Taste SET.
 - Wählen Sie dann mit den Cursortasten die Einstellung YES aus, und drücken Sie zum Starten des Kopiervorgangs die Taste SET.
 - Bis zu 15 Kopiervorgänge können auf eine Festplatte durchgeführt werden.



Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, schalten Sie den Schalter POWER aus.

So prüfen Sie Daten, die auf eine Festplatte kopiert wurden

Nachdem Sie Schritt 4 ausgeführt haben, wählen Sie zum Einblenden der Festplattendaten mit den Cursortasten den Eintrag PROPERTY, und drücken Sie die Taste SET.

• Um Einzelheiten anzuzeigen, wählen Sie mit Hilfe der Cursortasten ein Element, und drücken Sie die Taste

So verifizieren Sie Daten, die auf eine Festplatte kopiert wurden

Nachdem Sie Schritt 4 ausgeführt haben, wählen Sie mit den Cursortasten im Menü SETUP für die Option VERIFY die Einstellung YES.

• Die von einer P2-Karte kopierten Daten werden nicht berührt, auch wenn die Verifizierung unterbrochen

<Hinweise>

- Von der Festplatte können keine Daten auf die P2-Karten kopiert werden.
- Beachten Sie bei der Verwendung von Festplatten die folgenden Hinweise.
- Verwenden Sie zum Betrieb der Festplatte ein separates Netzteil (nicht den 1394-Bus), da dieses Gerät die Festplatte nicht mit Strom versorgen kann.
- Formatieren Sie die Festplatte zur Verwendung mit diesem Gerät.
- Halten Sie beim Betrieb von Festplatten stets deren Umgebungsbedingungen (Temperatur usw.) ein.
- Verwenden Sie Festplatten nicht auf instabilen oder vibrierenden Oberflächen.
- · Einige Festplatten arbeiten nicht korrekt.
- Belassen Sie während des Formatier- und Kopiervorgangs die Kabel eingesteckt, belassen Sie eine an diesen Vorgängen beteiligte P2-Karte eingesteckt, und schalten Sie dieses Gerät sowie die Festplatte nicht aus. Für diese Vorgänge ist es erforderlich, Kamera und Festplatte aus- und erneut einzuschalten.
- Der Normalbetrieb wird nicht gewährleistet, wenn Sie für PC MODE die Einstellung 1394HOST wählen und erst dann eine Festplatte (gemäß 1394.a SBP2) anschließen. Schalten Sie das Gerät aus, und beenden Sie den Modus 1394HOST.
- Eine Festplatte ist ein empfindliche Präzisionskomponente, deren Lese- und Schreibvorgänge bei bestimmten Betriebsbedingungen fehlschlagen können. Beachten Sie, dass Panasonic jegliche Haftung für Datenverlust und für direkte oder mittelbare Schäden durch Festplattenversagen oder andere Defekte ablehnt.
- · Wenn die Festplatte, auf die Daten von diesem Gerät kopiert wurden, durch ein anderes Gerät (PC usw.) ersetzt wird, sind die Daten möglicherweise nicht weiter in diesem Gerät nutzbar, und die Festplattendaten sind möglicherweise beschädigt.
- · Es wird empfohlen, beschädigte Clips auf einer P2-Karte vor dem Kopieren wiederherzustellen.
- Verwenden Sie beim Kopieren, Formatieren und ähnlichen Vorgängen eine stabile Stromversorgung, um Unterbrechungen zu vermeiden.

Warnungen

HDD CAPACITY FULL!

Auf der Festplatte ist nicht mehr genügend freier Speicherplatz vorhanden.

TOO MANY PARTITIONS!

Es bestehen zu viele Partitionen.

HDD DISCONNECTED!

Das Gerät ist nicht mit einer Festplatte verbunden.

• CANNOT INITIALIZE!

Die Festplatte kann nicht initalisiert werden.

TOO MANY TARGETS!

Es bestehen zu viele 1394-Verbindungen.

CANNOT ACCESS TARGET!

Auf das angeschlossene Gerät kann nicht zugegriffen werden.

CANNOT ACCESS CARD!

Auf die Karte kann nicht zugegriffen werden.

MISMATCH COMPONENT!

Es ist ein Konflikt mit dem angeschlossenen Gerät aufgetreten.

UNKNOWN DEVICE CONNECTED!

Es ist ein anderes Gerät als eine Festplatte angeschlossen.

P2 CARD IS UNFORMATTED!

Die P2-Karte wurde nicht korrekt formatiert.

CARD IS EMPTY! CANNOT COPY!

Auf der P2-Karte befinden sich keine zu kopierende Daten.

VERIFICATION FAILED!

Bei der Überprüfung ist ein Fehler aufgetreten.

• TURN POWER OFF!

Schalten Sie das Gerät aus.

• CANNOT RECOGNIZE HDD!

Die Erkennung der Festplatte ist fehlgeschlagen.

DVCPRO/DV-Verbindung über IEEE1394-Anschluss

Aufzeichnen von DVCPRO/ DV-Eingangssignalen am 1394-Anschluss

Schließen Sie ein 1394-Kabel (DV-Kabel) an.

- Einzelheiten siehe [Hinweise zu 1394-Verbindungen] (Seite 143).
- · Stellen Sie sicher, dass die Signalformate von Kamera und angeschlossenem Gerät übereinstimmen.
- Zum Zuführen von Signalen über die IEEE1394-Schnittstelle wechseln Sie in den Modus MCR und blenden die Miniaturbilder aus.

- Führen Sie an der IEEE1394-Schnittstelle Signale zu, die das unter dem Menü 480i (576i) MCR FORMAT und REC MODE festgelegte Format aufweisen. Signale in anderen Formaten werden nicht korrekt auf eine P2-Karte aufgezeichnet. Die Aufzeichnung von Video- und Audiosignalen sowie Wiedergabesignalen vom Typ EE in anderer als Normalgeschwindigkeit ist nicht möglich.
- Einzelheiten siehe [Fehlermeldungen] (Seite 74).
- Als Audioeingangssignale werden die am 1394-Anschluss zugeführten verwendet.
- Die über die IEEE1394-Schnittstelle zugeführten Audiosignale mit 32 kHz/4CH (12 Bit) werden als Signale mit 48 kHz/4CH (16 Bit) auf eine P2-Karte aufgezeichnet.
- Die Synchronisierung mit einem externen Referenzsignal über den Anschluss GENLOCK IN ist nicht möglich.
- Die über die Anschlüsse VIDEO OUT und AUDIO OUT ausgegebenen Signale stimmen nicht mit den tatsächlichen Eingangssignalen überein. Verwenden Sie diese Signale als Monitorsignale.
- Die nachfolgend aufgeführten Funktionen sind nicht verfügbar.
- Vorausaufzeichnung
- Schleifenaufzeichnung
- Intervall- und Einmalaufzeichnung
- Wenn unter MCR FORMAT die Einstellung 720P/24PN, 30PN oder 25PN gewählt ist, können keine Signale über die 1394-Schnittstelle zugeführt werden.

Zeitcode und User-Bits

- Wenn als Eingang das Signal der IEEE1394-Schnittstelle gewählt wurde, können die über den Anschluss TC IN zugeführten User-Bits bzw. Zeitcodesignale nicht auf eine P2-Karte aufgezeichnet werden.
- Wenn als Eingang das Signal der IEEE1394-Schnittstelle gewählt wurde, so wird der am Anschluss TC OUT ausgegebene Zeitcode nicht mit dem über den Anschluss VIDEO OUT ausgegebenen Videosignal synchronisiert.

Zeitcodes und User-Bits im Subcodebereich

- Wenn als Eingang das Signal der IEEE1394-Schnittstelle gewählt wurde, sich der Schalter TCG in der Stellung F-RUN befindet und für die Option F-RUN TC SAVE die Option 1394 gewählt ist, kann der über IEEE1394 zugeführte Zeitcode des Subcodebereichs auf eine P2-Karte aufgezeichnet
- Um die am 1394-Anschluss zugeführten User-Bits auf eine P2-Karte aufzuzeichnen, wählen Sie für 1394 UB REGEN die Einstellung ON.

Zeitcodes und User-Bits im Bereich **VIDEO AUX**

Wenn als Eingang das Signal der IEEE1394-Schnittstelle gewählt wurde, werden die über den 1394-Anschluss zugeführten User-Bits bzw. Zeitcodesignale des Bereichs VIDEO AUX unabhängig von den Einstellungen an der Kamera auf eine P2-Karte aufgezeichnet.

Aufzeichnen von UMID-Daten (Unique **Material Identifier**)

Wenn als Eingang das Signal der IEEE1394-Schnittstelle gewählt wurde, werden die über den 1394-Anschluss zugeführten UMID-Daten auf eine P2-Karte aufgezeichnet. Sind keine UMID-Daten verfügbar, so erzeugt die Kamera diese und zeichnet sie auf.

Wenn die Kamera im Modus DV betrieben wird, so werden keine UMID-Daten aufgezeichnet.

Steuern externer Geräte über den 1394-Anschluss

Wenn Sie ein externes Backup-Gerät über die IEEE1394-Schnittstelle anschließen, können Sie dessen Aufzeichnung von der Kamera aus starten und stoppen.

Schließen Sie ein 1394-Kabel (DV-Kabel) an.


- Einzelheiten siehe [Hinweise zu 1394-Verbindungen] (Seite 143).
- Wählen Sie im Menübildschirm OTHER FUNCTION für die Option 1394 CONTROL die Einstellung BOTH.
- Wählen Sie im Menü 1394 CMD SEL den Befehl aus, der zur Beendigung der Aufzeichnung an externe Geräte gesendet werden soll.

<Hinweise>

- Wenn die Kamera auf REC RUN geschaltet ist, um auf einem externen Gerät eine Backup-Aufzeichnung durchzuführen, läuft der am 1394-Anschluss ausgegebene Zeitcode nicht weiter, sobald die Inhalte aller P2-Karten vollständig aufgezeichnet wurden, auch wenn die Backup-Aufzeichnung fortgesetzt wird.
- · Es ist einem externen Gerät ggf. nicht möglich, die Backup-Aufzeichnung durchzuführen, wenn schnelle Wechsel zwischen dem Stoppzustand und der Aufnahme erfolgen.

Hinweise zu 1394-Verbindungen

- Die Kamera liefert keinen Strom über das Kabel.
- Beachten Sie bei Verbindungen über ein 1394-Kabel die folgenden Hinweise.
- Verbinden Sie die Kamera nur mit einem einzigen Gerät
- Stecken Sie das 1394-Kabel nicht mit Gewalt in den 1394-Anschluss. Andernfalls kann der Steckverbinder beschädigt werden.
- Falls ein Fehler (1394 INITIAL ERROR) beim Herstellen der Verbindung auftritt, ziehen Sie das Kabel ab und stecken es erneut ein, oder schalten Sie die Kamera aus und erneut ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera und alle angeschlossenen Geräte geerdet sind oder durch eine gemeinsame Masseleitung verbunden sind. Falls bestimmte Komponenten nicht geerdet werden können, schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus, bevor Sie das 1394-Kabel anschließen oder abziehen.
- Wenn Sie die Kamera mit einem 4-poligen Anschluss an einem Gerät verbinden, stecken Sie zunächst das Kabel in den 6-poligen Anschluss an der Kamera.
- Stellen Sie sicher, dass bei einer Verbindung zu einem PC das 1394-Kabel mit einem 6-poligen Anschluss verbunden wird. Achten Sie auf die Steckerstellung. Wenn Sie versuchen, den Stecker falsch herum einzustecken, kann die Buchse beschädigt werden.



- Beim Ein- und Ausschalten angeschlossener Geräte bzw. beim Einstecken oder Abziehen des Schnittstellenkabels können die AV-Signale gestört werden.
- Nach dem Umschalten von Eingangssignalen oder dem Wechsel zwischen Modi sind einige Sekunden Zeit zur Stabilisierung des Systems erforderlich. Beginnen Sie erst dann mit der Aufzeichnung, wenn das System stabil ist.
- Der Regler AUDIO LEVEL ist bei Aufzeichnungen von Ein- oder Ausgangssignalen an der IEEE1394-Schnittstelle funktionslos.
- Wenn Sie einen Camera-Recorder mit P2-Speicherkarten mit Hilfe von Anwendungssoftware (Schnittsoftware) auf einem PC steuern, beachten Sie die folgenden Hinweise.
 - Eine Aufzeichnung kann nicht in einen Bereich innerhalb eines Clips eingesetzt werden. Sie kann nur an das Ende des letzten Clips angehängt werden.
 - Öffnen Sie nicht die Miniaturansicht, wenn von der Anwendungssoftware Daten verarbeitet werden. Dies kann die Funktion der Anwendungssoftware beeinträchtigen.
- Bei spezieller Wiedergabe werden unverarbeitete Video- und Audiosignale über die IEEE1394-Schnittstelle ausgegeben. Diese Video- und Audiosignale können bei Monitor-Wiedergabe auf einem anderen Gerät anders klingen als bei der Wiedergabe mit dieser Kamera.
- Die Audiokanäle CH1 und CH2 für die Formate DV oder DVCPRO (25M) werden über die IEEE1394-Schnittstelle ausgegeben.

Wartung und Überprüfung Kapitel 9

Überprüfungen vor der Aufnahme

Bevor Sie mit der Aufnahmearbeit beginnen, sollten Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das System einwandfrei funktioniert. Es wird empfohlen, einen Farbmonitor zur Überprüfung der Bilder anzuschließen.


Vorbereitung für Überprüfungen

- Schließen Sie einen voll geladenen Akku an.
- Bringen Sie den Schalter POWER in die Position ON, um im Sucher die verbleibende Batterieladung anzuzeigen.
 - Ist die verbleibende Ladung gering, wechseln Sie die Batterie gegen eine voll geladene aus.

TEXTMEMO 23:59:59 Т 13.5V 9 9

Legen Sie eine P2-Karte in den Card-Slot und schließen Sie die Abdeckung.

- Stellen Sie sicher, dass die P2-Zugangs-LED für den Card-Slot, in den die Karte eingelegt wurde, orange aufleuchtet. Falls mehrere P2-Karten eingesetzt werden, leuchtet nur jene Zugriffsanzeige für die zuerst eingesetzte P2-Karte (bzw. bei der P2-Karte, auf die zuerst zugegriffen wird) orange auf. Daraufhin wird die andere Zugangs-LED grün aufleuchten, wenn P2-Karten eingelegt werden.
- Wenn die Zugangs-LED für den P2-Card-Slot, in den eine P2-Karte eingelegt wurde grün blinkt oder falls keine Anzeige erfolgt, kann auf dieser bestimmten P2-Karte keine Aufzeichnung erfolgen.



Überprüfen des Kamerateils

- Stellen Sie das Objektiv auf elektrischen Zoom-Modus ein, und überprüfen Sie die Zoom-Funktionen.
 - · Stellen Sie sicher, dass sich das Bild verändert, wenn der Zoom auf die Tele- und Weitwinkelpositionen gefahren wird.
- Stellen Sie das Objektiv auf manuellen Zoom-Modus ein, und überprüfen Sie die Zoom-Funktionen.
 - Drehen Sie den manuellen Zoomhebel, und stellen Sie sicher, dass sich das Bild verändert, wenn der Zoom auf die Tele- und Weitwinkelpositionen gefahren wird.
- Stellen Sie die Blende auf den Blendenautomatikmodus ein, richten Sie das Objektiv auf Objekte mit unterschiedlichen Helligkeitspegeln, und vergewissern Sie sich, dass die Blendenautomatik funktioniert.
- Aktivieren Sie den manuellen Blendeneinstellmodus, drehen Sie den Blendenring, und vergewissern Sie sich, dass die Blende manuell eingestellt wird.
- Halten Sie die Blendenautomatiktaste gedrückt, richten Sie das Objektiv auf Objekte mit unterschiedlichen Helligkeitspegeln, und vergewissern Sie sich, dass die Blendenautomatik funktioniert.
- Aktivieren Sie wieder den automatischen Blendeneinstellmodus, stellen Sie den Schalter GAIN auf L, M und H, und prüfen Sie Folgendes:
 - Die Blende wird für Objekte mit dem gleichen Helligkeitspegel in Ubereinstimmung mit der Verstärkungsumschaltung eingestellt.
 - Der auf dem Suchermonitor angezeigte Verstärkungswert ändert sich in Übereinstimmung mit der Verstärkungsumschaltung.
- Wenn ein Objektiv mit Telekonverter installiert ist, aktivieren Sie die Telekonverterfunktion, und stellen Sie sicher, dass sie einwandfrei arbeitet.

Überprüfung der Speichera ufzeichnungsfunktionen

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes überprüfen: [Überprüfung der P2-Karten-Aufzeichnung] (Seite 145) bis [Überprüfung von Kopfhörer und Lautsprecher] (Seite 146).

Überprüfung der P2-Karten-Aufzeichnung

- Überprüfen Sie auf der Anzeige innerhalb des Suchers, ob die verbleibende Aufzeichnungskapazität der P2-Karte ausreichend ist. Bitte lesen Sie in [Anzeige Status P2-Karte] (Seite 119) nach, um weitere Informationen über die verbleibende Aufzeichnungskapazität der P2-Karte erhalten.
- Stellen Sie den TCG-Schalter auf [R-RUN].
- Bringen Sie die Taste COUNTER in die Position TC.
- Drücken Sie die Taste REC START/ STOP an der Kamera, um die folgenden Menüposten zu überprüfen:
 - Die P2-Zugangs-LED blinkt orange.
 - Die Lampe REC innerhalb des Suchers leuchtet auf.
 - Es erscheinen keine Warnmeldungen im Sucher.
- Drücken Sie die Taste REC START/ STOP der Kamera erneut.
 - Mit diesem Schritt wird bestätigt, dass die P2-Zugangs-LED an ist und orange leuchtet und dass die REC-Lampe im Sucher ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie die Taste REC am Griff und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 zum Überprüfen der gleichen Funktion.
 - Überprüfen Sie die Taste VTR am Objektiv auf die gleiche Weise.

- Aktivieren Sie den Modus MCR. und wählen Sie den aufgezeichneten Clip aus der Miniaturansicht, um ihn wiederzugeben.
 - Überprüfen Sie, ob Aufnahme und Wiedergabe richtig funktionieren.
- Falls mehrere P2-Karten eingesetzt sind, wählen Sie die zu verwendende Karte mit derjenigen Taste USER aus, der die Funktion SLOT SEL zugewiesen
 - Wiederholen Sie die Funktionen der Schritte 4 bis 5 und 7, um zu überprüfen, ob Aufzeichnung und Wiedergabe richtig funktionieren.

Überprüfung der automatischen Audiopegel-Aussteuerung

- Stellen Sie die Schalter AUDIO SELECT CH1 und CH2 auf [AUTO].
- Stellen Sie den Schalter AUDIO IN auf [FRONT].
- Richten Sie das an die Buchse MIC IN angeschlossene Mikrofon auf eine geeignete Schallquelle. Stellen Sie dann sicher, dass die Pegelanzeigen für CH1 und CH2 die Änderungen des Schallpegels korrekt widerspiegeln.

Überprüfung der manuellen Audiopegel- Aussteuerung

- Stellen Sie den Schalter AUDIO IN auf [FRONT].
- Stellen Sie die Schalter AUDIO SELECT CH1 und CH2 auf [MAN].
- Drehen Sie die Regler AUDIO LEVEL CH1 und CH2.
 - · Vergewissern Sie sich, dass sich die Pegelanzeigen erhöhen, wenn die Regler im Uhrzeigersinn gedreht werden.

- Wählen Sie im Bildschirm AUDIO SETUP für die Optionen AUTO LEVEL CH3 und AUTO LEVEL CH4 die Einstellung OFF.
- Bringen Sie den Schalter MONITOR SELECT in die Stellung CH3/CH4, und drehen Sie die Regler AUDIO LEVEL CH3/CH4 im Uhrzeigersinn, wobei sich die Pegelanzeige erhöht.

Überprüfung von Kopfhörer und Lautsprecher

- Drehen Sie den Regler MONITOR, und stellen Sie sicher, dass sich die Lautstärke des Lautsprechers verändert.
- Schließen Sie einen Kopfhörer an die Buchse PHONES an.
 - Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher abgeschaltet wird, und dass der Mikrofonton im Kopfhörer zu hören ist.
- Drehen Sie den Regler MONITOR, und stellen Sie sicher, dass sich die Lautstärke des Kopfhörers verändert.

Überprüfung bei der Verwendung eines externen Mikrofons

- Schließen Sie ein externes Mikrofon an die Buchsen REAR1 und REAR2 an.
- Stellen Sie den Schalter AUDIO IN auf [REAR].
- Stellen Sie den Wahlschalter LINE/ MIC/+48V an der Rückwand je nach der Stromversorgungsart des externen Mikrofons auf [MIC] oder [+48V].
 - MIC: Für ein Mikrofon mit interner Stromversorgung.
 - +48V: Für ein Mikrofon mit externer Stromversorgung.

A Richten Sie das Mikrofon auf die Schallquelle, und prüfen Sie, ob die Pegelanzeige auf dem LCD-Monitor bzw. im Sucher die Lautstärkeschwankungen widerspiegelt.

• Diese Überprüfung kann auch für jeden Kanal getrennt durchgeführt werden, indem jeweils nur ein Mikrofon an den betreffenden Kanal angeschlossen wird.

Überprüfung der Uhr, des Timecodes und der Userbits

Stellen Sie die Userbits je nach Bedarf

Weitere Einzelheiten zum Einstellverfahren finden Sie in [Einstellen der User-Bits] (Seite 61).

Stellen Sie den Timecode ein. Weitere Einzelheiten zum Einstellverfahren finden Sie in [Einstellen des Timecodes] (Seite 63).

Stellen Sie den TCG-Schalter auf [R-

• Um den Zeitcode auf dem LCD-Monitor oder im Sucher einzublenden, drücken Sie die Taste COUNTER.

Drücken Sie die Taste REC START/ STOP.

· Vergewissern Sie sich, dass sich die Zähleranzeige ändert, während die Aufzeichnung läuft.

Drücken Sie die Taste REC START/ STOP erneut.

· Vergewissern Sie sich, dass die Aufzeichnung anhält und die Zähleranzeige stehen bleibt.

Stellen Sie den TCG-Schalter auf [F-RUN].

• Vergewissern Sie sich, dass sich die Zähleranzeige ändert, egal ob eine Aufzeichnung läuft oder nicht.

Um das Datum und die Zeit auf dem LCD-Monitor oder im Sucher einzublenden, halten Sie die Taste DISP/MODE CHK gedrückt.

> Falls die angezeigten Werte für DATE, TIME und die Zeitzone nicht korrekt angezeigt werden, korrigieren Sie diese. Einzelheiten siehe [Einstellen von Datum und Zeit der internen Uhr] (Seite 27). <Hinweis>

Bitte beachten Sie, dass das Datum und die Zeit, die in DATE, TIME und Zeitzone eingestellt wurden, in den Clips aufgezeichnet werden und sich auf die Wiedergabereihenfolge etc. zum Zeitpunkt der Bearbeitung von Thumbnails auswirken.

Wartung

Reinigen des Suchers


- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie z.B. Lackverdünner, zum Entfernen von Schmutz.
- Wischen Sie die Linse mit einem im Fachhandel erhältlichen Objektivtuch ab.
- NIEMALS den Spiegel abwischen. Entfernen Sie am Spiegel haftenden Schmutz oder Staub mit einem im Fachhandel erhältlichen Druckluftspray.

Wartung des Okulars

Zum Reinigen des CRT-Bildschirms und des Spiegels öffnen Sie das Okular.

<Hinweis>

Der Spiegel ist speziell beschichtet. Verwenden Sie saubere Druckluft, um Staub vom Spiegel zu entfernen. Verwenden Sie keine Papiertücher. Andernfalls kann die Spiegeloberfläche durch kratzende Staubpartikel beschädigt werden. Um hartnäckigen Staub zu entfernen, verwenden Sie handelsübliche Objektivreiniger mit samtähnlicher Oberfläche.



Öffnen des Okulars

Drücken Sie die Verriegelungstaste.

Schließen des Okulars

Drücken Sie das Okular in dessen Sitz, bis die Verriegelungstaste hörbar einrastet.

<Hinweis>

Wenn Sie im Freien arbeiten, achten Sie darauf, das Okular bei Transport und Betrieb der Kamera niemals in Richtung zur Sonne zu stellen. Andernfalls können interne Komponenten des Okulars beschädigt werden.

Systembedingte Erscheinungen bei CCD-**Kameras**

Schmiereffekt

- Dieses Phänomen kann beim Aufnehmen von sehr hellen Motiven auftreten.
- Je kürzer die Verschlusszeit des elektronischen Verschlusses ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieses Phänomens.

Laden der internen **Pufferbatterie**

Mit Hilfe der internen Pufferbatterie werden die Datums- und Zeiteinstellungen aufrechterhalten. Wenn im Sucher oder auf dem LCD-Monitor das Symbol 🕾 eingeblendet wird, ist diese Batterie erschöpft. Um die Batterie aufzuladen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, stellen Sie Datum und Zeit ein.

- Verbinden Sie die Kamera mit einer externen Stromversorgung.
 - Belassen Sie die Kamera ausgeschaltet.
- Lassen Sie die Kamera für etwa 4 Stunden mit der Stromversorgung verbunden.
 - Diese Zeitdauer ist zum vollständigen Laden der internen Pufferbatterie erforderlich.
 - Nachdem die Batterie vollständig geladen wurde, prüfen Sie den Zeitcode und die Einstellungsmenüs.

Falls nach dem Laden das Symbol angezeigt wird, ersetzen Sie die Batterie. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Händler.

Warnsystem

Warnungsbeschreibungstabellen

Falls unmittelbar nach dem Einschalten der Stromversorgung oder während des Betriebs ein Fehler oder eine Störung festgestellt wird, leuchten die Lampe WARNING und die Lampen im Sucher auf und ein Warnton wird ausgegeben, um den Benutzer darauf aufmerksam zu machen.

ara:eg		Anzeige auf	Sucher-LED		naonon.		Warnungsbeschreibung	
Priorität	Warnungstyp	LCD-Monitor/ Sucher	(ausgenommen Kamerakontrolllampe)		Warnleuchte	Alarmton *6	und Aufzeichnungs-/ Wiedergabevorgang	Gegenmaßnahmen
1	Systemfehler	SYSTEM ERROR Fehleranzeige *1 blinkt rot	erloschen	blinkt 4x pro Sekunde	blinkt 4x pro Sekunde	Dauerton	Fehler in Steuerung oder P2-Mikroprozessor. Betrieb wird eingestellt.	Prüfen Sie die Fehleranzeige *1, und wenden Sie sich an Ihren Händler.
2	P2-Karte fehlerhaft entnommen	TURN POWER OFF blinkt rot	erloschen	blinkt 4x pro Sekunde	blinkt 4x pro Sekunde	Dauerton	Eingestein. Eine P2-Karte wurde während eines Zugriffs entfernt und dabei Daten auf der Karte beschädigt. Alle 4 Zugriffsanzeigen blinken 4x pro Sekunde orange.	Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie die Datenstruktur auf der P2-Karte wieder her, wenn die Clips auf der Karte beschädigt sind.
3		LOW BATTERY Rot blinkend, und die Batteriestandsanzeige blinkt leer. (Diese Anzeige erfolgt auch dann, wenn die Menüanzeigen deaktiviert wurden.)	erloschen	blinkt 1x pro Sekunde	leuchtet	Dauerton	Die Batterie ist erschöpft. Aufzeichnung und Wiedergabe werden beendet. Die Kamera schaltet sich automatisch bei Spannungsabfall aus.	Tauschen Sie die Batterie gegen eine voll geladene aus.
4	P2-Karte voll	№ FULL blinkt rot (wird im Modus MCR nur für 3 Sekunden angezeigt)	Wenn für SAVE LED die Einstellung P2CARD gewählt ist, blinkt die SAVE-LED 4x pro Sekunde.	blinkt 4x pro Sekunde nach Fertigstellung der Aufzeichnung	leuchtet nach Fertigstellung der Aufzeichnung	Dauerton nach Fertigstellung der Aufzeichnung	Auf den P2-Karten ist kein Speicherplatz mehr zur Aufzeichnung frei. Aufzeichnung wird eingestellt. *3	Löschen Sie Clips, die Sie nicht mehr benötigen, oder setzen Sie eine neue Karte ein.
5	Aufzeichnungsfehler	REC WARNING Fehleranzeige *2 blinkt rot	erloschen	blinkt 4x pro Sekunde	blinkt 4x pro Sekunde	Warnton 4x pro Sekunde	Es ist ein Aufzeichnungsfehler aufgetreten. Aufzeichnung wird eingestellt. *4	Schalten Sie die Stromversorgung aus und erneut ein. Prüfen Sie Aufzeichnung und Wiedergabe. Ersetzen Sie P2- Karten, bei denen keine normale Aufzeichnung erfolgt.
6	Fehler am 1394- Anschluss	1394INTIAL ERROR blinkt rot	erloschen	blinkt 4x pro Sekunde bei der Aufzeichnung	blinkt 4x pro Sekunde bei der Aufzeichnung	kein	Fehlerhafte 1394- Verbindung oder Fehler bei der Signalein- oder -ausgabe.	Prüfen Sie die Verbindungen an der Kamera und zu den externen Geräten, und stellen Sie die Verbindungen ggf. neu her. Schalten Sie dann die Stromversorgung aus und erneut ein.

Priorität	Warnungstyp	Anzeige auf LCD-Monitor/ Sucher	Sucher-LED (ausgenommen Kamerakontrolllampe)		Warnleuchte	Alarmton *6	Warnungsbeschreibung und Aufzeichnungs-/ Wiedergabevorgang	Gegenmaßnahmen
7	Verbindungsfehler im 1394- Hostmodus	erloschen	erloschen	blinkt 4x pro Sekunde	blinkt 4x pro Sekunde	kein	Das 1394-Kabel wurde getrennt, oder es wurden mehrere Geräte angeschlossen. (Normalbetrieb im PC-Modus ist möglich.)	Schließen Sie eine Festplatte gemäß der zugehörigen Bedienungsanleitung an.
8	Batterie fast leer	Der letzte Balken der Batteriestandsanzeige blinkt. (Diese Anzeige erfolgt auch dann, wenn die Menüanzeigen deaktiviert wurden.)	Die BATT-LED blinkt (während der Aufzeichnung blinken BATT-LED und Kamerakontrolllampe abwechselnd; im Pausenzustand blinken beide Anzeigen).	blinkt 1x pro Sekunde	blinkt 1x pro Sekunde	kein	Die Batterie ist fast leer. Der Betrieb wird fortgesetzt. *5	Tauschen Sie die Batterie bei Bedarf gegen eine voll geladene aus.
9	P2-Karte fast voll	P2CARD- Füllstandsanzeige blinkt	Wenn für SAVE LED die Einstellung P2CARD gewählt ist, blinkt die SAVE-LED 1x pro Sekunde.	blinkt 1x pro Sekunde bei der Aufzeichnung	blinkt 1x pro Sekunde bei der Aufzeichnung	kein	Auf den P2-Karten sind weniger als 2 Minuten Aufzeichnung möglich (Füllstandsanzeige zeigt 1 Minute oder weniger an). Diese Warnung wird nur während der Aufzeichnung angezeigt.	Tauschen Sie die P2-Karten aus, oder setzen Sie zusätzliche ein.

- *1 Fehleranzeige P2 SYSTEM ERROR
 - P2 MICON ERROR: P2-Mikroprozessor reagiert nicht
 - P2 CONTROL ERROR: P2-Aufzeichnungsfehler aufgetreten
 - REC RAM OVERFLOW: Überlauf des Aufzeichnungs-RAM
- *2 Gründe für REC WARNING
 - CARD ERROR*: P2CARD-Fehler (* steht für die Nummer des Steckplatzes mit der fehlerhaften Karte)
 - ERROR: andere Aufzeichnungsfehler
- *3 Beim Wechsel von der Miniaturansicht zur Aufzeichnung erfolgt ein weiterer Wechsel in den Modus CAMERA, wobei eine Warnmeldung eingeblendet wird.

Um diese Warnung zu beseitigen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch.

- Drücken Sie eine Wiedergabesteuerungstaste.
- Drücken Sie die Taste MODE (CAMERA/MCR/PC).
- Entnehmen Sie die P2-Karte, und setzen Sie eine andere ein.
- *4 Um diese Warnung zu beseitigen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch.
 - Drücken Sie die Taste REC START/STOP.
 - Drücken Sie eine Wiedergabesteuerungstaste.
 - Drücken Sie die Taste MODE (CAMERA/MCR/PC).
 - Entfernen Sie alle Karten.
- *5 Wenn für NEAR END CANCEL die Einstellung ON gewählt ist, können Sie zum Abbrechen des Alarms die Taste DISP/MODE CHK drücken.
- *6 Wenn der Alarm ertönt, wird das Audiosignal nicht über die Kameralautsprecher oder die Kopfhörer ausgegeben. Mit der Taste DISP/MODE CHK wird nur der Alarmton ausgeschaltet, falls dieser ertönt.


Aktualisieren der Kameratreiber

- Aktuelle Informationen zu Softwaretreibern erhalten Sie im P2-Supportbereich der nachfolgend aufgeführten Webseite.
 - http://panasonic.biz/sav/
- Prüfen Sie vor dem Aktualisieren der Kameratreiber deren Version im Miniaturbildmenü unter [PROPERTY → SYSTEM INFO]. Laden Sie dann bei Bedarf einen Treiber von der oben aufgeführten Webseite herunter.
- Speichern Sie die heruntergeladene Datei auf einer SD-Speicherkarte, und laden Sie den Treiber in die Kamera. Einzelheiten zum Aktualisierungsvorgang entnehmen Sie der oben aufgeführten Webseite.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera während der Installation über ein Netzteil mit Strom versorgt wird.
- Es können nur SD-Speicherkarten verwendet werden, die den SD-Spezifikationen entsprechen.
- Formatieren Sie die SD-Speicherkarten in dieser Kamera. Um eine SD-Speicherkarte mit Hilfe eines PC zu formatieren, verwenden Sie die nachfolgend aufgeführte Software, die Sie von der unten genannten Webseite herunterladen können.

Kapitel 10 Technische Daten

Abmessungen und technische Daten

Abmessungen



Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung:	12 V Gleichspannung (11 V bis 17 V)
Leistungsaufnahme:	23 W (wenn 1,5-Zoll-CRT des Suchers und 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm der Haupteinheit eingeschaltet) 19 W (ohne Sucher und bei ausgeschaltetem LCD-Monitor)

ist die Sicherheitsinformation.

Betriebstemperatur/	0 °C bis 40 °C/10% bis 85% (nichtkondensierend)
Luftfeuchtigkeit beim Betrieb:	
Lagertemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Gewicht:	ca. 3,8 kg (nur Haupteinheit ohne Sucheraufsatz)
	ca. 4,5 kg (einschließlich 1,5-Zoll-Sucherbildschirm)
Abmessungen (B \times H \times T):	140 mm × 261 mm × 318 mm (Kamera ohne hervorstehende Konturen)

Kamerateil

Aufnahmekomponenten:	
Admannekomponenten.	CCD-Bildsensor × 3 (2/3 Zoll, Interline-Transfer, mit Progressive-Fähigkeit)
Objektivanschluss:	2/3 Zoll-Bajonett
Optisches Farbtrennsystem:	Prismasystem
ND-Filter:	4 Positionen (CLEAR, 1/4, 1/16, 1/64)
Verstärkungseinstellungen:	• Modi 60i/60P/50i/50P: 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB
	Im langsamen Verschlussmodus: Verstärkung auf 0 dB festgelegt
	• Modi 30P/24P/25P: 0/+3/+6/+9/+12 dB
	 Im langsamen Verschlussmodus: Verstärkung auf 0 dB festgelegt
Verschlusszeit (Voreinstellung):	• Modi 60i/60P: 1/60 (OFF), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Sek.
	• Modus 30P: 1/30 (OFF), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 Sek.
	• Modi 24P: 1/24 (OFF), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 Sek.
	 Modi 50i/50P: 1/50 (OFF), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Sek.
	• Modus 25P: 1/25 (OFF), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 Sek.
Verschlusszeit	• Modus 60i/60P: 1/60,0 bis 1/249,8
(Synchronabtastung):	• Modus 30P: 1/30,0 bis 1/249,8
	• Modi 24P: 1/24,0 bis 1/249,8
	• Modi 50i/50P: 1/50,0 bis 1/248,9
	• Modus 25P: 1/25,0 bis 1/248,9
Verschlusszeit (langsam):	• Modi 60i/60P: 1/15, 1/30
	• Modus 30P: 1/15
	• Modi 24P: 1/12 (nur 720P)
	• Modi 50i/50P: 1/12, 1/25
	• Modus 25P: 1/12
Öffnungswinkel des	• 10 bis 360 Grad in Stufen von 0,5 Grad (wenn im Bildschirm SCENE FILE für die Option
Verschlusses:	OPERATION TYPE die Einstellung FILM CAM gewählt ist).
Bildwiederholraten:	• 59,94-Hz-Modus: variabel: 12/18/20/22/24/26/30/32/36/48/60 fps (Einzelbilder pro
	Sekunde)
	• 50-Hz-Modus: variabel: 12/18/20/23/25/27/30/32/37/48/50 fps (Einzelbilder pro Sekunde)

Speicherkarten-Recordereinheit

Aufzeichnungsformat:	wahlweise DVCPRO HD / DVCPRO50 / DVCPRO/DV			
Aufzeichnungs-Audiosignal:	 PCM-Digitalaufzeichnung, 48 kHz, 16 Bit 			
	 4 CH (DVCPRO HD/DVCPRO50), 2 CH/4 CH wählbar (DVCPRO/DV) 			
Aufzeichnungs-/	• etwa 8 Minuten (bei Aufzeichnung im Format DVCPRO HD auf eine Karte AJ-P2C008HG			
Wiedergabedauer*:	mit Signalen auf allen vier Kanälen)			
_	• etwa 16 Minuten (bei Aufzeichnung im Format DVCPRO HD auf eine Karte AJ-P2C016RG			
	mit Signalen auf allen vier Kanälen)			
Aufzeichnungsmedien:	P2-Karte (4 GB, 8 GB, 16 GB verfügbar) × 4 Steckplätze			
Aufzeichnungsdatei:	MXF-Datei (Dateisystem FAT32)			
SD-Speicherkartensteckplatz:	• gemäß SD-Format (MMC kann nicht verwendet werden)			
	1 Steckplatz (zum Lesen und Speichern von Kamera-Einstellungsdaten)			

^{*} Die Aufzeichnungsdauer entspricht einer fortlaufend aufgezeichneten Einstellung auf einer P2-Karte. Abhängig von der Anzahl der Einstellungen ist die Aufzeichnungsdauer ggf. kürzer.

■HD-Videosystem

Abtastfrequenz:	Y: 74,25 MHz, PB/Pr: 37,125 MHz
Quantisierung:	8 Bit
Videokompressionssystem:	DCT + Code variabler Länge
Videokompressionsverhältnis:	1/6,7
Videoaufzeichnungs-Bitrate:	100 Mbit/Sek.

■Audiosystem

Abtastfrequenz:	48 kHz
Quantisierung:	16 Bit/4 Kanäle
Übersteuerungsreserve:	20 dB/18dB (wahlweise)

Eingänge/Ausgänge Video

GEN LOCK IN:	BNC \times 1, 1,0 V p-p, 75 Ω
COMPONENT OUT:	D4-Anschluss (Komponente), Y: 1,0 V p-p, 75 Ω, PB/PR: 0,7 V p-p, 75 Ω
VIDEO OUT:	BNC × 1, 1,0 V p-p, 75 Ω
SDI OUT:	• BNC \times 1, 0,8 V p-p, 75 Ω
	HD: gemäß Standard SMPTE 292M/296M/299M
	SD: gemäß Standard SMPTE 259M-C/272M-A/ITU-R.BT656-4
	-

Eingänge/Ausgänge Audio

MIC IN:	• XLR × 2 (FRONT 1, FRONT 2)
	hohe Impedanz
	• + 48 V (verfügbar)
	• MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (über Menü wählbar)
AUDIO IN:	• XLR × 2 (REAR 1, REAR 2)
	hohe Impedanz
	• LINE/MIC / + 48 V (wählbar)
	• LINE: 0 dB
	• MIC: -50 dBu/-60 dBu (über Menü wählbar)
AUDIO OUT:	Stiftbuchse \times 2 (CH 1, CH 2), Ausgang: 316 mV, 600 Ω
Kopfhörer:	ø 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse × 1
Interner Lautsprecher:	28 mm Durchmesser x 1

Andere Eingäng	e/Ausgänge
TC IN:	BNC × 1, 0,5 V p-p bis 8 V p-p, 10 kΩ
TC OUT:	BNC \times 1, niedrige Impedanz, 2,0 \pm 0,5 V p-p
IEEE1394:	6-polig, digitaler Eingang/Ausgang (gemäß IEEE 1394-Standard)
DC IN:	XLR x 1, 4-polig, 12 V Gleichspannung (11,0 V bis 17,0 V)
DC OUT:	4-polig, 12 V Gleichspannung (11,0 V bis 17,0 V), max. 1,5 A
REMOTE:	10-polig
LENS:	12-polig
EVF:	20-polig
USB 2.0 (DEVICE):	Тур B, 4-polig (gemäß USB 2.0-Standard)
1.00.14	
1.00.14	
LCD-Monitor:	LCD-Farbmonitor 3,5 Zoll, 210.000 Pixel (4:3)
Zubehör	LCD-Farbmonitor 3,5 Zoll, 210.000 Pixel (4:3)
Zubehör	LCD-Farbmonitor 3,5 Zoll, 210.000 Pixel (4:3) • 1,5-Zoll-Sucher (4:3 CRT, NTSC/PAL umschaltbar) • Schultergurt
Zubehör	• 1,5-Zoll-Sucher (4:3 CRT, NTSC/PAL umschaltbar)
Zubehör	1,5-Zoll-Sucher (4:3 CRT, NTSC/PAL umschaltbar) Schultergurt Ferritkern (2)
Zubehör	1,5-Zoll-Sucher (4:3 CRT, NTSC/PAL umschaltbar) Schultergurt
Zubehör	1,5-Zoll-Sucher (4:3 CRT, NTSC/PAL umschaltbar) Schultergurt Ferritkern (2) Knopf für Regler Front Audio Level (Seite 104) Reglerknopf-Befestigungsschraube
Zubehör	1,5-Zoll-Sucher (4:3 CRT, NTSC/PAL umschaltbar) Schultergurt Ferritkern (2) Knopf für Regler Front Audio Level (Seite 104)

Anschlussbelegung

DC IN		
1	GND	
2	NC	
3	NC	
4	+12V	

Panasonic-Teilenr. K1AA104H0038 Hersteller-Teilenr. HA16RX-4P (SW1)

(Hirose Electric Co.)



<Hinweis>

Stellen Sie bei Verwendung externer Stromversorgungen die korrekte Polung sicher.

FRONT MIC IN		
1	GND	
2	AUDIO IN (H)	
3	AUDIO IN (C)	

Panasonic-Teilenr. K1AB103B0013 Hersteller-Teilenr. NC3FBH2 (NEUTRIK)



AUDIO IN		
1	GND	
2	AUDIO IN (H)	
3	AUDIO IN (C)	


Panasonic-Teilenr. K1AB103A0007 Hersteller-Teilenr. HA16PRM-3SG

(Hirose Electric Co.)



REMOTE		
1	CAM DATA (H)	
2	CAM DATA (C)	
3	CAM CONT (H)	
4	CAM CONT (C)	
5	R/C ON	
6	R/C VIDEO OUT	
7	R/C VIDEO GND	
8	NC	
9	UNREG 12V (max. 0,75 A)	
10	GND	

Panasonic-Teilenr. K1AY110JA001 Hersteller-Teilenr. HR10A-7R-6SC(71) (Hirose Electric Co.)




DC OUT		
1	GND	
2	NC	
3	NC	
3	+12V OUT (max. 1.5 A)	

Panasonic-Teilenr. K1AY104J0001 Hersteller-Teilenr. HR10A-7R-4SC(73) (Hirose Electric Co.)




LENS		
1	RET-SW	
2	REC-START/STOP	
3	GND	
4	IRIS-AUTO	
5	IRIS-CONT	
6	UNREG +12V (max. 1,5 A)	
7	IRIS-POSI	
8	IRIS-G-MAX	
9	EXT-POSI	
10	ZOOM-POSI	
11	FOCUS-POSI	
12	SPARE	

Hersteller-Teilenr. HR10A-10R-12SC(71) (Hirose Electric Co.)



VF		
1	NOREG +12V	
2	11 bis 17 V (ca. 0,2 A für den mitgelieferten Sucher)	
3	NC	
4	B-Y GND	
5	R-Y GND	
6	VF VIDEO	
7	VIDEO GND	
8	VF CLK	
9	VF WR	
10	VF DATA	
11	UNREG GND	
12	ZEBRA SW	
13	NC	
14	NC	
15	NC	
16	NC	
17	NC	
18	NC	
19	NC	
20	Gehäusemasse	

Panasonic-Teilenr. K1AB102H0001 Hersteller-Teilenr. HR12-14RA-20SC (Hirose Electric Co.)



- Achten Sie bei Verwendung des mitgelieferten Suchers darauf, dass die Gesamtstromaufnahme an den Anschlüssen DC OUT, REMOTE und LENS den Wert 2,2 A nicht überschreitet.
- Achten Sie bei Verwendung eines anderen als des mitgelieferten Suchers darauf, dass die Gesamtstromaufnahme an den Anschlüssen DC OUT, REMOTE LENS und VF den Wert 2,4 A nicht überschreitet.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)



Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden sollen.

Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. In einigen Ländern kann es auch möglich sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Einzelhändler abzugeben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. In Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung können für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall

Strafgebühren erhoben werden.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Bitte treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.

Professional & Broadcast IT Systems Business Unit Europe
Panasonic AVC Systems Europe a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: 49-611-235-481

